OMRON



CP1L-L10D ---CP1L-L14D ---CP1L-L20D ---CP1L-M30D ---CP1L-M40D ---CP1L-M60D ---CP1E-E ---CP1E-A CP1E-N ---

CP1L/CP1E CPU egység

Általános útmutató

Közlemény:

Az OMRON termékeit kizárólag képzett műszaki szakemberek használhatják ezen leírásban megadott módon és kizárólag az útmutatóban ismertetett célokra.

Az útmutatóban az óvintézkedések jelzésére és osztályozására a következő jelölések fordulnak elő. Minden esetben ügyeljen az ezekben közöltek betartására. Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.

VESZÉLY Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelő óvintézkedések nélkül súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethet. Ezen felül súlyos anyagi kár is keletkezhet.

- FIGYELEM Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelő intézkedések nélkül súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethet. Ezen felül súlyos anyagi kár is keletkezhet.
- Vigyázat Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely megfelelő intézkedések nélkül kis vagy közepes sérülést, illetve anyagi kárt okozhat.

Hivatkozás az OMRON termékeire

Az OMRON termékei többnyire nagybetűvel jelennek meg az útmutatóban. Az "Egység" szó is ilyen írásmóddal látható, ha OMRON termékre utal, függetlenül attól, hogy a termék teljes nevében jelenik meg vagy sem.

A néhány képernyőn és bizonyos OMRON termékeken megjelenő "Ch" rövidítés gyakran "word" értelemben használatos, és ilyenkor "Wd" rövidítésként szerepel a dokumentációban.

A "PLC" a programozható logikai vezérlőegység angol rövidítése. A CX programmerben, bizonyos helyeken a "PC" rövidítés jelenik meg a programozható vezérlők megjelölésére.

Kiegészítő jelölések

Az útmutatóban a következő jelek segítik a különböző típusú információk azonosítását.

Megjegyzés A termék hatékony és megfelelő működése szempontjából fontos tudnivalókat jelöl.

1,2,3... 1. Különféle felsorolások jelzésére szolgál, ilyenek az eljárások, az ellenőrzőlisták stb.

Védjegyek

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A SYSMAC az OMRON programozható vezérlőinek bejegyzett védjegye.

Az útmutatóban szereplő más márka- és terméknevek az adott tulajdonos védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

© OMRON, 2009

Minden jog fenntartva. Az OMRON előzetes írásos engedélye nélkül a kiadvány sem részben, sem egészben nem reprodukálható, nem tárolható adat-visszakereső rendszerben, illetve nem továbbítható semmilyen formában és semmilyen eszközzel (sem mechanikusan, sem elektronikusan, sem fénymásolással, sem rögzítéssel, sem egyéb módon).

Az itt közölt információk használatával kapcsolatban nem vállalunk szabadalmi felelősséget. Továbbá, mivel az OMRON folyamatosan törekszik kiváló minőségű termékeinek továbbfejlesztésére, az útmutatóban közölt adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az útmutató elkészítésénél igyekeztünk a legnagyobb körültekintéssel eljárni. Ennek ellenére az OMRON nem vállal felelősséget az esetleges hibákért és kihagyásokért. Ugyanígy semmiféle felelősséget sem vállal a kiadványban közölt információk használatából eredő esetleges károkért.

TARTALOM

1 Célközönség 10 2 Általános övintézkedések 10 3 Biztonsági óvintézkedések 10 4 Az alkalmazásra vonatkozó óvintézkedések 11 1. FEJEZET 13 A CP1L/CP1E áttlekintése 13 1-1 CP1L/CP1E áttlekintése 13 1-2 Részegységek elnevezése és funkciója 17 2. FEJEZET 21 2. Rendszertervezés 21 2.1 Az útmutató fejezetei 22 2.2 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása 24 2.3 A Ejezzet 28 3. FEJEZET 29 3.1 A CP1L tápelátásának tesztelése 30 3.2 DIN-sinre szerelés 33 3.3 Az eszközök bekötés 34 3.4 A CP1L tápelátásának tesztelése 37 4. FEJEZET 7 Programok készítése 39 41 4. FEJEZET 7 Programok készítése 33 45 4. A CP+1 tápe	ÓVII	NTÉZKEDÉSEK	9
2 Általános övintézkedések 10 3 Biztonsági övintézkedések 10 4 Az alkalmazásra vonatkozó óvintézkedések 11 1. FEJEZET 13 1-1 CP1L/CP1E áttlekintése 13 1-1 CP1L/CP1E áttlekintése 13 1-1 CP1L/CP1E áttlekintése 13 1-2 Részegységek elnevezése és funkciója 17 2. FEJEZET 21 2. FEJEZET 21 2-1 Az útmutató fejezetei 22 2-2 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása 24 2-3 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása 26 2-4 Létradiagramos mintaprogram 28 3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 29 3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 30 3-3 Az esközök bekötése 33 33 34 A CP1L tápelátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 45 45 43 4. 4. FEJEZET Programok készítése <	1	Célközönség	10
3 Biztonsagi ovintézkedések 10 4 Az alkalmazásra vonatkozó óvintézkedések 11 1. FEJEZET A CP1L/CP1E áttlekintése. 13 1-1 CP1L/CP1E áttlekintése. 13 1-1 CP1L/CP1E áttlekintése. 14 1-2 Részegységek elnevezése és funkciója 17 2. FEJEZET Rendszertervezés 21 2-1 Az útmutató fejezetei 22 2-2 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása 24 2-3 A kapuvezérlő rendszer l/O kiosztása 26 2-4 Létradiagramos mintaprogram 28 3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 29 3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az esközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 48 4.4 Programok készítése 49 4.5 Programok készítése 41 4.4 Programok bevítele 51 4.5 Programok bevít	2	Általános óvintézkedések	10
1. FEJEZET A CP1L/CP1E áttekintése	3 ⊿	Biztonsági óvintézkedések	10
1. FEJEZET A CP1L/CP1E áttekintése	4		
A CP1L/CP1E áttekintése	1. F	EJEZET	-
1-1 CP1L/CP1E tipusok	A CH	P1L/CP1E attekintése 1	3
1-2 Reszegysegek elnevezese es funkcioja 17 2. FEJEZET Rendszertervezés 21 2-1 Az útmutató fejezetei 22 2-2 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása 24 2-3 A kapuvezérlő rendszer l/O kiosztása 26 2-4 Létradiagramos mintaprogram 28 3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 39 4.1 Felkészülés a programírásra 40 4.2 Létradiagramos programok készítése 45 4.3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4.4 A súgó használata 51 4.5 Programok mentése/megnyítása 75 4.7 Programok keszítése és hibakeresése 83 5.1 Összeköttetés 84 5.2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 4.2 <t< td=""><td>1-1</td><td>CP1L/CP1E típusok</td><td>14</td></t<>	1-1	CP1L/CP1E típusok	14
2. FEJEZET Rendszertervezés 21 2-1 Az útmutató fejezetei 22 2-2 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása 24 2-3 A kapuvezérlő rendszer l/O kiosztása 26 2-4 Létradiagramos mintaprogram 28 3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 29 3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 39 4.1 Felkészülés a programírásra 40 4.2 Létradiagramos programok készítése 45 4.3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4.4 A súgó használata 51 4.5 Programok mentése/megnyítása 78 5. FEJEZET Programok neotése/megnyítása 78 5. FEJEZET Programok mentése/megnyítása 78 5. FEJEZET Programok medtése/megnyítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 <	1-2	Reszegysegek elnevezese es funkcioja	17
Rendszertervezés 21 2-1 Az útmutató fejezetei 22 2-2 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása 24 2-3 A kapuvezérlő rendszer l/O kiosztása 26 2-4 Létradiagramos mintaprogram 28 3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 29 3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 33 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 45 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összekött	2. FI	EJEZET	
2-1 Az útmutató fejezetei 22 2-2 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása 24 2-3 A kapuvezérlő rendszer I/O kiosztása 26 2-4 Létradiagramos mintaprogram 28 3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 29 3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 33 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 45 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok mentése/megnyítása 75 5. FEJEZET Programok mentése/megnyítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5.1 Összeköttetés 84	Ren	dszertervezés 2	:1
2-2 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása 24 2-3 A kapuvezérlő rendszer I/O kiosztása 26 2-4 Létradiagramos mintaprogram 28 3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 29 3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok modosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 14 1	2-1	Az útmutató fejezetei	22
2-3 A kapuvezeno rendszer i/O klosztasa 26 2-4 Létradiagramos mintaprogram 28 3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 29 3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok mentése/megnyitása 75 4-6 Programok modosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 51 Összeköttetés 84 52 Online műveletek 91 Függelék 101 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasitások 107	2-2	A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása	24
2.4 Letradiagramos minteplogram 20 3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 29 3.1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3.2 DIN-sínre szerelés 33 3.3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 39 4.1 Felkészülés a programírásra 40 4.2 Létradiagramos programok készítése 45 4.3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4.4 A súgó használata 51 4.5 Programok bevitele 53 4.6 Programok mentése/megnyitása 75 4.7 Programok letöltése és hibakeresése 83 5.1 Összeköttetés 84 5.2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasitások 107	2-3 2-4	A kapuvezerio rendszer I/O kiosztasa	26
3. FEJEZET Felszerelés és bekötés 29 3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET 7 Programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok letöltése és hibakeresése 83 5. FEJEZET 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A -3 A CR-1/CPLE beleő működése 111	2-4		20
Felszerelés és bekötés 29 3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET 7 Programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyítása 75 4-7 Programok letöltése és hibakeresése 83 5. FEJEZET 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107	3. FI	EJEZET	_
3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések 30 3-2 DIN-sínre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET 7 Programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok mentése/megnyitása 78 5. FEJEZET 83 5-1 Összeköttetés 84 52 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatoma-/címkiosztás 102 A-2 Utasitások 107 A-2 111	Fels	zerelés és bekötés 2	29
3-2 DIN-sinre szerelés 33 3-3 Az eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok mentése/megnyitása 75 4-6 Programok mentése/megnyitása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A O CP11/CP15 belő műlvödése 111	3-1	A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések	30
3-3 A 2 eszközök bekötése 34 3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése 37 4. FEJEZET Programok készítése 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok médosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A 3 A CP1//CP1E belső működése 111	3-2	DIN-sínre szerelés	33 24
4. FEJEZET 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok módosítása 78 5. FEJEZET 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A O CP11 (CP15 belső működése 111	3-3 3-4	A CP1L tápellátásának tesztelése	37
4. FEJEZE I 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok mentése/megnyitása 78 5. FEJEZET 78 Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A-3 A CP11/CP1E belső műltördése 111			
Programok keszítese 39 4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok módosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A.3 A CP11 / CP15 belső működése 111	4. Ft		
4-1 Felkészülés a programírásra 40 4-2 Létradiagramos programok készítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok módosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A 3 A CP11 (CP1E belső működése 111	Prog	gramok keszítése 3	9
4-2 Letradiagramos programok keszítése 45 4-3 A CX-Programmer szoftver használata 48 4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok módosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 103 A CP11 (CP1E belső műlködése 111	4-1	Felkészülés a programírásra	40
4-4 A súgó használata 51 4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok módosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A-3 A CP11 / CP1E belső működése 111	4-2 4-3	A CX-Programmer szoftver használata	45 48
4-5 Programok bevitele 53 4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok módosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A 3 A CP11 (CP1E belső működése 111	4-4	A súgó használata	51
4-6 Programok mentése/megnyitása 75 4-7 Programok módosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A 3 A CP11 / CP1E belső működése 111	4-5	Programok bevitele	53
4-7 Programok módosítása 78 5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése 83 5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A 3 A CP11 / CP1E belső működése 111	4-6	Programok mentése/megnyitása	75
5. FEJEZET Programok letöltése és hibakeresése	4-7	Programok módosítása	78
Programok letöltése és hibakeresése. 83 5-1 Összeköttetés. 84 5-2 Online műveletek. 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások. 107 A 3 A CP11 / CP1E belső működése 111	5. FI	EJEZET	
5-1 Összeköttetés 84 5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A 3 A CP11 / CP1E belső működése 111	Prog	gramok letöltése és hibakeresése 8	3
5-2 Online műveletek 91 Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A 3 A CP11 / CP1E belső működése 111	5-1	Összeköttetés	84
Függelék 101 A-1 Csatorna-/címkiosztás 102 A-2 Utasítások 107 A 3 A CP11 / CP1E belső működése 111	5-2	Online műveletek	91
A-1 Csatorna-/címkiosztás	Füge	gelék)1
A-2 Utasítások	A-1	Csatorna-/címkiosztás	02
	A-2	Utasítások1	07
	A-3	A CP1L/CP1E belső működése 1	11
A-4 CP1L programozasi peldak	A-4 A-5	A CP1L és a CP1E összehasonlítása	21 72

Az útmutató áttekintése:

Ez az útmutató a CP sorozatú programozható logikai vezérlők (PLC vezérlők) telepítését és működését ismerteti, az alábbi fejezetek szerinti bontásban. A CP sorozat modern, kompakt PLC vezérlőket tartalmaz, amelyek az OMRON fejlett vezérlési technológiájára és az automatikus vezérlés terén szerzett bőséges tapasztalatára épülnek.

A CP sorozatú PLC telepítése és működtetése előtt figyelmesen olvassa el és értelmezze ezt az útmutatót. Olvassa el és tartsa be a következő fejezetben felsorolt óvintézkedéseket is.

Ez az leírás azoknak készült, akik először használnak SYSMAC CP sorozatú vezérlőt. A sorozat alapvető használatát a SYSMAC CP1L vezérlőn mutatjuk be. A CP1E használata esetén a "CP1L" megnevezés helyett mindig a "CP1E" típus értendő. A CP1L és a CP1E közötti különbségeket megjegyzések vagy fejlécek ismertetik.

Az útmutatóban közölt áramkörök, kapcsolások, bekötési módszerek és programok kizárólag szemléltetésként (vagyis példaként) szerepelnek. Egy tényleges rendszer kiépítésekor minden egyes összetevő adatait, teljesítményét és biztonsági előírásait ellenőrizni kell a hozzá tartozó útmutatóban.

Az útmutatóban közölt létradiagramos programok kizárólag példaként szerepelnek. A tényleges áramkörök megtervezésekor ne feledkezzen meg a biztonsági intézkedésekről.

Az **Óvintézkedések** című részben általános biztonsági szabályokat olvashat a PLC vezérlők és a kapcsolódó berendezések használatáról.

1. Fejezet – bemutatja a CP1L és a CP1E típusait, továbbá ismerteti a részegységek nevét.

2. Fejezet – egy kapuvezérlő rendszer példáján keresztül bemutatja, miként kell felépíteni egy CP1L rendszert.

3. Fejezet – ismerteti, miként kell felszerelni a CP1L egységet DIN-sínre, hogyan kell vezetékezni a tápellátást és az I/O vonalakat, továbbá hogyan kell tesztelni a működést.

4. Fejezet – a kapuvezérlő rendszer létradiagramos programjának elkészítésén keresztül bemutatja a CX-Programmer szoftver alapvető funkcióit.

5. Fejezet – a programok letöltésének és hibakeresésének módját ismerteti.

A *Függelék* egyes fejezeteiben megtalálhatók a CP1L csatorna- és segédrelészámai, utasításai, illetve belső működése, valamint példákat is talál a CP1L, illetve a CP1E vezérlő programozására.

Kapcsolódó útmutatók

Az alábbi útmutatók ismertetik a CP sorozatú CPU egységeket. Szükség esetén tájékozódjon ezekből.

Cat. No.	Kiadvány címe	Leírás	
W462	SYSMAC CP Series CP1L CPU Unit User's Manual (A SYSMAC CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója)	Részletesen ismerteti a rendszer felépítés, a telepítést, a vezetékezést, az I/O kiosztást, az impulzus/számláló funkciókat, valamint a bővítőegység csatlakoztatását. Ezenkívül információkat tartalmaz a lehetséges hibákról, a hibaelhárításról, a karbantartásról és az átvizsgálásról.	
W451 SYSMAC CP Series CP1H/CP1L CPU Unit Programming Manual (A SYSMAC CP sorozatú CP1H/CP1L CPU egység programozási útmutatója)		A CP sorozatra vonatkozó alábbi információkat tartalmazza: • Programozási utasítások • Programozási módszerek • Feladatok • Fájlmemória • Funkciók Ezt az útmutatót a <i>CP1H Programmable Controllers</i> <i>Operation Manual</i> (W450) (A CP1H programozható vezérlők használati útmutatója, W450) című kiadvánnyal együtt kell használni.	
W479	SYSMAC CP Series CP1E CPU Unit Hardware User's Manual (A SYSMAC CP sorozatú CP1E CPU egység hardverrendszerének felhasználói útmutatója)	 A CP1E PLC vezérlők alábbi adatait ismerteti. A termék áttekintése és jellemzői Alapvető rendszerkonfiguráció Részegységek elnevezése és funkciója Telepítés és beállítás Hibaelhárítás Ezt az útmutatót a <i>CP1E CPU Unit Software User's</i> <i>Manual</i> (W480) (CP1E CPU egység szoftverrendszerének felhasználói útmutatója, W480) és az <i>Instructions Reference Manual</i> (W483) (Az utasítások leírása, W483) című kiadvánnyal együtt kell használni. 	
W480	SYSMAC CP Series CP1E CPU Unit Software User's Manual (A SYSMAC CP sorozatú CP1E CPU egység szoftverrendszerének felhasználói útmutatója)	A CP1E PLC vezérlők alábbi adatait ismerteti. • A CPU egység működése • Belső memória • Programozás • Beállítások • A CPU egység beépített funkciói • Megszakítások • Nagy sebességű számlálóbemenetek • Impulzuskimenetek • Soros kommunikáció • Egyéb funkciók Ezt az útmutatót a <i>CP1E CPU Unit Hardware User's</i> <i>Manual</i> (W479) (CP1E CPU egység hardverrendszerének felhasználói útmutatója, W479) és az <i>Instructions</i> <i>Reference Manual</i> (W483) (Az utasítások leírása, W483) című kiadvánnyal együtt kell használni.	
W483	SYSMAC CP Series CP1E CPU Unit Instructions Reference Manual (A SYSMAC CP sorozatú CP1E CPU egység utasításainak leírása)	Részletesen ismerteti az összes programozási utasítást. A programozás során ezt a leírást a <i>CP1E CPU Unit</i> <i>Software User's Manual</i> (W480) (CP1E CPU egység szoftverrendszerének felhasználói útmutatója, W480) című kiadvánnyal együtt kell használni.	
W446	SYSMAC CX-Programmer Operation Manual (SYSMAC CX-Programmer használati útmutató)	A CX-Programmer szoftver telepítését és működését ismerteti, a funkcióblokkok kivételével.	

Olvassa el és értelmezze ezt az útmutatót

A termékek használatba vétele előtt olvassa el ezt az útmutatót, és sajátítsa el a tudnivalókat. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele merülne fel, lépjen kapcsolatba az OMRON képviselőjével.

Garancia és a felelősség korlátozása

■GARANCIA

Az OMRON kizárólag arra vállal garanciát, hogy termékei az OMRON általi eladástól számított egy évig (vagy a szerződésben külön megadott időtartamon belül) mentesek az anyagokból és a megmunkálásból eredő hibáktól.

AZ OMRON SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL TERMÉKEIVEL KAPCSOLATBAN A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓAN. A VÁSÁRLÓ VAGY A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY EGYEDÜL A VÁSÁRLÓ VAGY A FELHASZNÁLÓ ÁLLAPÍTOTTA MEG A TERMÉK ALKALMASSÁGÁT A HASZNÁLATI TERÜLET ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRE. AZ OMRON MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT ÉS VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁST KIZÁR.

■A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

AZ OMRON SEMMILYEN MÓDON NEM FELELŐS A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT KIALAKULÓ KÁROKÉRT, PROFITKIESÉSEKÉRT VAGY ÜZLETI VESZTESÉGEKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN JELLEGŰ KÖVETELÉS SZERZŐDÉSEN, GARANCIÁN, HANYAGSÁGON VAGY KÖZVETLEN FELELŐSSÉGEN ALAPUL.

Az OMRON bármely eseményre vonatkozó felelőssége semmilyen esetben sem lépheti túl a felelősségi követelés alapját képező termék árát.

AZ OMRON SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉKEK GARANCIÁJÁVAL, JAVÍTÁSÁVAL VAGY A RÁJUK VONATKOZÓ EGYÉB KÖVETELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN, HACSAK AZ OMRON ELEMZÉSE MEG NEM ERŐSÍTI, HOGY A TERMÉKEK KEZELÉSE, TÁROLÁSA, TELEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA MEGFELELŐEN TÖRTÉNT, ILLETVE A TERMÉKEK NEM SZENNYEZŐDTEK, NEM TÖRTÉNT RONGÁLÁS, HELYTELEN HASZNÁLAT, ILLETVE ILLETÉKTELEN MÓDOSÍTÁS VAGY JAVÍTÁS.

Az alkalmazással kapcsolatos megjegyzések

■A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG

Az OMRON nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a vásárló alkalmazásában használt termékek kombinációja, illetve a termékek használata megfelel az alkalmazandó szabványoknak, előírásoknak vagy szabályozásnak.

Az ügyfél kérésére az OMRON harmadik féltől származó tanúsító dokumentumokat bocsát rendelkezésre, amelyek a termékekre alkalmazható használat besorolásait és korlátozásait tartalmazzák. Ez az információ önmagában nem elégséges annak megállapításához, hogy a termékek a végső termékkel, géppel, rendszerrel, illetve egyéb alkalmazással vagy felhasználással kombinálva megfelelnek-e az elvárásoknak.

Az alábbiakban néhány olyan alkalmazási területtel kapcsolatos példa olvasható, amelyek megkülönböztetett figyelmet érdemelnek. Ez nem a termékek valamennyi lehetséges felhasználási területét bemutató kimerítő lista, és nem sugallja azt, hogy a termékek megfelelnek a felsorolt felhasználási területeknek:

- Kültéri használat, illetve olyan területek, ahol a termék kémiai szennyeződésnek, elektromos interferenciának, illetve a jelen útmutatóban fel nem sorolt körülményeknek vagy felhasználási módoknak van kitéve.
- Nukleáris energiaszabályozó rendszerek, égetőrendszerek, vasúti rendszerek, légiforgalmi rendszerek, gyógyászati berendezések, szórakoztató készülékek, járművek, biztonsági berendezések, illetve olyan területek, amelyekre különálló ipari vagy kormányzati szabályozások vonatkoznak.
- Olyan rendszerek, gépek és berendezések, amelyek emberéletet és tulajdont veszélyeztethetnek.

Kérjük, ismerje meg és tartsa tiszteletben a termékek használatára vonatkozó valamennyi korlátozást.

A TERMÉKEK CSAK ABBAN AZ ESETBEN HASZNÁLHATÓK OLYAN ALKALMAZÁSI TERÜLETEN, AMELYNEK ÜZEMELTETÉSE SORÁN EMBERÉLETRE VAGY ANYAGI JAVAKRA SÚLYOS VESZÉLYT HORDOZÓ KOCKÁZAT MERÜLHET FEL, HA A RENDSZER EGÉSZE A KOCKÁZATOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KERÜLT MEGTERVEZÉSRE, ÉS HA AZ OMRON TERMÉKEI A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETRE VONATKOZÓ MEGFELELŐ MINŐSÍTÉS ÉS TELEPÍTÉS MELLETT TÖLTIK BE SZEREPÜKET A BERENDEZÉS VAGY RENDSZER EGÉSZÉBEN.

■PROGRAMOZHATÓ TERMÉKEK

Az OMRON semmilyen módon nem felelős a programozható termékek felhasználó által végrehajtott programozásáért, illetve annak bármely következményéért.

A felelősség elhárítása

■A MŰSZAKI ADATOK VÁLTOZÁSA

A termékek műszaki adatai és a tartozékok a fejlesztések vagy egyéb okok miatt bármikor megváltozhatnak.

A vállalati gyakorlat szerint a közzétett határértékek vagy funkciók megváltoztatása, illetve a jelentősebb konstrukciós változtatások esetén módosítjuk a típusszámot. Ugyanakkor a termékek bizonyos műszaki adatai külön értesítés nélkül is megváltozhatnak. Bizonyos esetekben az Ön kérésére külön típusszámmal jelenhetnek meg termékek, egyes kulcsfontosságú paraméterértékek javításával vagy bevezetésével, az Ön alkalmazásának való megfelelés érdekében. A megvásárolt termékek tényleges műszaki adataival kapcsolatban kérjük, forduljon az OMRON képviselőjéhez.

■MÉRET ÉS TÖMEG

A méret és a tömeg névleges adat, és még abban az esetben sem használható gyártási célokra, ha a tűréshatárok fel vannak tüntetve.

■TELJESÍTMÉNYADATOK

A jelen útmutatóban olvasható teljesítményadatok útmutatásul szolgálnak a megfelelőséget megállapítani kívánó felhasználó számára, de pontosságuk nem garantált. Az adatok az OMRON tesztkörnyezetére vonatkozhatnak, és a felhasználóknak ezeket összhangba kell hozniuk a tényleges alkalmazás követelményeivel. A valós teljesítményre az OMRON a Garancia és a felelősség korlátozása című részben leírtak szerint vállal garanciát.

■HIBÁK ÉS KIHAGYÁSOK

A jelen útmutatóban közölt adatokat gondosan ellenőriztük, és ezek vélhetőleg pontosak, azonban nem vállalunk felelősséget az esetleges szerkesztési, sajtóés korrektúrahibákért, illetve a kihagyásokért.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ez a fejezet a CP sorozatú programozható logikai vezérlők (PLC vezérlők) és a kapcsolódó berendezések használatára vonatkozó általános biztonsági óvintézkedéseket tartalmazza.

A PLC vezérlők biztonságos és megbízható működése érdekében nagyon fontos, hogy betartsa az itt leírt információkat. A PLC rendszer kiépítése és működtetése előtt el kell olvasni ezt a fejezetet, és meg kell érteni a benne foglaltakat.

1	Célközönség	10
2	Általános óvintézkedések	10
3	Biztonsági óvintézkedések	10
4	Az alkalmazásra vonatkozó óvintézkedések	11

1 Célközönség

A jelen dokumentum az alábbi feladatokat ellátó személyek számára készült, akikről feltételezzük, hogy jártasak az elektromos rendszerek területén (villamosmérnöki vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkeznek):

- Automatizált gyártási rendszerek telepítésében némileg jártas szakemberek;
- Automatizált gyártási rendszerek tervezésében némileg jártas szakemberek;
- Automatizált gyártási rendszerek és berendezések kezelésében némileg jártas szakemberek.

2 Általános óvintézkedések

A felhasználónak a használati útmutatókban szereplő termékjellemzőknek megfelelően kell a terméket üzemeltetnie.

Előzőleg mindig egyeztessen az OMRON képviselőjével, ha a terméket a jelen dokumentumban nem ismertetett körülmények között kívánja használni, illetve ha a terméket nukleáris szabályozórendszerekben, vasúti rendszerekben, légiforgalmi rendszerekben, járművekben, égetőrendszerekben, gyógyászati berendezésekben, szórakoztató készülékekben, biztonsági berendezésekben, illetve egyéb olyan rendszerekben, gépekben és berendezésekben kívánja felhasználni, amelyek helytelen használat esetén komoly hatással lehetnek emberéletre és anyagi javakra.

Győződjön meg arról, hogy a termék műszaki jellemzői és teljesítményjellemzői megfelelnek a rendszerek, gépek vagy berendezések által támasztott követelményeknek. Ne feledje a rendszereket, gépeket és berendezéseket kétszeres biztonsági mechanizmusokkal ellátni.

A jelen dokumentum az Egység programozásához és működtetéséhez nyújt segítséget. Az Egység használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, és tartsa a dokumentumot könnyen elérhető helyen, hogy az Egység használata során bármikor tájékozódni tudjon belőle.

FIGYELEM Rendkívül fontos, hogy a PLC vezérlőket és az összes PLC egységet a rendeltetésének megfelelő célra és az előírt feltételek mellett használja, különösen olyan alkalmazások esetén, amelyek közvetlen vagy közvetett módon emberi életre hatással lehetnek. A PLC rendszer fent említett alkalmazásokban való használata előtt forduljon az OMRON képviselőjéhez.

3 Biztonsági óvintézkedések

- Vigyázat Bekapcsolt tápellátás esetén, illetve a tápellátás kikapcsolását követő rövid időn belül ne érjen hozzá a tápellátásához, az I/O csatlakozókhoz és a környező részekhez, mert égési sérüléseket szenvedhet. A tápellátás kikapcsolását követően várja meg, amíg az egység kellőképpen lehűl, és csak azután érjen hozzá.
- Vigyázat A váltakozó áramú tápkábelt 0,5 Nm nyomatékkal kell rögzíteni a csatlakozóegységhez. A csavar meglazulása tüzet vagy meghibásodást okozhat.

- Vigyázat Az online szerkesztés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a ciklusidő kiterjesztése nem járhat-e váratlan következményekkel. Ellenkező esetben a bemeneti jelek olvasása meghiúsulhat.
- Figyelem CP1E E típusú CPU egység, illetve elem nélküli N típusú CPU egység esetén a tápellátás bekapcsolásakor instabil lehet a DM-terület (D) tartalma*, a tápfeszültség kimaradás ellen védett terület (H) tartalma és a számláló aktuális értékeinek (C) tartalma, valamint a számláló kimenetének (C) állapota és a kiegészítő területen (A) lévő, órafunkciókkal kapcsolatos bitek állapota.

*Ez nem vonatkozik azokra a területekre, amelyekről a DM mentési funkció használatával biztonsági másolat készült az EEPROM-ba.

A DM biztonsági mentési funkció esetén mindenképpen az alábbi módszerek egyikét kell használni az inicializáláshoz.

- Az összes terület törlése csupa nullára Válassza a PLC Setup beállítások alatt a [Startup Data Read] területen lévő [Clear Held Memory (HR/DM/CNT) to Zero] pontot.
- 2. Bizonyos területek törlése csupa nullára vagy inicializálása megadott értékekre

Adja meg a beállításokat a létradiagramos programból. Ha az adatok nincsenek inicializálva, az egység vagy az eszköz működésében hibák fordulhatnak elő az instabil adatok miatt.

4 Az alkalmazásra vonatkozó óvintézkedések

Vigyázat Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a MONITOR vagy a RUN módba való átváltás nem járhat-e váratlan következményekkel.

1. FEJEZET

A CP1L/CP1E áttekintése

Ez a fejezet bemutatja a CP1L és a CP1E típusait, továbbá ismerteti az üzemeltetés során használt részegységek nevét.

1-1	CP1L/CP1E típusok	14
	1-1-1 CP1L típusok	14
	1-1-2 CP1E típusok	15
1-2	Részegységek elnevezése és funkciója	17

1 A CP1L/CP1E áttekintése

1-1 CP1L/CP1E típusok

A CP1L programozható vezérlő egy kompakt típusú PLC, amely típustól függően 10, 14, 20, 30, 40 vagy 60 I/O ponttal rendelkezhet.

A CP1E E típusú CPU egységeket tartalmaz (ezek az alaptípusok) az alap-, mozgási, aritmetikai és összehasonlító utasításokat használó normál vezérlési műveletekhez; illetve N típusú CPU egységeket tartalmaz (ezek az alkalmazási modellek), amelyek támogatják a programozható terminálokhoz, frekvenciaváltókhoz és szervohajtásokhoz történő csatlakoztatást. Minden egység 20, 30 vagy 40 I/O ponttal rendelhető.

A CP1L, illetve a CP1E alkalmazását bemutató példákat a függelék *A-4 CP1L/CP1E programozási példák* című részében tekintheti meg.

1-1-1 CP1L típusok

■10 I/O pontos egységek (CP1L-L10Dロ-ロ)

- A CPU egységnek 6 bemeneti és 4 kimeneti pontja van.
- CP sorozatú I/O bővítőegységekkel nem lehet további I/O pontokkal bővíteni a CPU-t.



■20 I/O pontos egységek (CP1L-L20D□-□)

- A CPU egységnek 12 bemeneti és 8 kimeneti pontja van.
- CP sorozatú I/O bővítőegységekkel további I/O pontok bővítésére van mód, összesen 60 I/O pontig.



1

■40 I/O pontos egységek (CP1L-M40D□-□)

- A CPU egységnek 24 bemeneti és 16 kimeneti pontja van.
- CP sorozatú I/O bővítőegységekkel további I/O pontok bővítésére van mód, összesen 160 I/O pontig.



1-1-2 CP1E típusok

■20 I/O pontos egységek (CP1E-□20D□-□)

- A CPU egységnek 12 bemeneti és 8 kimeneti pontja van.
- CP sorozatú I/O bővítőegységekkel nem lehet további I/O pontokkal bővíteni a CPU-t.



N típusú CPU egység CP1E-N20D□-□



1

■40 I/O pontos egységek (CP1E-□40D□-□)

- A CPU egységnek 24 bemeneti és 16 kimeneti pontja van.
- CP sorozatú I/O bővítőegységekkel további I/O pontok bővítésére van mód, összesen 160 I/O pontig.

E típusú CPU egység CP1E-E40DR-A

N típusú CPU egység CP1E-N40D□-□



1-2 Részegységek elnevezése és funkciója

Ez a fejezet – a 14 I/O pontos CP1L egységet és a 40 I/O pontos CP1E egységet használva példaként – bemutatja a részegységek nevét és funkcióját.

■CP1L 14 I/O pontos egység



■CP1E 40 I/O pontos egység



- (1) Memóriakazetta-nyílás (csak a CP1L esetén) Ide lehet behelyezni memóriakazettát (15). A memóriakazettákon biztonsági másolat tárolható a CP1L programokról, a paraméterekről és az adatmemóriáról. Ezenkívül a memóriakazettákkal más CP1L egységekre is átmásolhat adatokat programozó eszköz (szoftver) használata nélkül.
- (2) Külső USB-port Itt lehet számítógépet csatlakoztatni az eszközhöz. Számítógéppel programozni lehet a PLC-t és figyelni lehet az állapotait.
- (3) Analóg beállító
 Elforgatásával az A642 csatorna értékét lehet beállítani (CP1E esetén: A642 / A643 csatorna) a 0–255 tartományban. Programozási eszköz (szoftver) használata nélküli lehet módosítani az időzítő és számláló beállításokat.

- (4) Külső analóg beállítások bemeneti csatlakozója (csak a CP1L esetén) Külső eszközről érkező bemenőjelet fogad 0 és 10 V között, és módosítja az A643 csatorna értékét 0–256 közötti értékre. Ez a bemenet nincs galvanikusan leválasztva.
- (5) DIP-kapcsolók (csak a CP1L esetén) Segítségükkel beállítható a felhasználói memória írásvédelme, a memóriakazettákról való automatikus letöltés és egyedi kommunikációs beállítások használata. Az erre vonatkozó részletes tudnivalókat a CP series CP1L CPU Unit User's Manual (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) kiadvány 2-1 Part Names and Functions (2-1 Részegységek neve és funkciója) című részében olvashatja el.
- (6) Elem (csak a CP1L és az N típusú CP1E esetén)
 Kikapcsolt tápellátás mellett is megőrzi a belső óra és a RAM tartalmát.
- (7) Működésjelzők

A CP1L működési állapotát mutatják. Innen olvashatók le a tápellátásra, a működési módra, a hibákra és a külső USB-kommunikációra vonatkozó állapotjelzések.

- (8) Tápellátási, földelési és bemeneti csatlakozási pontok Ide kell csatlakoztatni a tápfeszültség-, a föld- és a bemeneti jelek bekötéseit.
- (9) Bemeneti állapot jelzőkVilágít, ha a hozzá tartozó bemeneti jel aktív állapotú (ON).
- (10) Bővítőkártya aljzat

Ide lehet csatlakoztatni az RS-232C (16) vagy az RS-422A/485 bővítőkártyát (17).

CP1L CPU egységek

A 14, illetve a 20 I/O pontos egységeknél 1 soros kommunikációs bővítőkártya használható. A 30, 40 vagy 60 I/O pontos egységekbe 2 soros kommunikációs bővítőkártyát is lehet beépíteni.

CP1E CPU egységek

A 30, illetve a 40 I/O pontos egységeknél 1 soros kommunikációs bővítőkártya használható. A 20 I/O pontos egységeken nincs kommunikációs bővítőkártya aljzat.

(11) I/O bővítőegység csatlakozója

Ide lehet csatlakoztatni a CP sorozatú bővítőegységeket és I/O bővítőegységeket.

CP1L CPU egységek

A 14, illetve 20 I/O pontos egységekhez 1 bővítőegységet lehet csatlakoztatni. A 30, 40, illetve 60 I/O pontos egységekhez legfeljebb 3 bővítőegységet lehet csatlakoztatni. A 10 I/O pontos egységekhez nem lehet bővítőegységet csatlakoztatni.

CP1E CPU egységek

A 30, illetve 40 I/O pontos egységekhez legfeljebb 3 bővítőegységet lehet csatlakoztatni. A 20 I/O pontos egységekhez nem lehet bővítőegységet csatlakoztatni.

(12) Kimeneti állapotjelzők

Világít, ha a hozzá tartozó kimeneti jel aktív állapotú (ON).

- (13) Külső tápellátási és kimeneti csatlakozóegység
 - Külső tápellátás bekötési pontja: Az AC tápellátást használó Egységeken egy 24 V DC feszültségű, 300 mAes maximális áramerősségű külső tápellátási csatlakozó található. Ez a bemeneti eszközök megtáplálására használható.

A CP1E 20 I/O pontos egységeknek nincs külső tápellátási csatlakozója.

- Kimenetek bekötési pontjai: Ide kell csatlakoztatni a kimeneti pontok vezetékeit.
- (14) Rögzítőelem DIN-sínhez Ennek segítségével lehet az egységet DIN-sínre szerelni.
- (15) Memóriakazetta (külön rendelhető, de csak a CP1L esetén) A beépített Flash memória adatainak tárolására használható. A memóriakártya-nyílásba (1) kell behelyezni.
- (16) opcionális RS-232C bővítőkártya

A bővítőkártya-aljzatba (10) kell behelyezni.

A CP1L 10 I/O pontos egységeken, a CP1E E típusú egységeken és a CP1E N típusú, 20 I/O pontos egységeken nincs aljzat.

- (17) opcionális RS-422A/485 bővítőkártya A kommunikációs bővítőkártya-aljzatba (10) kell behelyezni.
- (18) LCD bővítőkártya (csak a CP1L esetén)

Arra szolgál, hogy a CX-Programmer csatlakoztatása nélkül lehessen megfigyelni különböző adatokat, és módosítani az aktuális értékeket, illetve beállításokat. A különleges időzítőkapcsoló is használható, amelyet a PLC nem biztosít.

A kommunikációs bővítőkártya-aljzatba (10) kell behelyezni. A 10 I/O pontos egységeken nincs bővítőkártya-aljzat.

- (19) Ethernet bővítőkártya (csak a CP1L esetén)
 Ethernet-port hozzáadására szolgál. A kommunikációs bővítőkártya-aljzatba
 (10) kell behelyezni.
- (20) Beépített RS-232C bővítőkártya (csak az N típusú CP1E esetén) Programozható interaktív terminál csatlakoztatásával folyamatosan figyelhető a vezérelt rendszer, és adatokat is lehet segítségével összegyűjteni.
- (21) Beépített RS-232C kommunikáció-állapotjelző (csak az N típusú CP1E esetén) Villog, ha a beépített RS-232C port kommunikációs módban van.

A működésjelzők lehetséges állapotai

Ez a fejezet a CP1L és a CP1E működési állapotait, valamint a működésjelzők egyes jelzéseit ismerteti.



		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
POWER	Világít	Az egység tápfeszültség alatt van.
(2010)	Nem világít	Az egység tápfeszültség mentes állapotban van.
RUN	Világít	A CP1L/CP1E éppen programot hajt végre RUN vagy MONITOR módban.
(zöld)	Nem világít	PROGRAM módban a PLC program nem fut, vagy súlyos hiba miatt leállításra került.
ERR/ALM (vörös)	Világít	Súlyos hiba (beleértve a FALS utasítás végrehajtását) vagy hardverhiba (WDT hiba) történt. A CP1L/CP1E működése leáll, minden kimenet kikapcsol.
	Villog	Nem súlyos hiba (beleértve a FAL utasítás végrehajtását) történt. A CP1L/CP1E tovább működik.
	Nem világít	Normál működés.
INH (sárga)	Világít	A kimenetek működését tiltó bit (A500.15) bekapcsolódott. Minden kimenet kikapcsol.
	Nem világít	Normál működés.
PRPHL	Villog	Aktív kommunikáció (küldés vagy fogadás) a külső USB-porton.
(sárga)	Nem világít	Bármely más állapot.
BKUP (sárga)	Világít	 CP1L CPU egységek Felhasználói program, paraméter vagy adatmemória írása, illetve olvasása van folyamatban a beépített Flash (backup) memóriába (ill. onnan). Felhasználói program, paraméter, adatmemória, DM-alapértékek vagy megjegyzésmemória írása, illetve olvasása van folyamatban a memóriakazettára (ill. a memóriakazettáról). Felhasználói programok, paraméterek és adatmemória visszaállítása van folyamatban a PLC bekapcsolása után. CP1E CPU egységek A vezérlő jelenleg a backup memóriába (a beépített EEPROM-ba) írja a felhasználói programot, a paramétereket vagy a DM-terület megadott szavait. Megjegyzés: Ne kapcsolja ki a PLC tápellátását, ha ez a jelző világít.
	Nem világít	Bármely más állapot.

1

2. FEJEZET

Rendszertervezés

Ez a szakasz egy kapuvezérlő rendszer példáján keresztül bemutatja, miként kell felépíteni egy – 14 I/O pontos, AC tápellátású – CP1L rendszert. Az összes további fejezet az itt felhasznált mintaprogramra épül.

2-1	Az útmutató fejezetei	22
2-2	A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása	24
	2-2-1 Működés	24
	2-2-2 A rendszer részegységei	25
2-3	A kapuvezérlő rendszer I/O kiosztása	26
2-4	Létradiagramos mintaprogram	28



2-1 Az útmutató fejezetei

A 2-5. fejezet egy kapuvezérlő rendszer példáján keresztül bemutatja egy CP1L-rendszer összeállításának menetét, a tervezéstől kezdve egészen az üzemeltetésig. A fejezetek tartalma:

- 2. fejezet: Munkafolyamat a tervezéstől az üzemeltetésig, a kapuvezérlő rendszer műszaki adatai, részegységei és I/O kiosztása.
- 3. fejezet: A CP1L telepítése, a részegységek bekötése és a tápellátás tesztelése.
- 4. fejezet: A CP1L csatlakoztatása számítógéphez, létradiagramos programok készítése.
- 5. fejezet: A PLC órájának és működési módjának beállítása a programozó számítógépről a CP1L egységre, üzemeltetés, finomhangolás, hibakeresés és -elhárítás.



Megjegyzés Az útmutatóban közölt áramkörök, kapcsolások, bekötési módszerek és programok kizárólag szemléltetésként (vagyis példaként) szerepelnek. Egy tényleges rendszer kiépítésekor minden egyes összetevő adatait, teljesítményét és biztonsági előírásait ellenőrizni kell a hozzá tartozó útmutatóban.

Munkafolyamat a tervezéstől az üzemeltetésig

Alább látható a CP1L egységgel megvalósított kapuvezérlő rendszer kiépítésének munkafolyamata. A részletes tudnivalókat az útmutató megfelelő fejezeteiben olvashatja el.



2-2 A kapuvezérlő rendszer rövid bemutatása

Ez a fejezet a kapuvezérlő rendszer működését és részegységeit ismerteti.

2-2-1 Működés

2

Ez a fejezet a kapuvezérlő rendszer működését mutatja be.



Az autó megközelíti a kaput.

- Ha az érzékelő 5 másodpercen belül 3 fényszóróvillantást érzékel, a kapu kinyílik.
- A kapu nyitása, zárása és megállítása gombokkal is vezérelhető.



- Amikor az érzékelő észleli, hogy a jármű teljesen beállt a garázsba, a kapu bezáródik.
- A garázsból való kihajtáskor a kaput a gombok segítségével lehet kinyitni.

2-2-2 A rendszer részegységei

Ez a fejezet a kapuvezérlő rendszer részegységeit ismerteti. A rendszer az alábbi részegységekből áll:

●PLC

• CP1L (14 I/O pontos egység váltakozó áramú tápellátással)

●A vezérlő programozására használatos eszközök és szoftver

- CX-Programmer
- Számítógép
- USB-kábel (A-B)

Bemenetek

- Kapu NYITÁS gomb: PB1 (A16 sorozat stb.)
- Kapu ÁLLJ gomb: PB2 (A16 sorozat stb.)
- Kapu ZÁRÁS gomb: PB3 (A16 sorozat stb.)
- Járműérzékelő: SEN1 (E3G sorozat stb.)
- Fényszóró-érzékelő: SEN2
- Végálláskapcsoló, a kapu teljes kinyílásakor kapcsol be: LS1 (WL sorozat stb.)
- Végálláskapcsoló, a kapu teljes bezáródásakor kapcsol be: LS2 (WL sorozat stb.)

•Kimenetek

- Bemenet a kapunyitó motor aktiválásához: MO1
- Kimenet a kapuzáró motor aktiválásához: MO2



2-3 A kapuvezérlő rendszer I/O kiosztása

A CP1L egység I/O címei az alábbiakban ismertetett be/kimenetekhez vannak rendelve:

Bemenetek

Eszköz	Bemenet	Cím
NYITÁS gomb	PB1	0.00
ÁLLJ gomb	PB2	0.01
ZÁRÁS gomb	PB3	0.02
Járműérzékelő	SEN1	0.03
Fényszóró-érzékelő	SEN2	0.04
Felső végálláskapcsoló	LS1	0.05
Alsó végálláskapcsoló	LS2	0.06

•Kimenetek

Eszköz	Bemenet	Cím	
Nyitómotor	MO1	100.00	
Zárómotor	MO2	100.01	





●I/O kiosztás a 14 I/O pontos CP1L egységen



A 14 I/O pontos egységen 8 bemeneti pont (0.00–0.07, a 0 CH címen 00–07 bit) van hozzárendelve a bemenetekhez.

A kimenetekhez pedig 6 kimeneti pont (100.00–100.05, a 100 CH címen 00–05 bit) van hozzárendelve.

A bemeneti csatorna nem használt felső bitjei (08–15) nem használhatók munkaterületként. A kimeneti csatorna nem használt felső bitjei (06–15) viszont felhasználhatók.

2-4 Létradiagramos mintaprogram

Az alábbiakban egy létradiagramos mintaprogram látható a kapuvezérlő rendszerhez. A programkészítésről részletesen a *4. fejezetben* olvashat.



3. FEJEZET

Felszerelés és bekötés

Ez a szakasz azt ismerteti, miként kell felszerelni egy – 14 I/O pontos, AC tápellátású – CP1L egységet a DIN-sínre, hogyan kell bekötni a tápellátást és az I/O pontokat, továbbá hogyan kell tesztelni a működést.

3-1	A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések	. 30
3-2	DIN-sínre szerelés	. 33
3-3	Az eszközök bekötése	. 34
	3-3-1 A tápfeszültség- és a földvezeték csatlakoztatása	. 34
	3-3-2 Az I/O vezetékek csatlakoztatása	. 35
3-4	A CP1L tápellátásának tesztelése	. 37



3 Felszerelés és bekötés

3-1 A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések

A fokozott megbízhatóság és a funkciók tökéletes működése érdekében a CP1L rendszer telepítésekor az alábbi szempontokat is figyelembe kell venni.

Telepítési hely

Ne telepítse a rendszert az alább felsorolt helyekre:

- 0°C-nál hidegebb vagy 55°C-nál melegebb hőmérsékletű hely.
- Hirtelen hőmérsékletváltozásnak kitett hely (a páralecsapódás veszélye miatt).
- 10%-nál alacsonyabb vagy 90%-nál magasabb relatív páratartalmú hely.
- Maró hatású vagy gyúlékony gázoknak kitett hely.
- Pornak (különösen acélpornak) vagy sóknak kitett hely.
- Ütődésnek vagy rezgésnek kitett hely.
- Közvetlen napsugárzásnak kitett hely.
- Víz, olaj vagy vegyi anyag ráfröccsenésének kitett hely.

Az alábbi helyekre történő telepítéskor megfelelő elektromágneses árnyékolásról kell gondoskodni:

- · Statikus elektromosságnak és más elektromágneses zajnak kitett hely.
- · Erős elektromágneses mezőknek kitett hely.
- Lehetséges radioaktív sugárzásnak kitett hely.
- Elektromos tápvezetékek közvetlen közelében lévő hely.

Telepítés vezérlőszekrénybe vagy vezérlőpanelre

Ha a CP1L egységet vezérlőszekrénybe vagy vezérlőpanelre szereli, győződjön meg a környező alkatrészek megfelelő teherbírásáról, továbbá biztosítson elegendő helyet a működtetéshez és a szervizeléshez.

A megfelelő hőmérséklet biztosítása

A CP1L egységet 0–55°C környezeti hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték. Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- · Hagyjon elegendő helyet a légáramlásnak.
- Ne szerelje olyan berendezés fölé, amely jelentős hőt termel (pl. fűtőelem, transzformátor, nagy kapacitású ellenállás).
- Ha a környezet hőmérséklete várhatóan meg fogja haladni az 55°C-ot, szereljen fel hűtőventilátort vagy légkondicionáló berendezést.



- (1) Vezérlőpanel
- (2) Ventilátor
- (3) Szellőzőnyílás

Elhelyezés a megfelelő működtetés és szervizelés érdekében

- A működtetés és a szervizelés biztonsága érdekében az egységet minél távolabbra kell helyezni nagyfeszültségű, ill. nagyteljesítményű berendezésektől.
- A könnyű kezelés érdekében az egységet 100–160 cm magasan érdemes elhelyezni.
- Vigyázat Bekapcsolt tápellátás esetén, illetve a tápellátás kikapcsolását követő rövid időn belül ne érjen hozzá a tápellátásához, az I/O csatlakozókhoz és a környező részekhez, mert égési sérüléseket szenvedhet.

A tápellátás kikapcsolását követően várja meg, amíg az egység kellőképpen lehűl, és csak azután érjen hozzá.

A zavarvédettség javítása

- Ne szerelje az egységet olyan szekrénybe, amelyben nagyfeszültségű berendezések is vannak.
- Ne szerelje elektromos tápvezetékekhez 20 cm-nél közelebb.



• Megfelelően földelje a szerelési felület és az egység közötti szerelőlemezt.

Beépítés

A megfelelő hőleadás érdekében a CP1L egységet az ábrán látható helyzetben kell felszerelni.



■Külső méret



Típus	W1	W2
CP1L-L10DD-D	66	56
CP1L-L14DD-D	86	76
CP1L-L20DD-D	86	76
CP1E-02000-0	86	76
CP1L-M30DD-D	130	120
CP1E-03000-0	130	120
CP1L-M40DD-D	150	140
CP1E-04000-0	150	140
CP1L-M60DD-D	195	185

■DIN-sín

Rögzítse a DIN-sínt a vezérlőpanelre legalább 3 csavarral.

 M4-es csavarokat használjon, 210 mm-enként vagy sűrűbben (6 nyílás). A szükséges meghúzási nyomaték: 1,2 Nm.

A CP1L telepítésére vonatkozó részletes tudnivalókat elolvashatja a *CP Series CP1L CPU Unit User's Manual* (W462) (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) című kiadvány *SECTION 3 Installation and Wiring* (3. Telepítés és bekötés) című részében, vagy a *CP Series CP1E CPU Unit Hardware User's Manual* (W479) (A CP Sorozatú CP1E CPU egység hardverrendszerének felhasználói útmutatója, W479) című kiadvány *SECTION 5 Installation and Wiring* (5. Telepítés és bekötés) című fejezetében.

3-2 DIN-sínre szerelés

Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell felszerelni a CP1L egységet a DIN-sínre.

1. Húzza ki a DIN-sínhez használandó rögzítőelemet (1).



2. Akassza be a CP1L hátlapját a DIN-sínbe (1), az ábra szerint.



3. A CP1L rögzítéséhez nyomja vissza a rögzítőelemet (1).



3-3 Az eszközök bekötése

Ez a fejezet a CP1L bekötését ismerteti (14 I/O pontos egység AC tápellátással).

■Védőfólia

3

A vezetékek csatlakoztatása közben a vezetékről vagy a szigetelésről leváló apró darabok szóródhatnak szét. Az egység felső lapján lévő védőfólia megakadályozza, hogy ilyen szennyeződés kerüljön az egység belsejébe. A bekötés után viszont mindenképpen távolítsa el a címkét a megfelelő hőleadás érdekében.

3-3-1 A tápfeszültség- és a földvezeték csatlakoztatása

Ez a fejezet a CP1L táp- és földvezetékének bekötését ismerteti.

■AC tápellátással rendelkező egységek

A táp- és a földvezeték csatlakozója (A) a CP1L felső részénél található.



A sorkapocs elrendezése az (A) helyen



(1) Tápellátás csatlakozója Az egység 100–240 V AC feszültségű, 50/60 Hz frekvenciájú tápellátásról üzemel.

A megengedett tápfeszültség-tartomány: 85–264 V AC.

- A tápellátást és a motort külön áramkörre kell kötni, így elkerülhető a magas indítási áram vagy az egyéb berendezések áramfelvétele miatti hirtelen feszültségesés.
- A tápellátás zavarvédelme érdekében csavart érpárt kell alkalmazni tápkábelként. A PLC belső zavarvédelme elegendő védelmet nyújt a külső villamos befolyásoló hatásokkal szemben. Azonban a táphálózat felől esetlegesen érkező elektromos zajokat egy 1:1 áttételű
leválasztótranszformátorral tovább lehet csökkenteni. Továbbá ezen transzformátor villámcsapás esetén is védelemet jelenthet a készüléket érő lökésszerű feszültségekkel szemben. A leválasztó transzformátor szekunder körét ne földelje le!

- A feszültségesések és a megengedett áram szempontjait is figyelembe véve a lehető legnagyobb átmérőjű vezetéket kell használni.
- (2) LG

Az LG egy funkcionális zavarvédő földcsatlakozó (zavarvédett nulla csatlakozó). Az elektromos zaj által kiváltott hibák és áramütések elkerülése érdekében az LG és a GR csatlakozót "D" osztályú földelésre (max. földellenállás: 100 Ω) kell kötni.

(3) GR

A GR egy érintésvédelmi védőföld-csatlakozó. Az áramütés elkerülése érdekében külön erre a célra szolgáló (legalább 2 mm² keresztmetszetű) vezetéket kell használni a "D" osztályú földeléshez (max. földellenállás: 100 Ω).

- Az áramütés és az elektromos zavarok elkerülése érdekében a csatlakozót "D" osztályú földelésre (max. földellenállás: 100 Ω) kell kötni.
- A nullvezetékét mindíg az L2/N csatlakozó pontra kösse.
- Ne használjon más berendezésekkel közös földvezetéket és ne kösse azt az épület valamely fém szerkezeti eleméhez, mert ezt hátrányosan befolyásolhatja az egység működését.
- (4) Ajánlott vezetéksaru

Az AC tápellátás bekötésekor használjon gyűrűs vezetéksarukat a vezetékek véletlen szétválásának elkerülésére.

FIGYELEM Az AC tápkábelt 0,5 Nm nyomatékkal kell rögzíteni a csatlakozóegységhez. A csavar meglazulása tüzet vagy meghibásodást okozhat.

3-3-2 Az I/O vezetékek csatlakoztatása

14 I/O pontos egységek

A CP1L egységen a bemeneti csatlakozók felül, a kimeneti csatlakozók pedig alul találhatók.



- (1) Bemenetek bekötése
- (2) Kimenetek bekötése

Bemenetek bekötése

1. A bemeneteket az alábbi ábra és 2-3 *A kapuvezérlő rendszer I/O kiosztása* című részben leírtak szerint kell bekötni.



Kimenetek bekötése

1. A kimeneteket az alábbi ábra és 2-3 A kapuvezérlő rendszer I/O kiosztása című részben leírtak szerint kell bekötni.



A bekötésre vonatkozó részletes tudnivalókat elolvashatja a *CP Series CP1L CPU Unit User's Manual* (W462) (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) című kiadvány *3-5-4 I/O Wiring for CPU Units with 14 I/O Points* (3-5-4. 14 I/O pontos CPU egységek I/O pontjainak bekötése) című részében, vagy a *CP Series CP1E CPU Unit Hardware User's Manual* (W479) (A CP Sorozatú CP1E CPU egység hardverrendszerének felhasználói útmutatója, W479) című kiadvány *5-3-3 I/O Wiring* (5-3-3 I/O pontok bekötése) című fejezetében.

3-4 A CP1L tápellátásának tesztelése

A CP1L bekötése után tesztelni kell a tápellátást.

A tápellátás bekapcsolása

Kapcsolja be a CP1L tápellátását, majd ellenőrizze az eszköz állapotát a működésjelzők alapján.

- 1. Kapcsolja ki az összes részegység tápellátását (nyitómotor, zárómotor stb.).
- 2. Kapcsolja be a CP1L tápellátását.
- 3. Várjon 2 másodpercig, hogy a CP1L alaphelyzetbe álljon.
- 4. Ellenőrizze a CP1L működésjelzőit. Ha világít a [POWER] és a [RUN] jelzőfény, a CP1L egység szabályosan működik.



Megjegyzés Bekapcsoláskor a CP1L automatikusan RUN üzemmmódba kapcsol.

5. Kapcsolja ki a CP1L tápellátását.

Megjegyzés Elem

Az elem használata

Az elem feladata, hogy megőrizze a belső óra és az I/O memória nem felejtő területeinek tartalmát kikapcsolt tápellátás mellett is. Ha az egységbe nincs behelyezve az elem, vagy ha az elem már lemerülőben van, a belső óra megáll, és az I/O memória teleppel védett területein lévő adatok elvesznek. A felhasználói programok és a PLC rendszerbeállításai még akkor sem vesznek el, ha ki van kapcsolva a tápellátás és nincs behelyezve elem.

Az elemcserére vonatkozó részletes tudnivalókat elolvashatja a *CP Series CP1L CPU Unit User's Manual* (W462) (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) című kiadvány *10-2 Replacing Userservicable Parts* (10-2 A felhasználó által szervizelhető alkatrészek cseréje) című részében, vagy a *CP Series CP1E CPU Unit Hardware User's Manual* (W479) (A CP Sorozatú CP1E CPU egység hardverrendszerének felhasználói útmutatója, W479) című kiadvány *7-2 Replacing the Battery in Ntype CPU Units* (7-2 Elemcsere az N típusú CPU egységekben) című fejezetében.

Elem nélküli működés

Ha nincs szükség a PLC belső órájának és a RAM memória adatainak használatára, a CP1L elem nélkül is használható (elem nélküli működés). Az erre vonatkozó részletes tudnivalókat a *CP series CP1L CPU Unit User's Manual* (W462) (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) című kiadvány 6-5 *Battery-free operation* (6-5 Elem nélküli működés) című részében olvashatja el.

Figyelem CP1E E típusú CPU egység, illetve elem nélküli N típusú CPU egység esetén a tápellátás bekapcsolásakor instabil lehet a DM-terület (D) tartalma*, az értéktartó terület (H) tartalma és a számláló jelenlegi értékeinek (C) tartalma, valamint a számláló befejezésjelzőjének (C) állapota és a kiegészítő területen (A) lévő, órafunkciókkal kapcsolatos bitek állapota.

*Ez nem vonatkozik azokra a területekre, amelyekről a DM mentési funkció használatával biztonsági másolat készült az EEPROM-ba.

A DM biztonsági mentési funkció esetén mindenképpen az alábbi módszerek egyikét kell használni az inicializáláshoz.

1. Az összes terület törlése csupa nullára

Válassza a PLC Setup beállítások alatt a [Startup Data Read] területen lévő [Clear Held Memory (HR/DM/CNT) to Zero] pontot.

 Bizonyos területek törlése csupa nullára vagy inicializálása megadott értékekre Adja meg a beállításokat egy létradiagramos programból.

Ha az adatok nincsenek inicializálva, az egység vagy az eszköz működésében hibák fordulhatnak elő az instabil adatok miatt.

4. FEJEZET

Programok készítése

Ez a fejezet egy példán keresztül bemutatja, miként lehet a CX-Programmer szoftverrel létrehozni a – 14 I/O pontos, AC tápellátású – CP1L egységet működtető létradiagramos programokat. A kapuvezérlő rendszer létradiagramos programjának elkészítésén keresztül megismerheti a CX-Programmer szoftver alapvető funkcióit.

4-1	Felkés	szülés a programírásra	40
	4-1-1	Mi az a CX-Programmer?	40
	4-1-2	Csatlakoztatás a számítógéphez, és	
		az USB-illesztőprogram telepítése	.41
4-2	Létrac	liagramos programok készítése	45
	4-2-1	Működés	45
	4-2-2	Létradiagramos program	47
4-3	A CX-	Programmer szoftver használata	48
	4-3-1	A CX-Programmer elindítása	48
	4-3-2	A szoftver működtetéséhez szükséges kezelői felületek.	49
4-4	A súg	ó használata	51
4-5	Progra	amok bevitele	53
	4-5-1	Új projektek létrehozása	53
	4-5-2	Bemeneti feltételek programozása	56
	4-5-3	Kimenetek megadása	60
	4-5-4	Időzítők programozása	62
	4-5-5	Számlálók programozása	65
	4-5-6	Bementi feltétel programozása a speciális	
		kiegészítő területről választott feltétel segítségével	70
	4-5-7	Felfutóél-vezérelt bemenetet programozása	72
	4-5-8	END utasítás	74
4-6	Progra	amok mentése/megnyitása	75
	4-6-1	Programok fordítása	75
	4-6-2	Programok mentése	76
	4-6-3	Programok megnyitása	77
4-7	Progra	amok módosítása	78
	4-7-1	I/O kommentek módosítása	78
	4-7-2	Létraág kommentek megadása	79
	4-7-3	Létraág módosítása	81

Programok készítése

4-1 Felkészülés a programírásra

Ez a fejezet azt ismerteti, hogy a létradiagramos programok létrehozásához milyen előkészületek szükségesek: a CP1L egységet csatlakoztatni kell a számítógéphez, és telepíteni kell az USB illesztőprogramot.

4-1-1 Mi az a CX-Programmer?

A CX-Programmer egy programszerkesztő szoftver, amellyel azokat a létradiagramos programokat lehet létrehozni, amelyeket azután a CP1L egység fog végrehajtani.

A programok elkészítése mellett más hasznos funkciókkal is rendelkezik, így el lehet vele végezni a CP1L egységre vonatkozó beállítási és működtetési feladatokat is, például a programok hibakeresését, a címek és a hozzá tartozó értékek megjelenítését, a PLC beállítását és figyelését, valamint a hálózaton keresztül történő távoli programozást és nyomonkövetést.

A CX-Programmer szoftver Windows 2000 (SP2 vagy újabb), XP vagy Vista (csak a CP1E esetén) operációs rendszerű számítógépeken futtatható. A CX-Programmer telepítésére vonatkozó részletes tudnivalókat elolvashatja a *CX-Programmer Introduction Guide* (CX-Programmer általános útmutató, R132) kiadvány *1-1 Installation of CX-Programmer* (1-1 A CX-Programmer telepítése) című részében.

A CX-Programmer szoftver használatával kapcsolatos részletes információk a *CX-Programmer Operation Manual* (CX-Programmer használati útmutató, W446) című dokumentumban találhatók.

4-1-2 Csatlakoztatás a számítógéphez, és az USB-illesztőprogram telepítése

A CX-Programmer szoftver használatához a CP1L egységet csatlakoztatni kell ahhoz a számítógéphez, amelyre telepítette a CX-Programmer szoftvert. Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell csatlakoztatni a CP1L egységet a számítógéphez. Még a csatlakoztatás előtt telepíteni kell a számítógépre a CX-Programmer 8.2-es vagy újabb verzióját.

A CP1L és a számítógép csatlakoztatásához szüksége lesz egy USB-kábelre is. Ezenkívül telepíteni kell a megfelelő USB-illesztőprogramot, hogy a számítógép felismerje a CP1L egységet.

A csatlakoztatáshoz szükséges eszközök

Operációs rendszer	Windows 2000, XP vagy Vista (csak CP1E esetén)
Szoftver	CX-One (azon belül is a CX-Programmer szoftver)
USB illesztőprogram	A programozó szoftverhez mellékelve
USB kábel	USB 1.1 (vagy 2.0) szabványú kábel (A-B), legfeljebb 5 m hosszú

•Az USB-kapcsolatra vonatkozó korlátozások

Az USB szabvány műszaki paraméterei miatt a CP1L egység számítógéphez történő csatlakoztatásakor be kell tartani az alábbi előírásokat.

- Egyidőben csak 1 db CP1L egységet lehet csatlakoztatni a számítógéphez. Tehát egyazon számítógéphez nem csatlakoztathat párhuzamosan több CP1L egységet.
- A rendszer online állapotában nem szabad bontani az USB-kapcsolatot. Az USB-kábel csatlakoztatásának megszüntetése előtt az alkalmazást offline állapotba kell kapcsolni. Ha a rendszer online állapotában választja le az USBkábelt, az alábbiak történnek:

Ha egyszerűen újracsatlakoztatja az USB kábelt, a CX-Programmer nem fog automatikusan visszalépni online állapotba. Először kapcsolja a CX-Programmer szoftvert offline állapotba, csatlakoztassa az USB kábelt, majd kapcsolja vissza a CX-Programmer szoftvert online állapotba.

■Csatlakoztatás a számítógéphez és az USB illesztőprogram telepítése

Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan kell a CP1L egységet Windows XP operációs rendszert futtató számítógéphez csatlakoztatni.

A CP1L vezérlő és a Windows 2000 vagy Vista operációs rendszert futtató számítógép csatlakoztatásáról szóló részletes tudnivalókat elolvashatja a *CP Series CP1L CPU Unit User's Manual* (W462) (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) című kiadvány *1-3-1 Connecting with a Commercially Available USB Cable* (1-3-1 Csatlakoztatás szabványos USB kábellel) című részében, vagy a *CP Series CP1E CPU Unit Hardware User's Manual* (W479) (A CP Sorozatú CP1E CPU egység hardverrendszerének felhasználói útmutatója, W479) című kiadvány *4-2-2 Installing the USB Driver* (4-2-2 Az USB-illesztőprogram telepítése) című fejezetében.

- 1. Kapcsolja be a CP1L egységet és a számítógépet.
- 2. USB kábellel (2) kösse össze a CP1L egység (3) külső USB-portját a számítógép (1) USB-portjával.



Amikor a számítógép felismeri a CP1L egységet (vagyis észleli a csatlakoztatást), megjelenik az alábbi üzenet.



Megjelenik az [Új hardver varázsló] párbeszédpanel. Itt lehet telepíteni az USB illesztőprogramot.

Megjegyzés A programozókonzol nem áll rendelkezésre.

3. Megjelenik a következő párbeszédpanel. Válassza ki az egyik lehetőséget, majd kattintson a [Tovább] gombra.



4. Megjelenik a következő párbeszédpanel. Válassza a [Telepítse a szoftvert beavatkozás nélkül (ajánlott)] lehetőségre, majd kattintson a [Tovább] gombra.



5. Ha megjelenik a következő párbeszédpanel, hagyja figyelmen kívül, és kattintson a [Telepítés folytatása] lehetőségre.

Hardwa	re Installation
1	The software you are installing for this hardware: OMRON SYSMAC PLC Device has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.) Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
	Continue Anyway

6. Kattintson a [Befejezés] gombra.

Ezzel befejeződött az USB illesztőprogram telepítése.



■A telepítés ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e az illesztőprogram telepítése.

- Kattintson a [Start] gombra, majd kattintson a jobb oldali egérgombbal a [Sajátgép] ikonra. Megjelenik egy helyi menü.
- 2. Válassza a [Tulajdonságok] parancsot. Megjelenik a Rendszertulajdonságok párbeszédpanel.
- 3. A Hardver mappára kattintson az [Eszközkezelő] gombra. Megjelenik az Eszközkezelő párbeszédpanel.
- 4. Kattintson duplán az [USB vezérlők] feliratra.
- 5. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az [OMRON SYSMAC PLC Device] eszköz. Ha megjelenik, akkor az illesztőprogram telepítése sikeres volt.



6. Zárja be az Eszközkezelőt, majd a Rendszertulajdonságok párbeszédpanelt is.

Ha nem jelenik meg az [OMRON SYSMAC PLC Device] eszköz, akkor újra kell telepíteni az USB illesztőprogramot. Az USB illesztőprogram újratelepítéséről szóló részletes tudnivalókat elolvashatja a *CP Series CP1L CPU Unit User's Manual* (W462) (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) című kiadvány 1-3-1 Connecting with a Commercially Available USB Cable (1-3-1 Csatlakoztatás szabványos USB kábellel) című részében, vagy a *CP Series CP1E CPU Unit Hardware User's Manual* (W479) (A CP Sorozatú CP1E CPU egység hardverrendszerének felhasználói útmutatója, W479) című kiadvány 4-2-2 Installing the USB Driver (4-2-2 Az USB illesztőprogram telepítése) című fejezetében.

4-2 Létradiagramos programok készítése

Most már megkezdheti a 2 *Rendszertervezés* című fejezetben bemutatott példa (a kapuvezérlő rendszer) létradiagramos programjának elkészítését. Először érdemes áttekinteni a létradiagramos program leendő funkcióit.

4-2-1 Működés

A szóban forgó létradiagramos program egy garázskaput fog nyitni és zárni. A mintaalkalmazás részleteiről a *2-2-1 Működés* című részben olvashat.

Behajtás a garázsba



Az egyes részegységek funkciója, illetve működése:

- (1) Nyomógombok (A16 sorozat stb.):
 - A gombokkal ki lehet nyitni, be lehet zárni, illetve meg lehet állítani a kaput.
 - A NYITÁS és a ZÁRÁS gombot nem kell nyomva tartani a kapu folyamatos mozgatásához. Erről egy öntartó bit gondoskodik.
- (2) Végálláskapcsolók (WL/WLM sorozat stb.):
 - Amikor a kapu teljesen kinyílik, illetve teljesen bezáródik, a megfelelő végálláskapcsoló állítja le a kapu mozgását.
 - A kapu nyitása közben a kapuzárása reteszelődik, hogy a berendezés ne károsodhasson.
- (3) Fényszóró-érzékelő:
 - Egy fényszóró-érzékelő észleli a garázs felé irányuló fényszórók fényét. Ha egy számláló utasítás 3 fényszóró-villantást érzékel, bekapcsolódik a kapunyitó motor.
 - Az első villantás után egy időzítő utasítás elindít egy időzítőt. 5 másodperc múlva a számláló alaphelyzetbe állítódik.
 - A számláló utasítás aktuális értéke még a CP1L kikapcsolása esetén is megőrződik. A helytelen működés elkerülése érdekében a CP1L bekapcsolásakor a számláló utasítás alaphelyzetbe állítódik.

A járművel való behajtás / kihajtás



- (1) Járműérzékelő (E3G-... sorozat stb.):
 - Amikor az érzékelő észleli, hogy a jármű teljesen beállt a garázsba, beindítja a kapuzáró motort.
- (2) Nyomógombok (A16 sorozat stb.):
 - A garázsból való kihajtáskor a kaput a gombok segítségével lehet kinyitni.
 - Kihajtáskor egy felfutóél-vezérelt bemenetet kell használni járműérzékelőként, hogy a kapu ne záródjon be rögtön a teljes kinyílás után.

A következő rész tartalmazza a fenti leírásra épülő létradiagramos programot.

4-2-2 Létradiagramos program

Alább látható a mintaalkalmazás létradiagramos programja.



A következő rész pedig azt fogja bemutatni, miként kell létrehozni ezt a programot a CX-Programmer szoftver segítségével.

4

Programok készítése

4-3 A CX-Programmer szoftver használata

Ez a fejezet a CX-Programmer elindítását és annak használatát mutatja be.

4-3-1 A CX-Programmer elindítása

Kattintson a [Start] - [Minden program] - [OMRON] - [CX-One] -[CX-Programmer] - [CX-Programmer] parancsra.

Elindul a CX-Programmer.

Az induló képernyőt követően megjelenik a főképernyő.



Megjegyzés A CX-Programmer telepítésére vonatkozó részletes tudnivalókat elolvashatja a *CX-One Introduction Guide* (CX-One általános útmutató, R145) kiadvány *Chapter 1 Overview and Installation of CX-One* (1. A CX-One áttekintése és telepítése) című részében.

4-3-2 A szoftver működtetéséhez szükséges kezelői felületek

Ez a fejezet a CX-Programmer főablakában elérhető funkciókat mutatja be. A CX-Programmer szoftver használatával kapcsolatos részletes információk a *CX-Programmer Operation Manual* (CX-Programmer használati útmutató, W446) című dokumentumban találhatók.

Főablak



(1) Címsor

Kiírja a CX-Programmerben létrehozott fájl nevét.

(2) Főmenü

A CX-Programmer fő funkcióinak kiválasztására szolgál.

(3) Eszköztárak

A gyakran használt funkciók ikonjait jeleníti meg. Ha az egérmutatót ráviszi egy ikonra, megjelenik a hozzá tartozó funkció neve.

Az eszköztárak megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez válassza a főmenü [View] - [Windows] - [Address Reference Tool] parancsát. Az eszköztárakat át is helyezheti: az egérgomb lenyomva tartása közben húzza a kivánt pozícióba őket.

(4) Projekt-fa struktúra/ (6) Projekt-munkaterület

Az adott program és az ahhoz kapcsolódó beállítások elvégzésére szolgál. Adatok másolása: az egérgomb lenyomva tartása közben húzza tovább a másolni kívánt elemet.

A munkaterület megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez válassza a főmenü [View] - [Windows] - [Workspace] parancsát.

(5) Fejezet

A programok a könnyebb kezelhetőség érdekében feloszthatók több részre.

- (7) Diagram-munkaterület
 A létradiagramos programok létrehozására és módosítására szolgál.
- (8) I/O kommentek sora Az egérmutatóval kiválasztott változó nevét, címét/értékét és I/O kommenteket jeleníti meg.

(9) Kimeneti ablak

A kimeneti ablak megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez válassza a főmenü [View] - [Windows] - [Output] parancsát. Az alábbi információkat jeleníti meg: Compile:

A program ellenőrzésének eredményeit mutatja.

Find Report:

A bemeneti feltételek, utasítások és a kimenetek keresési eredményeit mutatja.

Transfer:

A projektfájl betöltése közben előforduló hibákat mutatja.

(10) Állapotsor

Különféle információkat jelenít meg, pl.: a PLC neve, offline/online állapot, aktív cella pozíciója.

Ha egy online kapcsolati hiba vagy más hiba történik és online állapotban rögzíti azt a hibanapló, akkor erre egy villogó piros hibaüzenet is figyelmeztet. Az állapotsor megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez válassza a főmenü [View] -[Windows] - [Status Bar] parancsát.

Diagram-munkaterület



- (1) Létraág sorszáma
- (2) Utasítás sorszáma
- (3) Létraág fejléce Amennyiben egy létraág még nem teljes, egy piros vonal látható a hozzá tartozó fejléctől jobbra.
- (4) Baloldali referenciavezeték

Információs ablak

CX-Programm	er Informatio	n (
-IT-Shift	PHH S	IR+D -I!-	Shift+1 -1	HShift+0	
Shift+N	Previous Shift+B	Nest h/Out SPACE	Converted Rung Shift+L	Jump to Error Shift+J	Show Hide
Work Order Pro	gram Monitor 1+1 Ctrl+3	Run F	arce On Farce	Off Cannel K Ctrl+L	Shatt+Cort+I

A CX-Programmerben használatos általános gyorsbillentyűket mutatja. Az információs ablak megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez válassza a főmenü [View] - [Windows] - [Information Window] parancsát.

4-4 A súgó használata

A CX-Programmer súgója információkat nyújt a CX-Programmer képernyőiről, valamint elmagyarázza az összes műveletet, többek között az alapvető funkciókat, a programkészítést és az állapotfigyelést. Kitér továbbá az utasításokra, a formátumokra és a függvényekre.

A CX-Programmer súgójának megnyitása

1. A CX-Programmer használata közben nyomja meg az [F1] billentyűt. Megjelenik a súgóablak.





•A Windows Start menüjéből

 Kattintson a [Start] - [Minden program] - [OMRON] - [CX-One] - [CX-Programmer] - [CX-Programmer Help] parancsra. Megjelenik a CX-Programmer súgója.



A CX-Programmer szoftverből

1. A főmenüből válassza a [Help] - [Help Contents] parancsot. Megjelenik a CX-Programmer súgója.

Unitited - CX-Programmer - [NewFLC1.NewProgram1.Section1 [Diagram]]		E 6 🐹
3 Pie Edit Hen Inset Propan PLC Smiletan Taols Wedges		- 0 A
a 🧠 Q 🔍 👘 🗊 🖬 🖬 🗱 🕅 🖾 Q +1+++ gebaerd Happing Fo	ena 😽 辺 ゆ西 たたたた 麗 鹿日日日	
	THE REPORT	
The set of the s		*
Henry Process Pro		
😨 Section I. 🔁 (No)		

A PLC utasításkészletek leírásának megnyitása

A létradiagramos programokban használt utasításokra vonatkozó részletes tudnivalókat elolvashatja a PLC utasításkészletek leírásában.



A CX-Programmer szoftverből

1. Válassza a főmenüből a [Help] - [Instruction Reference] - [CS/CJ-Series] parancsot.

Megjelenik a CP sorozat PLC utasításkészletének listája.

Untitled - CX Programmer - [HewPLC1.NewProgram1.Se	tiont (Diagram))				E 18 (8)
P File bill Rev Insett Program PLC Seculation Tools White	inter and a second seco	and the state of the state		THE REPORT	- Ø X
	E Help Coglents Instruction Enforcement Explosed Phopping Reference	Calculation Calculations Calculations	1430 0000 000 000 1445 00000 000	57	
	OPECIA (St. Up and Anternation UC Heatony Parlocence	Content EQM-Sector	K		
	Dates Hogenston	Olfisee			

Etétradiagramos programok készítése közben

Miközben utasítást hoz létre egy létradiagramos programban Smart Input szerkesztési módban, nyomja meg az [F1] billentyűt az éppen szerkesztett utasításról szóló Instruction Reference oldal megnyitásához.

4-5 Programok bevitele

Ez a fejezet bemutatja, hogy a CX-Programmerben rendelkezésre álló parancsok segítségével hogyan lehet létrehozni egy programot az adott mintaalkalmazáshoz.

4-5-1 Új projektek létrehozása

1.

A CX-Programmer első használatakor létre kell hozni egy új projektet. Új projekt létrehozásakor meg kell adni a programozandó PLC típusát, valamint a konkrét CPU típusát.

Ez a fejezet egy példán keresztül bemutatja az L típusú CP1L CPU egység beállításainak módját.

Megjelenik a Change PLC párbeszédpanel.

Válassza a főmenü [File] - [New] parancsát.



2. A Device Type legördülő listából válassza a [CP1L] lehetőséget.

Change PLC	
Device Name	
NewPLC1	
Device Type	
CP1L 👤	<u>S</u> ettings
CP1L CPM1(CPM1A)	S <u>e</u> ttings
CPM2 [*] CPM2×S×	
SRM1	
15RM1-V2	
	<u>×</u>
OK Cancel	<u>H</u> elp

3. Kattintson a [Settings] lehetőségre.

Megjelenik a Device Type Settings párbeszédpanel.



4. Válassza ki az adott CPU-t a CPU Type legördülő listáról. Kattintson az [OK] gombra.

Bezárul a Device Type Settings párbeszédpanel.

Device	Type Settings [CP1L]	
Gener	al	
	CPU Type	
	T M 5K. [Step] Read Only	
	Expansion Memory	
	File Memory	
	Timer / Clock	
	Make Default	
	OK Cancel	Help

5. Ellenőrizze, hogy a Network Type beállításnál az [USB] elérési lehetőség jelenik-e meg. Kattintson az [OK] gombra.

Device Name NewPLC1 Device Type CP1L Settings Network Type USB Settings Comment	Change PLC	2
NewPLC1 Device Type CP1L Vetwork Type USB Settings Comment OK DK	Device Name	
Device Type CP1L Settings Network Type USB Settings Comment	NewPLC1	
CP1L Settings Network Type USB Settings Comment Comment	Device Type	
Network Type USB Comment OK DK	CP1L 💌	Settings
OK N: Cancel Help	Comment	
	Comment	
OK N: Cancel Help		<u>^</u>
OK N Cancel Help		-
OK N Cancel Help	-	
	OK N Cancel	Help

Bezárul a Change PLC párbeszédpanel. Megjelenik az új projekt főablaka.



Ha a Network Type beállításnál nem látható az [USB] lehetőség, olvassa el a 4-1-2 *Csatlakoztatás számítógéphez, az USB-illesztőprogram telepítése* című fejezetet, és ellenőrizze, hogy az USB-illesztőprogram telepítése megfelelő volt-e.

4-5-2 Bemeneti feltételek programozása

Ez a fejezet egy bemeneti feltétel megadását mutatja be. A létradiagramos programok részletes leírása a 4-2-2 *Létradiagramos program* című részben olvasható.

Bemeneti feltételek programozása

1. Nyomja meg az [C] vagy a [L] billentyűt (gyorsbillentyű beállítástól függöen) Megjelenik az "LD 0.00" felirat.

0	[Program Name : NewProgram1]
	[Section Name : Section1]
	Load Bit
	LD

2. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik a "Bit (1/1)" felirat, a "0.00" pedig inverz kijelzésben lesz látható egy külön háttér ablakban.

111115	LD	Bit (1/1)	÷
		0.00	
		Auxiliary Relay Area	

3. Címnek írja be: "4". Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

A "4" cím beírása után Megjelenik a Comment párbeszédpanel.

[Section Name : Section1	1		
104		1	

4. I/O kommentként írja be: "Fényszóró-érzékelő megnevezést". Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

A létradiagramos programban megjelenik egy bemeneti feltétel, amely a fényszóró-érzékelőről érkező bemenetnek felel meg.

š. –	Program Name : NewPr	ogram1)		
	[Section Name : Section	1]		
	LD 4			
	Comment(1/1) Light	ht detection senso	ŕ	*

Ezután következik egy VAGY áramkör szerkesztése.

■VAGY áramkörök programozása

1. Vigye a kurzort a programra. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Létrejön egy üres szerkesztési hely, ahová beilleszthet egy VAGY áramkört.

0 0	[Program Name : NewPr	ogram1]			
	[Section Name : Section	1]			
	l: 0.04	*	٠	*	*
	Light detection	*	*	*	*
1	taanaa ah		*	*	

2. Nyomja meg a [W] billentyűt.

Megjelenik az "OR 0.05" felirat.

0 [Program Name : New [Section Name : Section	Program1] m1]			
£ 0.04				
Light detection			4	
Or Bit	-			
OR WDT WSFT		7. E		

3. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik a "Bit (1/1)" felirat, a "0.05" pedig inverz kijelzésben lesz látható egy külön háttér ablakban.

0	[Pro	gram Name	: NewProgram1	1			
	[Sei	tion Name :	Section1]				
	-	0.04 -					
	Light	detection					
-	OR	Ht (1/1)			1		
		0.05 Auxiliary Rel	lay Area		đ		
	E	Address	Name	1	Comment		
		0.04		1	inhe detection a	200	

4. Címnek írja be: "W0". Nyomja meg az [Enter] billentyűt. A "W0" beírása után Megjelenik a Comment párbeszédpanel.

0	Program Name : NewProgram Name : NewProgram Name : Section	ogram1] 1]			
	t 0.04				
	Light detectio				
	ORWO		1		
	Comment(1/1)			 (a) (a)	

5. I/O kommentként írja be: "Munkaterület" megnevezést. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik egy VAGY áramkör, amely a munkaterület kétállapotú bemenetét jelképezi.

0	(Program Name : NewProgram Name : Section	ogram1] 1]		
	t 0.04			
	Light detection			
_	ORWO			
	Comment(1/1)	Vork Area		

Ezután egy alaphelyzetben Zárt bemeneti feltétel szerkesztése következik.

■Alaphelyzetben zárt bemeneti feltételek programozása

1. **Nyomja meg a felfelé mutató nyílbillentyűt.** A kurzor elmozdul a következő üres pozícióba.

0 0	[Program Name : NewProgram1] [Section Name : Section1]				
	Light detecti		÷	•	•
1	Work Area	*	•	*	*

2. A kurzor fenti helyzetében nyomja meg a [/] billentyűt. Megjelenik az "LDNOT W0.01" felirat.

(Section Name : Sec	tion1)				
t 0.04					
Light detection	BI (1/1)		-	a	2
11					
Work Area	W0.01 Auxiliary Re	alay Area			
Work Area	W0.01 Auxiliary Re Address	alay Area Name	Comment		0

3. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik a "Bit (1/1)" felirat, a "W0.01" pedig inverz kijelzésben lesz látható egy külön háttér ablakban.

4. Címnek írja be: "T0". Nyomja meg az [Enter] billentyűt.



A "T0" beírása után Megjelenik a Comment párbeszédpanel.

t 0.04				
W0.00	1		12.25	
Work Area	NOTIO			
	Comment[1/1	1		 1

5. I/O kommentnek írja be: "Időzítő" megnevezést. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik egy ÉS áramkör, amely az időzítő zárt csatlakozóját jelképezi.

0 Program Na (Section Nam	me : NewF	rogramt] n1]			
t 0.04					
VI0.00	LDNO	T TO		1	
Work Area		Comment(1/1)	Timed		4 2

Most egy kimenet megadása következik, a PLC segédrelé területéről.

4-5-3 Kimenetek megadása

A PLC segédrelé területéről adjuk meg a kimenetet:

1. Nyomja meg az [O] billentyűt.

Megjelenik az "OUT 100.00" felirat.



2. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik a "Bit (1/1)" felirat, a "100.00" pedig inverz kijelzésben lesz látható egy külön háttér ablakban.

(Section Name : S	ection1]				
1004	T0000	Bt (1/1) OUT [CC: 00] 100.00			4
		Address	Name	Comment	1
		10000 W0.00		Timer Work Area	

3. Címnek írja be: "W0". Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

A "W0" beírása után a kimenet programozása a segédrelé területéről már teljes egészében rendelkezésre áll, mert a hozzá tartozó I/O komment már korábban kitöltésre került.

10.04					
Light detection_	Timer	De (1/1)			
VV0.00		OUT WOOD			
Work Area		100.00			
		Address	Name	Comment	
		W0.00		Work Area	

10.01				1000	• ii
Light detectio	n Timer	_		 	Work Area
1 Contracts					
W0.00					
Work Aren		entrimer mar			
_		1			

Ezután egy időzítő utasítás programozása következik.

Megjegyzés Ismétlődő kimenetek

Kerülje a kimenetek újboli felhasználását azaz ismétlődését. Ha több kimenetnek azonos címet ad, akkor az END utasításhoz közelebbi létraágban lévő logikai összeállítás szerint fog a kimenet működni. Ennek az az oka, hogy a programok végrehajtása szekvenciálisan, azaz fentről lefelé történik. Az ismétlődő kimenetek miatti érvénytelen létraágakat a CX-Programmer hibának (warning) észleli, de a CPU hiba nélkül végrehajtja teljes PLC programot.

Példa az ismétlődő kimeneti címekre:

0.00	1.00
0.01	1.00
	- END(001)

Ezt a hibát a program alábbi módosításával lehet kiküszöbölni.



4-5-4 Időzítők programozása

 Nyomja meg a [C] billentyűt. Bemenetnek adja meg a: "W000". A bemeneti cím beviteléről az 4-5-2 Bemeneti feltételek programozása című részben olvashat bővebben.

[Section Name : Section1]					
I: 0.04 T0000	+	*	*	* wo.oo	- Work Area
W0.00 Work Area					• •
4 W0.00	*	*	*		
•••••					

2. Nyomja meg a [T] billentyűt.

Megjelenik a T-vel kezdődő utasítások listája.

	1 0.04	T0000	T.	5	00.0W	Work Area
	VID.00	Timer				
4	Work Area					-
	Work Area	100ns Timer (Timer) (6	CD Type]			
		TIM TAN TAND TOMP				
		TIMH TIML TKOF TKON TKY TMHH				

3. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik a "Timer number (1/2)" felirat, a "0.0" pedig inverz kijelzésben lesz látható egy külön háttér ablakban.

0	(Frogran Name : NewFrogram)					
	[Section Name : Section1]				1410.00	
	Light detection. Timer W0.00			114		Mork Area
۱.	Viork Area W0.00	-				
	Work Ares Timer numb	er (1.2)	j			
2	0					20
_						

4. Írja be a használni kívánt időzítő sorszámát.

A "0" már látható, ezért nyomja meg az [Enter] billentyűt.



5. Írja be az időzítő beállított értékét.

Írja be az "#50" értéket, majd nyomja meg az [Enter] billentyűt. Megjelenik a Comment párbeszédpanel.

A "TIM 0 #50" utasítás egy 5,0 másodperc késleltetésű időzítőt jelöl, az időzítő befejezésjelzője T0000.

0	(Program Nam (Section Name	e : NewProgram	nt]				
	1:0.04	T0000		5÷	+-	W0.00	Work Area
	W0.00	Timer					
1 4	Work Area W0.00	-					
	Work Area	Set val TIM 0 #50	lue (2/2)				
2							-
							1

6. I/O kommentként írja be: "Időzítő" megnevezést. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

	£0.04	T0000			140.00	1
	Light streeting	1 International				Work Area
	W0.00	and the second				
	Work Area					
4	W0.00 Work Area					
		TM 0 50				1
		Comment/2/2	zi Timed			

Ezzel befejeződött az időzítő utasítás bevitele.

0	(Section Name : S	ection1]			
	t 0.04	T0000		. wo.oo	Week Area
	Wa.oo	Tiner		Ň	6 3
4	W0.00		 	 	
	Work Area			0000	Timer Timer Timer number
ł				#50	Set value
'.	•••••		 · · · · ·	 	
1					

Ezután egy számláló utasítás szerkesztése következik.

4-5-5 Számlálók programozása

1. Nyomja meg a [C] billentyűt. Bemeneti címnek adja meg a: "004". A bemeneti feltétel programozásáról az 4-5-2 Bemeneti feltételek programozása című részben olvashat bővebben.

	I: 0.04 TO Light detecti T	0000 * 1/1	+	÷	*	* wo.oo	Internal Auxiliary Area
	W0.00	+		*	÷	÷	•
4	W0.00	*	*	*	*	TIM	Timer
						0000	Timer Timer number
	*	+		+	*	*50	Set value *
6	I: 0.04		*	*	*	*	
3			*	*	*	¥	

2. Nyomja meg a [C] billentyűt.

Megjelenik a C-vel kezdődő utasítások listája. Válassza ki az utasítást a listáról, vagy közvetlenül írja be a mnemonikot.



3. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik a "Counter number (1/2)" felirat, a "0.0" pedig inverz kijelzésben lesz látható egy külön háttér ablakban.

0	a	(Program Name (Section Name	:NewProgram1] :Section1]					
		E 0.04	T0000				1/10.00	1
		Light detection	Timer	1.	5	50	0	- Work Area
		Work Ares						
1	4	W0.00						1
		Work Area					1M 2000	Timer Timer Timer
							#50	Set value
2	6	t 0.04	procession of the second s				-	1
		Light detection	Counter number (1.2)					9 6 6
3			U					0.2.0.2

4. Írja be a használni kívánt számláló sorszámát.

A "0" már látható, ezért nyomja meg az [Enter] billentyűt.



5. Írja be a számláló beállított értékét.

Írja be a "#3" értéket, majd nyomja meg az [Enter] billentyűt.



Megjelenik a Comment párbeszédpanel.

A "CNT 0 #3" egy csökkenő számlálót jelöl, amely 3-tól kezdi a számlálást, a számláló befejezésjelzője C0000.



6. I/O kommentnek írja be: "Számláló" megnevezést. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.



Ezzel befejeződött a számláló utasítás szerkesztése.

	E 0.04	T0000					V40.00	1
	View Artes	Timer		Ċ.		22	0	Work Area
	V0.00							
*	VICE APON						ΠM	100ms Timer (Timer) (BCD Type)
							0000	Timer Timer number
							150	Set value
	1 0.04		99		2	E.C.	*	
	Light detection						ONT	Counter
							0000	Counter Counter number
							#3	Set value
						2	į	

Ezután a számláló utasítás törlő (alaphelyzetbe állító) bemenetének programozása következik.

A (TIM 0000) időzítő segédérinkezője fog RESET (alaphelyzetbe állító) bemenetként funkcionálni.

- 7. Vigye a kurzort az 1. lépésben létrehozott bemenet alá.
 - ogram Name : NewProgramf Section Name : Section1) dir der t 0.04 10000 V0.00 Work Area inn The second W0.00 540.00 11 TM 100ms Timer (Timer) (ECD Type) Timer n. \$50 Set vaka E 0.04 ONT Counter d I 10000 0000 Counter Counter number \$3 Set valu
- 8. Bemenetnek adja meg a: "T0000".

9. Tartsa nyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a lefelé mutató nyílbillentyűt ötször egymás után.

Amikor a kurzor átkerül a következő létraágra, lezárult a számláló utasítás szerkesztése.



Most egy kiegészítő terület bemeneti feltételként történő szerkesztése következik.

4-5-6 Bementi feltétel programozása a speciális kiegészítő területről választott feltétel segítségével

Speciális kiegészítő területen azon egyedi segédrelék helyezkednek el, amely valamely speciális állapot jelzésére szolgálnak.

Az első ciklus jelző fleg csak a PLC bekapcsolása utáni első ciklus alatt lesz logikai "1" állapotban. Itt a programban az lesz a feladata, hogy alaphelyzetbe állítsa a számlálót a CP1L bekapcsolásakor.

1. Nyomja meg a [W] billentyűt. A VAGY áramkör bemeneti címének írja be: "C0000".

Létrejön üres szerkesztési hely, ahová beilleszthet egy VAGY áramkört. A bemeneti cím beviteléről a *4-5-2 Bemeneti feltételek programozása* című részben olvashat bővebben.



2. Nyomja meg a balra mutató nyílbillentyűt.

3. Nyomja meg a [W] billentyűt.

Megjelenik az operandusok bevitelére szolgáló ablak.
- ogramit our de 0 Section1) Section Name t 0.04 Toooo I/I Timer W0.00 Work Area W0.00 W0.00 TIM 100ms Timer (Timer) [BCD Type] 0000 Timer n 50 Timer Set valu t 0.04 6 ONT Counter Timer 0000 Counter number 3 COUNTER Counter Set value BR (1/1) OR A20011
- 4. Címnek írja be: "A20011". Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

A létradiagramos programban megjelenik az első ciklus jelző fleg.

0		Program Name	e : NewProgram1)						_
	0	Section Name	· Section 11						-
		[Section Manie	. Section ij						
		1: 0.04	T0000 ·	•	*	+	· wo.oo	Work Area	
		Light detecti	Timer				\sim	ooolk Area	
		W0.00							
		Work Area							
1	4	W0.00	*	+	+	+	*	1	
		Work Area					TIM	Timer	
							0000	Timer Timer number	
		· ·					#50	Setvalue	
2	6	1: 0.04						μ	
		Light detecti	+			+	CNT	Counter	
							0000	Counter Counter number	
		Timer	+				+		
							#3	Setvalue	
		Counter], .	
		P_First_Cycle (
-		First Cycle Flag		+	+	+			
ľ									

4-5-7 Felfutóél-vezérelt bemenetet programozása

1. A 4-2-2 Létradiagramos program című rész segítségével hozzon létre egy programot, amely a zárómotor vezérlő kimenetig ("10001") tart.

3	11	C0000 Counter I: 0.00	I: 0.01 V Stop button	I: 0.05	Q: 100.01 De-escalatio	•	•	Q: 100.00	Escalation motor
4		Q: 100.00 Escalation m	l: 0.01	1: 0.06	Q: 100.00	•	*	Q: 100.01	
	18	Close button Q: 100.01	Stop button	Lower LS	Escalation m	*	+		De-escalation motor
					*		+		•

- 2. Nyomja meg az [Enter] billentyűt. Létrejön egy üres szerkesztési hely, ahová beilleszthet egy VAGY áramkört.
- 3. Nyomja meg a [W] billentyűt. Megjelenik az "OR 100.01" felirat.
- 4. Címnek írja be: "3". Nyomja meg az [Enter] billentyűt. Megjelenik a Comment párbeszédpanel.
- 5. I/O kommentnek írja be: "Járműérzékelő" megnevezést. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

VAGY áramkör formájában megjelenik egy bemenet, amely a járműérzékelőből érkező bemenetet jelképezi.

n motor

6. Kattintson duplán a "003" bemenetre.

Megjelenik az Edit Contact párbeszédpanel.

- - Edit Contact				
0.03	•	Detail >>	OK	Cancel

7. Kattintson a [Detail] lehetőségre.



8. Az élvezérlés beállításnál válassza az [Up] értéket. Kattintson az [OK] gombra.

- - Edit Co	ntact 🔀
0.03	Edit OK Cancel
- Symbol Inform Name: Address or	ation (Global)
value: Comment:	Car detection sensor
	Global TLink to the CX-Server file
Differentiation	O Up C Down ☐ Immediate refresh

A bemeneten megjelenik egy felfelé mutató nyíl, amely a felfutóél-vezérelt bemeneteti feltételt jelképezi.

3	11	C0000 Counter	I: 0.01	I: 0.05	Q: 100.01		Q: 100.00	Escalation motor
		l: 0.00						• •
		Q: 100.00			÷ ·			• •
4	18	1: 0.02	I: 0.01	1: 0.06	Q: 100.00		Q: 100.01	De-escalation motor
		Close button	Stop button	Lower LS	Escalation m		Ŭ	
		De-escalatio						
		Car detection						
5								
		8	· · · · · ·					

- Megjegyzés A következő utasításvariációkat lehet beírni.
 - Felfutóélvezérlés (@)
 - Lefutóélvezérlés (%)
 - Azonnali frissítés (!) pl. LD utasításnál

Péle	da: Azonnali	frissítés (!)	van megadva.	
	zoad Bit			
(ILD 0.01			
	ILD			
	ILDNOT			

Az utasításvariációt jelző szimbólum a bevitelekor mindenképpen az utasítás elejére kerül, függetlenül attól, hogy a kurzor az utasítás előtt (pl.: |LD), közepén (pl.:L|D) vagy végén van (pl.: LD).

- Az utasítás beírása után a variáció az alábbiak szerint módosítható.
- @: Felfutóélvezérlés
- %: Lefutóélvezérlés
- !: Azonnali frissítés
- Shift + 0: Nincs élvezérlés

4-5-8 END utasítás

A létradiagramos programokat END utasítással kell lezárni.

Amikor létrehoz egy új programot a CX-Programmerben, automatikusan bekerül egy szekció, amely egy END utasítást tartalmaz. Ezért nincs szükség az END utasítás külön bevitelére.

A csak az END utasítást tartalmazó létradiagramos program jóváhagyásához kattintson duplán az [END] szekcióra.

AnvProject AnvProject AnvProject AnvProject AnvProject AnvProject AnvProject AnvProject	26	(Frogram Name : NewFrogram) (Section Name : DFD)	
Software and Unit Setup Settings Memory Memory Memory Memory Memory Memory	1	End	
Symbols Sections The Function Blocks			

4-6 Programok mentése/megnyitása

A létrehozott létradiagramos programokat menteni kell. Ez a fejezet a programok ellenőrzését, mentését és megnyitását ismerteti.

4-6-1 Programok fordítása

A program fordításával ellenőrizheti, hogy vannak-e hibák a programban.

1. A főmenüből válassza a [Program] - [Compile All PLC Programs] menüpontot.

Untibled - CX Program	uner (NewPLC1.HeelProgram1.Section	[Diagram]]	
P rie tat ven burt	Proc. M.C. Seulaton Toole Window		. 7 8
0	ta Crisk & R.C.Pogram 17	4 1 1 1 本土地 転 上市 転 みぶ 株 かぶ 自由日田 3 2	N N /
· KQQ S	(gi Propan Gradi(Carrent) Oxie/7 Propan Gradi Options	●1 - ○今日日にに対 団 ● 目前には 1 ● 日日	10
S P P R P P	2+3k topel scenter and	· [] · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- tinufroint	Hypery Hev	ntineTreat	
Teveluci(CPs) O	Menery Alexator M Sector/Norg Hanager		
- C Menury	4		-

Megkezdődik a fordítás.

A fordítás végeztével a kimeneti ablakban megjelenik az ellenőrzés eredménye.



2. Ha a szoftver talált hibát, kattintson duplán a kimeneti ablakban lévő hibaüzenetre.

Ekkor a kurzor automatikusan a hiba helyére ugrik. Javítsa ki a hibát.

Anter Project Second State Anter Project Second State Anter Project Second State Anter Project Second State Second State	o Program Mar Social Mar	ne Heefvagaard e : Sector (j	0je				
Symbols Symbols Settings Settings Settings Plenony Plenony Settings Seting Settings Settings Settings Settings Settin	L 0.04 Light detect, w0.00 Wok Ass	TUDDO Vienese				we.co	Web Area
Section 1 Fito P DO Prunction Blocks			1	19		TiM 0000	Timer Timer Timer sumber
	2 1004	7				750	Getuziue
	Light default.			0		CHT 0000	Courter Courter
Project/	Not New W	6	Address or Value: h	[Auto]	Convent:		
Cooping, FLC NewPLCY (PLC Model CP1H) Cooping, (PLC/Program Name, NewPLC) Attachagement Provide Name, Section () Biological Name, Section () Biological Name, Section () Biological Name, Section () NewPLC (1 - 1 enc), 0 warnings, The program have been checked with the program.	W add addess at savs 1 (), 0 (gaan check, option set to Unit Ves 1.1.	W					
IT Couple (Find Report)							
For Help, press F1					rung t (0, 0)	+ 96% -	н

4-6-2 Programok mentése

Ez a fejezet a létradiagramos programok mentését mutatja be. Az egyes projektek programjai csoportokban tárolódnak.

1. Válassza a főmenü [File] - [Save As] parancsát.

Megjelenik a Save CX-Programmer File párbeszédpanel.

Limities - CX Program	man IN	MICLAMP	agreent.Se	ation1 (Di	Bawles										
The fift five least	Program 1	NC Studiation	Teely Winds	+ 1942											- # H
I D ton	Oaletti	81.[8] 1	2 41	: 製版	* *	4.5		1.0	12.20	2 N.	22 20	10124	14.1		
Gom	01940	5 80	1-1+	1411.64	1-0	01	日刊	1- he	0.01	5 11	1 2 2 1	(我们们们			
I Seve	04s	回日日	井兰 1	(智慧	習慣	100	白旗争	10.10	軍运陸	H 24					
the second	1	Li el		W Marke	10	-									-
Pasadhi ()k	•			WELCO											
Pursitive Sitch			-	W8.00											20.00
pad Contern/Hispo Gave Cognest Progr	e's Mi			Part Area	2.7						1	161	1 KOnes Timer (1	leeri (852 fierd)	55

2. Adjon nevet a menteni kívánt fájlnak, és adja meg, hogy hová kívánja azt menteni. Kattintson a [Save] gombra.

Megtörténik a CX-Programmer projektfájl mentése.

Save CX-Pro	ogrammer File	? 🔀
Save in: 🔀 🛅	program	- € 🕈 🗊 -
File name:	application 1	Save
Save as type:	CX-Programmer Project Files (*.o	cxp) 💌 Cancel

4-6-3 Programok megnyitása

Ez a fejezet bemutatja, hogyan lehet megnyitni egy mentett létradiagramos programot a CX-Programmerbe. Az egyes projektek programjai csoportokban kerülnek betöltésre.

1. Válassza a főmenü [File] - [Open] parancsát.

Megjelenik az Open CX-Programmer Project párbeszédpanel.

📟 Untitled - CX-Pro	grammer				
File Edit View Insert	PLC Program	Tools Window	Help		
<u>N</u> ew	Ctrl+N	Block	28 25 24	2 K?	🔥 🧶 📾 🏘
🖆 Open	Ctrl+O			- 0 0	
⊆lose	175	: LS = F = PF	4 1 4 4 1	-00	13×-
🔚 Save	Ctrl+S		19 16	* 著 級	\$ \$ ▶ ■
Save <u>A</u> s					
Reusable <u>F</u> ile	•				

2. Adja meg a megnyitni kívánt fájl nevét és helyét. Kattintson az [Open] gombra.

Megnyílik a CX-Programmer projektfájl, és megjelennek a mentett programok.

Open CX-Pr	ogrammer Project	? 🛛
Look in: 🎾	program 💽 🗲 🖪	D 💣 🔳 -
application	H-1	
	h?	
File name:	application-1	Open
Files of type:	CX-Programmer Project Files (*.cxp)	Cancel

4

4-7 Programok módosítása

A korábban létrehozott létradiagramos programok a CX-Programmerben módosíthatók, átszerkeszthetők. Az I/O kommentek és a létraág kommentek is módosíthatók, illetve újabbak vehetők fel.

4-7-1 I/O kommentek módosítása

Az I/O kommentek és a létraág kommentek címlistán keresztül vehetők fel, illetve módosíthatók.

1. A főmenüből válassza az [Edit] - [I/O Comment] parancsot.

The Date Very Swart Program ALC	Intelettor Tools	Window Help					. 0
C Sector	(1942) (1947)	二部は、191	8 414 51	1 2 2 3 3 8 3 5 1	0000121	447	
A OL	Shit+Dalese Chi+C	1 2 2 10 10	1個 時 6.6.F#	THP PH P	C BE LEAD TO THE R	K) 77	
Ref Control Ref Ref Address Systematical Computer Control Define Transit Tel	Colory Colory Colory Colory Colory	VICLOS	lev.				
PredRightco/Arch Risplans Gir To	:	Tenne	- ii - 2		184	100mm Town Climety (RCD Treat)	
Eindon Bell	,				0.7755	Times number	
Calific applications Rev/CalgoryRevp.Eat					े हता. इ.स.	Ext value	
Yakista Scolinio							

Megjelenik az I/O comment ablak.

🛢 application 1 - DX Programmer - []H	wPLC1) (DCentrant Lifting))	1 B 🛛
Pho Edit Ven Invert Program RC S	indator Toole Window Help	10 x
	H 1 1 1 A R 2 1 I K A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
* K Q Q 2011	農業 しりかかかりたした ほ の出 加加加加 猪 県町県町	
SPPRP SHP	11 日本社 (11 日本社) (11 日本) (11 日本) (11 日本) (11 日本)	
	Life and the second sec	
Prest Col(CP1) Office System System System Noney Noney Noney Noney	Attent Start Address J There is data transmitter Start Address J The set of t	
Sisteri	0.01 STOP human 0.02 CL055 before 0.03 Can detection revise 0.04 Lapir detection revise 0.05 Lapir detection revise 0.06 Lapir detection revise 0.06 Lapir detection revise 0.06 Lapir detection revise 0.07 Lapir detection revise	
	107 808 808 819 819 819 817 817	
	8 14 8 14 1 00 1 00	
	1.02 1.04 1.04 1.07	
	1.00 1.00 1.01 1.01 1.02	
	1 14 178 200 200	
	203 204 206 206	
	2 Gr 2 78 2 78 2 73	
	211 212 214 215 215	
	100	
Preset		1

 Kattintson duplán arra a címre, amelyhez új I/O kommentet szeretne felvenni, illetve a meglévő kommentet szeretné módosítani.
 Szerkeszthetővé válik az I/O komment mezője. Írja be, illetve módosítsa az I/O kommentet.

s	Area T Start A	Edit multiple comments Show multiple comments Switch	
Address		Symbol Comment	~
0.00		OPEN button	-
0.01		STOP button	
0.02		CLOSE button	
0.03		Car detection sensor	
0.04		Light detection sensor	
0.05		Upper LS	
0.06 l	5	Lower LS	
0.07			
0.08			
0.09			
0.10			
0.11			

Megjegyzés Smart Input szerkesztési módban egy operandus megadása után a Comment párbeszédpanelen lehet I/O kommentet beírni.

ŝ		1			
	LD 0.01				
		Comment Sample 1			
-		Comment(171) Comment Cample I		. W.	

A fent látható Comment párbeszédpanel csak akkor jelenik meg, ha a [Show with comment dialog] lehetőség be van jelölve az Options - Diagrams párbeszédpanelen. Az Options - Diagrams párbeszédpanelt a Tools menü [Options] parancsával lehet megjeleníteni.

4-7-2 Létraág kommentek megadása

A létradiagramos program minden létraágához fel lehet venni kommenteket.

1. Kattintson duplán a szóban forgó létraág fejlécére.

Megjelenik a Rung Properties párbeszédpanel.

	Light detecti	Timer					-0	Work Area
	W0.00	+	*	*				•
1 4	wo.oo					(
	Work Area						TIM	Timer
L}							0000	Timer Timer number
							#50	Setvalue
2 8	1:0.04					r		
Ŭ	Light detecti						CNT	Counter
		•	+	+	+		0000	Counter Counter number
	C0000	*	+	+	+	+	#3	Set value
	Counter P_First_Cycle		•	*				•
	First Cycle Flag							



2. A General mappában írja be a kommentet a szövegmezőbe.

3. Zárja be a Rung Properties párbeszédpanelt. A létradiagramos programon megjelenik a beírt létraág komment.

		Light detecti						O	Work Area
		Work Area		*	*	+	*	*	•
1	4	Timer 5 second	ds						1
		W0.00							ĺ
		Work Area						тім	Timer
		• •						0000	Timer Timer number
		•						#50	Set value
2	_	1: 0.04		*	*	· · ·	+	+	*
	6	Light detecti						CNT	Counter
		тоооо			+			0000	Counter
		Timer							Counter number
		C0000		+	+	+	+	· #3	Set value
		Counter							
		P_First_Cycle		*	+	+	+	+	• •
		First Cycle Flag							

4-7-3 Létraág módosítása

A létrehozott létradiagramos programokat módosítani is lehet.

■Törlés

Bemeneti feltételek/utasítások

 Vigye a kurzort a törölni kívánt bemeneti feltételre vagy utasításra. Nyomja meg a [Delete] billentyűt.

A kijelölt bemenet, illetve utasítás törlődik.

●Létraágak

1. Kattintson a törölni kívánt létraág fejlécére. Ezzel kijelöli az egész létraágot.



2. Nyomja meg a [Delete] billentyűt.

A kijelölt létraág törlődik.

Függőleges/vízszintes vonalak létrehozása

Lehetőség van függőleges és vízszintes összekötő vonalak rajzolására. A függőleges vonalak rajzolásának menete:

1. Vigye a kurzort a függőleges vonal kezdőpontjára.

2. Tartsa nyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a felfelé/lefelé mutató nyílbillentyűt.

Vízszintes vonalakat hasonlóképpen lehet rajzolni.



- (1) Kezdőpont
- (2) Kurzor
 - Vonal rajzolása jobbról balra: Tartsa nyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a balra mutató nyílbillentyűt.

Vonal rajzolása balról jobbra:

Tartsa nyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a jobbra mutató nyílbillentyűt.

- Vonal rajzolása lentről felfelé: Tartsa nyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a felfelé mutató nyílbillentyűt.
- Vonal rajzolása fentről lefelé: Tartsa nyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a lefelé mutató nyílbillentyűt.
- **Megjegyzés** Ha egy már meglévő összekötő vonalon hajtja végre ezeket a lépéseket, akkor azzal törli azt a vonalat.

Bemeneti feltételek, utasítások, létraágak másolása és beillesztése

Bemeneti feltételek/utasítások

- 1. Vigye a kurzort a másolni kívánt bemenetre vagy utasításra.
- 2. Tartsa lenyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a [C] billentyűt. A kijelölt bemenet, illetve utasítás a vágólapra másolódik.
- 3. Vigye a kurzort arra a helyre, ahová be kívánja illeszteni a másolt elemet. Tartsa lenyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a [V] billentyűt. A szoftver beilleszti a vágólapról a bemenetet, illetve utasítást a kijelölt helyre.

●Létraágak

- 1. Kattintson a másolni kívánt létraág fejlécére. Ezzel kijelöli az egész létraágot.
- 2. Tartsa lenyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a [C] billentyűt. A kijelölt létraág a vágólapra másolódik.
- Vigye a kurzort arra a létraágra, ahová be kívánja illeszteni a másolt elemet. Tartsa lenyomva a [Ctrl] billentyűt, és közben nyomja meg a [V] billentyűt.

A szoftver beilleszti a vágólapról a létraágat a kijelölt helyre.

5. FEJEZET

Programok letöltése és hibakeresése

Ez a fejezet – a 14 I/O pontos CP1L egységet használva példaként – bemutatja a programok átvitelét és hibakeresését. Adatok csak akkor vihetők át számítógépről a CP1L PLC-re, ha a számítógép és a CP1L PLC már összekapcsolódott. A CP1L PLC-n futtatott programok figyelése és hibakeresése szintén a számítógép és a CP1L online állapotában lehetséges.

5-1	Össze	eköttetés	84
	5-1-1	A CP1L órájának beállítása	85
	5-1-2	Váltás PLC üzemmódok módok között	86
	5-1-3	Programok letöltése	88
	5-1-4	Műveletek végrehajtása	90
5-2	Online	e műveletek	91
	5-2-1	Állapotfigyelés	91
	5-2-2	Kényszerített beállítás/Kényszerített visszaállítás	94
	5-2-3	Az időzítő beállításainak módosítása	
		(csak a CP1L esetén)	95
	5-2-4	Keresés	96
	5-2-5	Online szerkesztés	98
	5-2-6	A ciklusidő jóváhagyása	99

Programok letöltése és hibakeresése

5-1 Összeköttetés

A CP1L beállításainak megadásához, illetve programok letöltéséhez és futtatásához a számítógépnek és a CP1L-egységnek "online" kapcsolatban kell lennie.

- 1. A CX-Programmer szoftverben nyissa meg az letöltésre szánt programot.
- 2. A főmenüből válassza a [PLC] [Work Online] menüpontot. Ekkor a kapcsolat jóváhagyását kérő párbeszédpanel jelenik meg.



3. Kattintson a [Yes] gombra.

Ezzel bezárja a párbeszédpanelt.



A rendszer csatlakozását követően a létradiagramos ablak színe világosszürkére változik.

D (Program Name : NaveProgram 1) (Section Name : Section 1)		Ξ
Light detail, With Alling With Alling	we.ce C	Wolk Area
4 Wook Area	Тим 9000 9 Вид #50	Titter Titter Titter number Bet value
2 0 1:004 1 Light 2 default. 10000	0000 0 Bod	Counter Counter Counter number

Online állapotban a számítógép és a CP1L PLC kapcsolata létrejött. A CX-Programmer segítségével létrehozott programok csak letöltésüket követően futtathatók a CP1L PLC-n. A programok letöltésének részletes leírása a *5-1-3 Programok letöltése* című részben olvasható. A beállítások ellenőrzéséhez kattintson duplán a projekt fa struktúra [NewPLC1[CP1L]Offline] elemére. A beállítások részletes leírása az 4-5-1 Új projekt létrehozása című részben olvasható. 5-1-1 A CP1L órájának beállítása A CP1L óráját a helyi időzónának megfelelően kell beállítani. Az aktuális idő

kommunikációs beállításokat.

Megjegyzés

A CP1L óráját a helyi időzónának megfelelően kell beállítani. Az aktuális idő megadását a CX-Programmer segítségével végezze. Ha az idő nincs megfelelően beállítva a CP1L-egységen, a hibanaplóba kerülő adatok nem pontosak.

Ha a kapcsolat létesítése sikertelen, nézze át a PLC típusbeállítást, valamint a

Megjegyzés A CP1E E típusú CPU egységeknek nincs órafunkciójuk.

1. Az CX-Programmer szoftverben nyissa meg valamelyik már létező projektet.

A projektek megnyitásának részletes leírása a *4-6-3 Programok betöltése* című részben olvasható.

2. Kattintson duplán a [PLC Clock] elemre. Ekkor megjelenik a PLC Clock párbeszédpanel.



3. Válassza a menü [Options] - [Set PLC Clock] elemét. Ekkor megjelenik a Set PLC Clock párbeszédpanel.



4. Állítsa be a dátumot és az időt. Kattintson az OK gombra. Ezzel bezárja a Set PLC Clock párbeszédpanelt.



5. Válassza a menü [File] - [Exit] elemét. A CP1L órája ezzel beállításra került.



5-1-2 Váltás PLC üzemmódok módok között

Váltson PROGRAM módba.

A PROGRAM üzemmódra történő váltás menete az alábbiakban olvasható.

1. A főmenüből válassza a [PLC] - [Operating Mode] - [Program] menüpontot.

Ekkor a működési mód megváltoztatásának jóváhagyását kérő párbeszédpanel jelenik meg.



2. Kattintson a [Yes] gombra.

Az üzemmód megváltozik.



Az üzemmód neve szerepel a címsorban és a projektfában is.



A CP1L üzemmódjai

A CP1L-egység 3 üzemmódot kínál: PROGRAM, MONITOR és RUN. Módosítsa az üzemmódot a végrehajtani kívánt műveletnek megfelelően. Az üzemmód a felhasználói program egészére hatással van, és minden feladatra vonatkozik.

• PROGRAM üzemmód:

Ebben az állapotban a program futása áll. Ennek az üzemmódnak a lényege a program futtatásának előkészítésében a kezdeti beállítások megadásában rejlik. Ilyen előkészítő lépés például a PLC beállítása, a program letöltése és ellenőrzése, valamint a kényszerített beállítás/kényszerített visszaállítás.

• MONITOR (állapotfigyelés) üzemmód:

Ebben az állapotban a rendszer futtatja a programot. Végrehajtható online szerkesztés, kényszerített beállítás/kényszerített visszaállítás, továbbá módosíthatók az I/O memória értékei. Szintén ebben az üzemmódban lehet módosításokat végrehajtani a PLC programban akár beüzemelés időszaka alatt is.

 RUN (futtatás) üzemmód: Ebben az állapotban a rendszer futtatja a PLC programot. Ez az üzemmód a normál üzemben történő futtatáshoz használatos.

Műkö	idési üzemmód		PROGRAM	RUN	MONITOR
Program állapota			Leállítva	Fut	Fut
I/O frissítés			Végrehajtva	Végrehajtva	Végrehajtva
Külső I/O állapot			KI	Programtól függ	Programtól függ
I/O memória	Átmeneti memóri	а	Törölve		
	Tápfeszültségkimaradás ellen védett memória		Megtartva	Programtól függ	Programtól függ
	I/O memóriafigye	lés	ОК	ОК	ОК
CX-Programmer által	Programfigyelés		ОК	ОК	ОК
műveletek	Program letöltése	PLC-ből	ОК	ОК	ОК
		PLC-be	ОК	Nem	Nem
	Program fordítása	a	ОК	Nem	Nem
	A PLC alapbeállít	ásai	OK	Nem	Nem
	Program módosít	ása	ОК	Nem	ОК
	Kényszerített beállítás/ kényszerített visszaállítás		OK	Nem	ОК
	ldőzítő/számláló beállítási értékének módosítása		OK*	Nem	OK*
	Időzítő/számláló pillanat értékének módosítása		OK	Nem	ОК
	I/O memória pillar módosítása	nat értékének	ОК	Nem	ОК

A következő táblázatban szerepel az egyes módokhoz tartozó állapot, valamint az elérhető műveletek felsorolása.

*CP1E-nél nem áll rendelkezésre.

5-1-3 Programok letöltése

A CX-Programmer segítségével létrehozott programok áttölthetők a CP1Legységre.

1. A főmenüből válassza a [PLC] - [Transfer] - [To PLC] menüpontot. Ekkor megjelenik a Download Options párbeszédpanel.



2. Kattintson az [OK] gombra.

Ekkor az letöltés jóváhagyását kérő párbeszédpanel jelenik meg.



- Megjegyzés A letöltési lehetőségek részletes leírása a *CX-Programmer Operation Manual* (CX-Programmer használati útmutató, W446) *SECTION 9 Transferring/Monitoring/ Debugging Programs* (Programok letöltése/figyelése/hibakeresése) című részében olvasható.
 - 3. Kattintson a [Yes] gombra.



Ha a következő párbeszédpanel megjelenik, kattintson a [Yes] gombra.

CX-Prop	grammer v8.2
1	Make sure that there aren't any problems if the PLC is stopped. Do you wish to switch the PLC into program mode?
	∑yes No

Az adatletöltés megkezdődik. Ekkor megjelenik a Download párbeszédpanel.

4. Kattintson az [OK] gombra.

A program letöltése befejeződött.



5-1-4 Műveletek végrehajtása

Üzemszerű futtatáshoz váltson RUN üzemmódra. A RUN üzemmódba történő váltás menete az alábbiakban olvasható.

A módosítások alkalmazása és hibakeresés céljából történő próbaüzemhez váltson MONITOR módra.

Figyelem! Bizonyosodjon meg arról, hogy a MONITOR, illetve a RUN módra történő átváltás nem járhat váratlan következményekkel.

 A főmenüből válassza a [PLC] - [Operating Mode] - [Run] menüpontot. Ekkor az üzemmód megváltoztatásának jóváhagyását kérő párbeszédpanel jelenik meg.



2. Kattintson a [Yes] gombra.

A rendszer RUN módba vált, majd megkezdi a műveletek végrehajtását.



5-2 Online műveletek

Ez a fejezet tartalmazza a beüzemelés során a hibakereséshez és a beállításokhoz használt funkciók leírását.

5-2-1 Állapotfigyelés

Az aktív vezérlő feltételek megjelenítése

A szoftver megjeleníti a program létraágainak aktív vezérlő feltételeit. Ez lehetővé teszi a program létraágainak nyomonkövetését.

Változtassa a CP1L üzemmódját MONITOR módra az aktív vezérlő feltételek megjelenítéséhez.

Az aktív bemeneti állapot láthatóvá válik a PLC programon belül.



Az aktív bemeneti feltételek megjelenítése több fejezetben

A diagram munkaterület részekre osztható. Egyidejűleg a program több szakasza is megtekinthető.



(1) Ablakfelosztó

Húzza az ablakfelosztót a diagram munkaterületre annak felosztásához. A munkaterület akár 4 részre is osztható.



Megadott címek megfigyelése

Az I/O értékek megfigyelése a hozzájuk tartozó cím megadásával is végrehajtható.

- 1. A főmenüből válassza a [PLC] [Monitor] [Monitoring] menüpontot.
- 2. A főmenüből válassza a [View] [Windows] [Watch] menüpontot.

3. Adjon meg egy címet.

Megjelenik az I/O érték. Logikai értékek esetében a "0" jelentése: KI.

FLC Name	Name	Address	Data T	PE Lings	Value	Value(E	Connert
NeviPLC1		0.04	800. (0		Light d
NevePLCI		0.05	800L (0		Upper LS
		1000	Concession of the				
al et al	ALL HAR	A stant? h	these is a				

- Megjegyzés
 Adja meg a címet "csatorna.bit" formátumban. Például a "0 CH 04 bit" esetében beírandó cím: "0.04".
 - Cím megadása lehetséges úgy is, hogy a diagram munkaterületről elemeket húz át a betekintési ablakba. A létraág fejlécének kiválasztásával lehetőség van a létraágban szereplő összes cím megadására.



rung 3 (1, 2) - 96%

10000

1.

5

1.

NIM

5-2-2 Kényszerített beállítás/Kényszerített visszaállítás

A CX-Programmer képes az I/O eszközöktől függetlenül kényszerítetten vezérelni a be/kimeneti állapotokat. Használja ezt a funkciót bemeneti és kimeneti feltételek kényszerített be/kikapcsolásához a beüzemelés során.

Megjegyzés A kényszerített beállítás/kényszerített visszaállítás/feloldás, illetve beállítás/ visszaállítás végrehajtása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a tervezett művelet nem jár-e váratlan következményekkel.

A kényszerített beállítás menete az alábbiakban olvasható.

- 1. Változtassa a CP1L üzemmódját MONITOR vagy PROGRAM módra.
- 2. Vigye a kurzort arra a bemenetre, amelyen a kényszerített beállítást alkalmazni szeretné.



3. A főmenüből válassza a [PLC] - [Force] - [On] menüpontot.



A kényszerített beállítás megtörténik. A bemeneti feltételt a rendszer megjelöli a kényszerített beállítás "lakat" jellegű szimbólumával.



 Megjegyzés
 A bemeneti feltétel BE állapotra állításához válassza az [On] lehetőséget, KI állapotra állításához válassza az [Off] lehetőséget.

- A kényszerített beállítás/kényszerített visszaállítás visszavonásához válassza a [Cancel] lehetőséget.
- A kényszerített beállítás/kényszerített visszaállítás a következő területeken alkalmazható:

CIO-terület (I/O terület, adatkapcsolati terület, CPU-buszegység területe, speciális I/O terület, valamint a munkaterület), segédrelé (WR), időzítő segédreléje, értéktartó terület (HR), számláló segédreléje.

5-2-3 Az időzítő beállításainak módosítása (csak a CP1L esetén)

Az időzítő beállításai módosíthatók, hogy a rendszer jobban megfeleljen a működési körülményeknek.

1. Változtassa a CP1L működési módját MONITOR vagy PROGRAM módra.

Kattintson duplán az időzítő módosítani kívánt beállítására.

Ekkor megjelenik a Set Timer/Counter Value párbeszédpanel.

 1 004
 10000
 10000

 Uptit felded
 These
 10000

 Wook Aleas
 10000
 10000

 Wook Aleas
 10000
 10000

 Wook Aleas
 10000
 10000

 Wook Aleas
 10000
 10000

 0
 10000
 10000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 00000

 0
 10000
 <t

2.

3. Adja meg az új értéket. Kattintson az [OK] gombra. A rendszer frissíti az időzítő beállítását.

Set Timer/Counter Value		
Value or address: #20	Browse	ОК
UINT_BCD #0~9999 (bcd) Symbol Information		Cancel
<u></u>		

5-2-4 Keresés

■Cím hivatkozási ablak

A cím hivatkozási ablak megjeleníti, hogy a kurzorral kijelölt címet éppen mely utasítások használják. Emellett lehetővé teszi az ugrást másik, ugyan ezen címet használó utasításra is.

A cím hivatkozási ablak a következő elemeket jeleníti meg:

- A kurzor helyén lévő érvényes címet;
- · Változókat (helyi és globális);
- · Program nevét, fejezet (szekció) neve;
- · Program címet (lépés);
- A keresett címet használó utasítást.
- 1. A főmenüből válassza a [View] [Windows] [Address Reference Tool] menüpontot.

Megjelenik a cím hivatkozási ablak.



2. Adja meg a keresett címet. Kattintson a [Find] gombra.





A rendszer megjeleníti a használt címek listáját. Kattintson valamelyik címre a használt program megjelenítéséhez.

A létraszerkezet nyomkövetése

Ez a funkció a létraszerkezet nyomkövetésére szolgál, például segíthet annak megállapításában, hogy az adott bemeneti pont adott esetben miért nem lesz BE (ON) állapotú.

1. Vigye a kurzort a vizsgálni kívánt bemenetre.



2. Nyomja meg a [Szóköz] billentyűt.

Ekkor a kurzor a keresett bemenet címet azon utasításban mutatja meg, ahol az kimenetként fordul elő a programba.



5

5-2-5 Online szerkesztés

A CP1L programja online módon szerkeszthető.

Figyelem! Az online szerkesztés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a ciklusidő meghosszabbítása nem járhat-e káros következményekkel. Ellenkező esetben a bemeneti jelek olvasása meghiúsulhat.

- Megjegyzés
 Vegye figyelembe, hogy amennyiben a CP1L-egység MONITOR üzemmódban fut, a program online szerkesztés útján történő módosítása meghosszabbíthatja a ciklusidőt és/vagy megakadályozhatja a bemeneti jelek beolvasását.
 - Nagyobb változtatások például létraágak áthelyezése vagy másolása, illetve blokkprogramok beszúrása vagy törlése – esetén a szerkesztést végezze kapcsolat nélküli (offline) módon, majd hajtsa végre a program letöltését
 - 1. Változtassa a CP1L üzemmódját MONITOR vagy PROGRAM módra.
 - 2. Kattintson a szerkeszteni kívánt létraág fejlécére.
 - A főmenüből válassza a [PLC] [Online Edit] [Begin] menüpontot. A diagram munkaterület szürke árnyalása megszűnik, a program pedig szerkeszthetővé válik.

	Change Consegnitiation Settings		R W A 14 5.	1 B. B. R	1	3	
4 4 4 4 BE B	Auto Online Ctrl+W Auto Online	,	-008824	¥ 🕵 🕸 🖽	42	• <u>H</u>	
BPPRPGPG	Operating Mode		問想問のる▶■	三叉住住	×		
Revenuet	Tranife; Partial Tranifer Online ESt Brotection Glaar All Memory Areas		(: New(Program1) (Section1)				
🔁 Symbols			• 🔁 Bogin Oxf+E				
Settings Trior log PLC Clock			화금 Send Changes 해당 Cancel	Chil+Shih+E Chil+U	-		
Memory	PLC Configuration	Go to Online Edit Rung					
Programmer (00) Ru Programmer (00) R	Jaca Differential Monitor Jaca Borce		Transfer (B. Source Transfer SPC/BT Source to PLC Release FB/SPC/ST Online Edit Access Rights				

4. Szerkessze a programot.



5. A főmenüből válassza a [PLC] - [Online Edit] - [Send Changes] menüpontot.

A rendszer továbbítja a szerkesztett létraágakat a CP1L-egységnek.

spplication 1 CX-Programme	r [[Stopped] NewPLC1.NewProgr RIC Simulation Tools Window Help	am1.Section1 [Dia	gram]]			
□ ☞ ■ b? @ 0. × = <	Change Communication Settings	* * ▲** • + = = = = = = = = = = = = = = = = = =				
日节节的 5 号 5 3	Operating Mode	· 명종 등 (シシャ=ヨ軍は焼辛>			
NewProject NewPLC1[CP1L] Stop/Program	Transfer Partial Transfer	(NewProgram1) Section11				
Symbols	Onine Edit	• Pel Bran	Children (
e Settings	Protection	Send Changes	Ctrl+Shift+E			
- Di PLC Clock	Gear All Memory Areas	ancel	Ctrl+U			
Memory	PLC Configuration	Go to Online Edit Rung I ranning Skource Transfer SR Source to PUC Release FB/SPC/ST Colline Edit Access Rights				
E S NewProgrami (00) St Symbols Section						
The Punction Blocks	Eorce Set/Reset					

5-2-6 A ciklusidő jóváhagyása

- 1. Változtassa a CP1L üzem módját MONITOR vagy RUN módra.
- 2. Kattintson a diagram munkaterületre. A ciklusidő értéke megjelenik az állapotsoron.



Megjegyzés A ciklusidő részletes leírása a következő részben olvasható: *A-3-2 A CPU egység működése*.

Függelék

Ez a fejezet vázlatos leírást ad a csatorna- és címkiosztásról, az utasításokról, valamint a CP1L és a CP1E belső működéséről. A fejezet példákat is említ a (14-I/O pontos, AC tápellátású) CP1L szolgáltatásai – az impulzusfunkciók vagy a kommunikációs lehetőségek, illetve a speciális utasítások – használatára vonatkozóan.

A CP1E beállításai zárójelek között találhatók.

A-1	Csatorna-/címkiosztás	102
A-2	Utasítások A-2-1 Utasítások használata A-2-2 Alap utasítás készlet az I/O pontok lekezeléséhez	107 . 107 . 108
A-3	A CP1L/CP1E belső működése A-3-1 A CPU egységek belső felépítése A-3-2 A CPU egység működése	. 111 111 114
A-4	 CP1L programozási példák A-4-1 Időzítők beállítása a külső beállító szerv segítségével A-4-2 Rövid bemeneti impulzusjelek feldolgozása A-4-3 Megszakításbemenetek használata a bemeneti jelek lekezelési sebességének felgyorsításához A-4-4 Naptári időzítők használata A-4-5 Forgó jeladók használata pozíció méréséhez A-4-6 Szervohajtások használata pozíció méréséhez A-4-7 Frekvenciaváltók használata sebességszabályozáshoz (1) A-4-8 Frekvenciaváltók használata sebességszabályozáshoz (2) A-4-9 Adatcsere a CP1L CP1L egységek között 	121 .121 .124 .128 .134 .139 .144 .150 .158
A-5	 A CP1L és a CP1E összehasonlítása A-5-1 A CP1L és a CP1E közötti különbségek A-5-2 A CP1L egység azon utasításai, amelyeket a CP1E nem támogat 	172 172 172

Függelék

A-1 Csatorna-/címkiosztás

A CP1L vagy CP1E egységben a csatornák (CH) és a címek megadása az alább leírtaknak megfelelően történik.

Minden egyes csatorna 16 bitből áll.

Ebből adódóan a címek formátuma: [csatorna száma] + [bitszám (00–15)]. Az ilyen címzést kétallapotú feltételek kezelésére használja a rendszer. A rendszer a csatornaszámokat elsősorban speciális utasítások operandusaként használja csatornánkénti adatfeldolgozás során.

Megjegyzés A CX-Programmer (alábbi rövidítése CX-P) szoftverben a csatornák és a címek magasabb helyiértékű bitjei nem szerepelnek, ha azok értéke 0. Például a 0000CH csatorna így látható: 0.

A címek megjelenítésének formátuma a csatornaszám és a bitszám ponttal elválasztott kettőse. A bitszámok értéktartománya: 00–15.

■CP1L CPU egységek

Terület		Csatorna		Cím			
			CX-P szoftverben		CX-P szoftverben		
	I/O terület	00–199	0–199	00000–19915	0.00–199.15		
CIO	1:1 PLC-PLC kapcsolati terület	3000–3063 CH	3000–3063	300000-306300	3000.00-3063.00		
terület	Soros PLC-kapcsolati terület	3100–3189 CH	3100–3189	310000–318915	3100.00-3189.15		
	Segédrelé terület	3800–6143 CH	3800–6143	380000–614300	3800.00-6143.00		
Segédrelé terület		W000–W511 CH	W000–W511	W00000-W51115	W0.00–W511.15		
Tápfesz	ültségkimaradás ellen védett	H000–H1535 CH* ¹	H000–H1535* ¹	H00000–	H0.00-		
terület				H153515* ¹	H1535.15* ¹		
Kiegész	ítő terület	A000–A959 CH	A000–A959	A00000–A95915	A0.00–A959.15		
DM-terület		D00000-D32767* ²	D0–D32767* ²	-	-		
ldőzítő		T000–T4095	T0–T4095	T000–T4095	T0000–T4095		
Számlál	ó	C000–C4095	C000–C4095	C000–C4095	C0000–C4095		

*1 H512–H1535: ez speciális FB terület.

*2 10, 14 vagy 20 I/O pontos egységek esetén: D0–D9999, D32000–D32767.

Megjegyzés Előfordulhat, hogy a CIO területen szereplő címeket a későbbiekben a CPU egységek új verzióiban elérhető új funkciókhoz fogják rendelni Először mindenképpen a W000–W511CH segédre területet használja.

■CP1E CPU egységek

Terület		Csatorna		Cím		
			CX-P szoftverben		CX-P szoftverben	
CIO	I/O terület	000–199	000–199 0–199		0.00–199.15	
terület	Soros PLC-kapcsolati terület	200–289 CH	200–289 CH 200–289 20000–2891		200.00–289.15	
Segédre	elé terület	W00–W099 CH	W00–W99	W0000–W9915	W0.00–W99.15	
Tápfesz	ültségkimaradás ellen védett terület	H00–H49 CH	H0–H49	H0000–H4915	H0.00–H49.15	
Kiegész	ítő terület	A000–A753 CH	A000–A753	A00000–A75315	A0.00–A753.15	
DM-	E típus	D00000-D02047	D0–D02047	-	-	
terület	N típus	D00000-D08191	D00000–D08191 D0–D08191 -		-	
Időzítő		T000–T255	T0–T255	T000–T255	T0000–T0255	
Számlál	Ó	C000–C255 C000–C255 C000–C255		C000–C255	C0000–C0255	



Függelék

Csatornaadatok jelölése

Az Omron PLC-k alap egysége a bit, mely két logikai állapotot (ON/OFF) vehet fel. Ebből a 16 bitből épül fel az egy csatornán 4 hexadecimális számjegyen megjelenő adat is. A PLC csatorna értéke a csatornán belüli 16 db bit logikai ON/OFF állapotának megfelelően áll össze.

Másképpen fogalmazva: az egyes 4 bit hosszúságú egységek esetében a bekapcsolt (ON) bitek helyiértékes összegét kiszámolja, majd egyetlen számjegyben jeleníti meg a rendszer. Négy db bitet összefogva kapjuk a digit fogalmát, melyeken belül kettő hatványai ismétlődnek nullától a harmadik hatványig.

	MSI	В														∟SB
	(leg	(legmagasabb helyiértékű bit)									(legkis	sebb l	nelyié	ertékű	bit)
Bit	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Bit értéke	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
Tartalom (1=BE, 0=KI)	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
Bit értéke		()				-				7			(2	

A fenti csatornához tartozó érték tehát: "0F7C (Hex)".

•Konstans értékek jelölése

A CP1L vagy a CP1E utasításaiban használt állandók formátuma a következőkben szerepel.

Jelölés	Tartalom/Cél
#0000-99999 (BCD)	ldőzítő/számláló értékei, BCD aritmetikai utasítás stb.
#0000-FFFF (Hex)	Összehasonlítási adatok összehasonlító utasításokhoz, átviteli adatok, BIN aritmetikai utasítások stb.
&0–65535	Előjel nélküli decimális jelölés (Csak bizonyos speciális utasításokban érhető el. A szám megadása a CX-Programmer szoftveren keresztül történik, úgy hogy a "&" után szereplő számértéket hexadecimális számjegyekből vagy számjegyekké konvertálja át.)

Utasítás-végrehajtási feltételek

Az utasításoknak két típusa létezik: ciklikus utasítás, illetve élvezérelt (felfutóél vezérelt) utasítás.

Ciklikus utasítások

Az utasítást minden egyes ciklusban végrehajtja a rendszer mindaddig, amíg a végrehajtás feltétele bekapcsolt állapotban van (ON). Példa

W00000	MOV(021)
	H01Ó
	D00010

Élvezérelt (felfutóél vezérelt) utasítások

Az utasítást csak egyszer (azaz egyetlen ciklusban) hajtja végre a rendszer, ha a végrehajtás feltétele bekapcsolt (ON) állapotba kerül.

Az utasításokban ezt a funkciót a "@" jelöli.

Példa



Amikor a W00001 segédrelé KI (OFF) állapotból BE (ON) állapotba vált, a H020CH területen található adatokat a rendszer továbbítja a DM D00020 adatmemória-címre.

Bizonyos utasítások nem adhatók meg élvezérelt utasításként ("@" előtaggal). Ilyen esetben használja az UP(521)/DOWN(522) vagy a DIFU(013)(felfutóélvezérelt bemenetet)/DIFD(014)(lefutóélvezérelt bemenetet) utasítást.

Állapotjelzők

Az állapotjelzők szerepe a feldolgozási eredmények bemutatása az utasítások végrehajtása közben, illetve azt követően. Hogy a rendszer használ-e állapotjelzőt, az az utasítástól függ. Ezek az állapotjelzők bemeneti feltételként használatosak a létradiagramos programokban.

Elnevezés	Címke	CX-P szoftverben	Funkció
Hibajelző	ER	P_ER	 Akkor kapcsolódik be (ON), ha BCD-adatokat kezelő utasítás végrehajtását kísérli meg a rendszer nem BCD-adatok felhasználásával. Akkor kapcsolódik be (ON), ha az utasítás által megadott operandusérték érvénytelen (például a munkaterületen kívüli érték).
Hozzáférési hiba jelzője	AER	P_AER	Akkor kapcsolódik be (ON), ha váratlan és jogosulatlan hozzáférési kísérlet történik valamelyik területhez.
Átvitel (maradék) jelző	CY	P_CY	 Akkor kapcsolódik be (ON), ha egy aritmetikai utasítás végrehajtása következtében a számjegyek száma nő vagy csökken. Az adatmozgatási utasítások és néhány aritmetikai utasítás a maradékot az általuk végzett feldolgozás részeként kezelhetik.
Egyenlőségjelző	=	P_EQ	 Akkor kapcsolódik be (ON), ha az adat- összehasonlítás eredménye "egyenlő". Akkor kapcsolódik be (ON), ha a számítások, illetve az adatátvitel eredményeképpen az adat 0-vá válik.
Egyenlőtlen- ségjelző	< >	P_NE	Akkor kapcsolódik be (ON), ha az adat- összehasonlítás eredménye "nem egyenlő".
"Nagyobb mint" jelző	>	P_GT	Akkor kapcsolódik be (ON), ha az adat- összehasonlítás eredménye: "adat1>adat2".
"Nagyobb vagy egyenlő" jelző	>=	P_GE	Akkor kapcsolódik be (ON), ha az adat- összehasonlítás eredménye: "adat1>=adat2".
"Kisebb mint" jelző	<	P_LT	Akkor kapcsolódik be (ON), ha az adat- összehasonlítás eredménye: "adat1 <adat2".< td=""></adat2".<>
"Kisebb vagy egyenlő" jelző	<=	P_LE	Akkor kapcsolódik be (ON), ha az adat- összehasonlítás eredménye: "adat1= <adat2".< td=""></adat2".<>
Negatívjelző	N	P_N	Akkor kapcsolódik be (ON), ha a számítások eredményeként a legmagasabb helyiértékű bit (MSB) értéke 1-re változik.
Túlcsordulásjelző	OF	P_OF	Akkor kapcsolódik be (ON), ha a számítási eredmény túlcsordul.
Alulcsordulás- jelző	UF	P_UF	Akkor kapcsolódik be (ON), ha a számítási eredmény alulcsordul.
"Mindig BE" jelző	ON	P_ON	Mindig BE (ON) állapotban marad. Végrehajtási feltételként használatos olyan utasítások esetében, amelyek nem kapcsolhatók közvetlenül a referenciavezetékhez.
"Mindig KI" jelző	Ki	P_OFF	Mindig KI (OFF) állapotban marad.



●Óraimpulzusok

Az ütemadó órajel impulzusok olyan belső bitek, amelyek megadott időközönként BE/KI (ON/OFF) kapcsolnak.

Elnevezés	Címke	CX-P szoftverben	Funkció	
0,02 s órajel impulzus	0.02s	P_0.02s	0,02 s 0,01 s 0,01 s	
0,1 s órajel impulzus	0.1s	P_0.1s	0,1 s 0,05 s 0,05 s	
0,2 s órajel impulzus	0.2s	P_0.2s	0,2 s 0,1 s 0,1 s	
1,0 s órajel impulzus	1s	P_1s	1,0 s 1,0 s 0,5 s 0,5 s	
1 perces órajel impulzus	1min	P_1min	1min 1min 30 s 30 s	

Megjegyzés Órajel impulzus, illetve feltételjelző CX-Programmer szoftverben történő beviteléhez először adjon meg egy bemeneti feltételt, majd nyomja meg a [P] billentyűt a legördülő listából történő választáshoz.

I/O területek

Bemeneti terület	0.00–99.15 (100 CH)	
Kimeneti terület	100.00–199.15 (100 CH)	

A CP1L vagy a CP1E esetében a bemeneti és a kimeneti terület első 1 vagy 2 csatornáját – kezdve sorrendben a 0CH, illetve a 100CH csatornával – a CPU egység lefoglalja.

Mivel a bővítő I/O egységek és a bővítőegységek kapcsolódnak a CPU egységhez, a kimeneti és bemeneti területhez egyszerre 1 csatorna van rendelve a kapcsolódás sorrendjében.

CPU egység	Lef	A bővítő (I/O) egységek	
	Bemeneti terület	Kimeneti terület	megengedett száma
10 I/O pontos egység	0 CH	100 CH	0
14 I/O pontos egység	0 CH	100 CH	1
20 I/O pontos egység	0 CH	100 CH	1 (CP1E:0)
30 I/O pontos egység	0 CH, 1 CH	100 CH, 101 CH	3
40 I/O pontos egység	0 CH, 1 CH	100 CH, 101 CH	3
60 I/O pontos egység	0 CH, 1 CH, 2 CH	100 CH, 101 CH, 102 CH	3

A lefoglalt csatornák és a bővítő (I/O) egységek száma

Például 40 I/O pontos egység használata esetén a 0CH és az 1CH bemeneti terület, valamint a 100CH és a 101CH kimeneti terület a CPU egység belső I/O egységéhez van rendelve.

Ha bővítő (I/O) egységek kapcsolódnak a CPU egységhez, a 2CH és a későbbi bemeneti területeket, valamint a 102CH és későbbi kimeneti területeket a rendszer sorrendben kiosztja.

Ha a CPU egység be van kapcsolva (ON), a bemeneti és kimeneti csatornákat a rendszer automatikusan hozzárendeli a bővítő (I/O) egységek kimeneti és bemeneti területeihez a kapcsolatok ellenőrzését követően.

A egységek csatlakoztatási sorrendjének módosítása téves működést okozhat, mert a létradiagramban használt címek és a modulok tényleges címei között eltérés lehet. Ezért mindenképpen ellenőrizze a létradiagramos programot, ha az egységek kapcsolódási sorrendjét megváltoztatja.
A-2 Utasítások

A CP sorozat igen nagy utasításkészletet kínál. A CP1L vezérlő kb. 500 utasítást használhat, míg a CP1E kb. 200-at. Ebben a fejezetben leírást olvashat az utasítások használatának módjáról, illetve megismerkedhet néhány alapvető utasítással is.

A-2-1 Utasítások használata

A korábbi PLC-vezérlők esetében (a C sorozattól a mikro PLC-vezérlőkig terjedően) az utasításkészletek kialakítása elsősorban a BCD-adatok kezelését célozta meg. Az adatmennyiség növekedése és a számítógépek közti adatcsere általánossá válásával azonban a bináris (BIN) adatok támogatása a vezérlőeszközök esetében is szükségessé vált.

Ezen elvárások teljesítése és a használat megkönnyítése érdekében számos, a BIN adatokat kezelő utasítás hozzáadása történt meg a CP sorozat létrehozása során.

Megjegyzés Az utasítások listája és leírása a CX-Programmer súgójában olvasható. A CX-Programmer súgójának használatáról 4-4 A súgó használata című részben olvashat.

■Utasítások jelölése

Utasítások és funkciószámok

Ebben a fejezetban a hozzárendelt funkciószámmal rendelkező speciális utasítások mnemonikként szerepelnek, amely után zárójelben látható a háromjegyű funkciószám, mely segítségével az utasítás közvetlenül is meghívható. Például: MOV(021).

A-2-2 Alap utasítás készlet az I/O pontok lekezeléséhez

Az alap utasítás készlet a kétállapotú jelek (bemeneti vezérlő feltételek) és a kimenetek működtetéséhez használatosak.

	Utasítás neve	Utasítás	Funkció			
Bemenet	LOAD	LD	A referenciavezetékhez vagy létraág blokk kezdetéhez kapcsolt érintkezők esetében használatos.			
	LOAD NOT	LD NOT	A referenciavezetékhez vagy létraágblokk kezdetéhez kapcsolt zárt érintkezők esetében használatos.			
	AND	AND	Sorba kötött bemenetek esetében használatos.			
	AND NOT	AND NOT	Sorba kötött alaphelyzetben zárt bemenetek esetében használatos.			
	OR	OR	Párhuzamosan kötött bemenetek esetében használatos.			
	OR NOT	OR NOT	Párhuzamosan kötött alaphelyzetben zárt bemenetek esetében használatos.			
Tekercs (Kimenet)	OUT	OUT	Ez az utasítás a kimenetet bekapcsolja (ON), ha a végrehajtási feltéte értéke 1, illetve 0 értékű végrehajtási feltétel esetén kikapcsolja (OFF)			
	OUT NOT	OUT NOT	Ez az utasítás a kimenetet kikapcsolja (OFF), ha a végrehajtási feltétel értéke 1, illetve 0 értékű végrehajtási feltétel esetén bekapcsolja (ON).			
	SET	SET	Bekapcsolja (ON) a kimenetet, ha a végrehajtási feltétel KI (OFF) állapota BE (ON) állapotra változik. A kimenetet állapota BE (ON) marad akkor is, ha a végrehajtási feltétel ismét KI (OFF) állapotba kerül.			
	RESET	RSET	Kikapcsolja (OFF) a kimenetet, ha a végrehajtási feltétel KI (OFF) állapota BE (ON) állapotra változik. A kimenetet állapota KI (OFF) marad akkor is, ha a végrehajtási feltétel ismét KI (OFF) állapotba kerül.			
	KEEP RELAY	KEEP(011)	A megadott kimenetet tartórelévé (öntartóvá) teszi.			

Megjegyzés A CX-Programmer szoftverben történő programozás során nincs szükség a bemenetek és a kimenetek használata során, hogy külön utasítással kezeljük ezeket az elemeket. A program lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes elemeket - a pontos PLC cím ismerete nélkül - szimbólum nevek segítségével közvetlenül is el tudjuk elérni.

■Érintkezők írása

●LD (LOAD) / LD NOT (LOAD NOT) utasítás

A referenciavezetékhez vagy létraág blokk kezdeténél használható.



AND / AND NOT utasítás

Sorba kötött bemenetek esetében használatos.



Megjegyzés Nincs korlátozás az AND/AND NOT utasítással összekapcsolható bemenetek számára vonatkozóan.

OR / OR NOT utasítás

Párhuzamosan kötött bemenetek esetében használatos.



Megjegyzés Nincs korlátozás az OR/OR NOT utasítással összekapcsolható bemenetek számára vonatkozóan.

Kimenetek működtetése

OUT / OUT NOT utasítás

Az OUT utasítás bekapcsolja (ON) a kimenetet, ha a végrehajtási feltétel állapota BE (ON). Az OUT NOT utasítás kikapcsolja (OFF) a kimenetet, ha a végrehajtási feltétel állapota BE (ON).



Megjegyzés Soha ne használjon a PLC programban azonos kimeneti címet egyidejűleg OUT és OUT NOT utasításhoz. Továbbá a programban ne használjon több helyen azonos kimeneti címeket, hanem lehetőség szerint az azonos kimeneti címeket vonja össze egyetlen közös létra ágba. Ha mégis így tesz, akkor "az a program ellenőrzése" során hibaként fog jelentkezni.

SET / RSET (RESET) utasítás

A SET utasítás bekapcsolja (ON) a kimenetet, és ezt az állapotot rögzíti, ha a bemeneti feltétel állapota BE (ON). A RSET utasítás kikapcsolja (OFF) a kimenetet, és ezt az állapotot rögzíti.



A fenti példában a 000102-es kimenetet bekapcsolja (ON) a SET feltétel, majd kikapcsolja (OFF) a RSET feltétel.

Megjegyzés A SET utasítással bekapcsolt H (tápfeszültségkimaradás ellen védett) és az A (kiegészítő területek) BE (ON) állapotban maradnak még olyankor is, ha a tápellátás megszakad vagy a művelet leáll.

•KEEP(011) (KEEP RELAY) utasítás

A KEEP utasítás a kimenetek viselkedését tartórelés működésre változtatja. Ez megkönnyíti az önrtó bitek létrehozását.



A fenti példában a 000103-as kimenetet bekapcsolja (ON) a SET feltétel, majd kikapcsolja (OFF) a RESET feltétel. A RESET bemenet mindíg nagyobb prioritású, azaz amíg a RESET-bemenet értéke ON (BE), a SET-bemenetet figyelmen kívül hagyja a rendszer.

Megjegyzés A KEEP utasítással bekapcsolt H (tápfeszültségkimaradás ellen védett) és az A (kiegészítő területek) BE (ON) állapotban maradnak még olyankor is, ha a tápellátás megszakad vagy a PLC működése leáll.

A-3 A CP1L/CP1E belső működése

Ez a fejezet vázlatos leírást ad a CP1L és a CP1E CPU egységek belső felépítéséről, funkcióiról, valamint belső műveleti folyamatairól.

A-3-1 A CPU egységek belső felépítése

Itt látható a CP1L, illetve a CP1E CPU egység belső felépítése.



*A CP1E CPU egységek nem hajtják végre ezeket a szolgáltatásokat.

- (1) Program- és paraméteradatok letöltése
 - A vezérlő a RAM memóriában lévő adatokat automatikusan menti a beépített Flash memóriába(CP1E esetén a beépített EEPROM memóriába), amikor a felhasználó módosításokat hajt végre például a CX-Programmer szoftverből.
 - Az egység bekapcsolásakor (ON) a rendszer a beépített Flash memória tartalmát (CP1E esetén a beépített EEPROM tartalmát) áttölti a RAM memóriába.
- (2) DM alapértelmezett adatainak letöltése
 - A CX-Programmer szoftverből történő indítás esetén a rendszer a DM alapértékeket továbbítja a RAM memóriából a beépített Flash memóriába (CP1E esetén a beépített EEPROM memóriába).
 - A PLC a beállításoknak megfelelően a rendszer bekapcsolásakor (ON) a DM alapértékeit a beépített Flash memóriából (CP1E esetén a beépített EEPROM memória tartalmát) a RAM memóriába továbbítja.
- (3) Adatátvitel a Flash memória és memóriakazetta között (csak a CP1L esetén)

- A CX-Programmer szoftverből történő indítás esetén a rendszer a RAM memóriából, illetve a beépített Flash memóriából a memóriakazettára továbbítja.
- Az egység bekapcsolásakor (ON) a rendszer a memóriakazetta tartalmát a beépített Flash memóriába továbbítja.
- (4) Felhasználói program
 - A létradiagramos programot ezen a (RAM) memóriaterületen tárolja a rendszer. A létradiagramos program menthető, szerkeszthető, illetve megnyitható a CX-Programmer szoftverből.
- (5) I/O memória
 - Erre a memóriaterületre (RAM) irányulnak a felhasználó írási és olvasási műveletei. Az I/O memória egyes részei törlődnek a tápellátás megszakadása esetén, míg más területek tartalma megmarad. Vannak olyan részek is, amelyeket a rendszer a PLC modulokkal folytatott kommunikációhoz használ, de vannak csak belső használatú területek is.
 - A más modulokkal folytatott adatcserének két módja van: végrehajtási ciklusonként egyszer, illetve utasítás végrehajtás által vezérelve.
- (6) Paraméterterületek
 - A felhasználó által a PLC utasításokban operandusként használt I/O memóriaterület mellett létezik egy külön memóriaterület is, amelyet csak a CX-Programmer szoftverből lehet kezelni. Ez az úgynevezett "paraméterterület". A paraméterterület tárolja a PLC alapbeállításait. [PLC Setup]

A PLC alapbeállításai azok a felhasználó által használt konfigurációs adatok, amelyek a CPU egység alapvető jellemzőinek szoftveres definícióját adják. Ezen terület tartalmazza, például a soros port beállításait és a minimális ciklusidő beállításait.

A PLC beállítások konfigurálásával kapcsolatos részletes tudnivalók a *CX*-*Programmer Operation Manual* (W446) (CX-Programmer használati útmutató, W446) című dokumentumban találhatók.

- (7) Beépített Flash memória (CP1E esetén: beépített EEPROM memória)
 - A CP1L CPU egységekben beépített Flash memória található. A rendszer automatikusan biztonsági másolatot készít az adatokról a beépített Flash memóriában. Ebben az esetben a PLC nem az utasítás végrehajtása eredményeként írja be az adatokat a felhasználói programterületre vagy a paraméterterületre (pl. PLC alapbeállítás vagy Routing tábla). Egy ilyen írási metódus például a CX-Programmer vagy egy programozható NT/NS terminál segítségével végzett adatátvitel és szerkesztés, vagy akár a memóriakazettáról történő adatátvitel is.
 - Az egység következő bekapcsolásakor (ON) a rendszer a felhasználói memória (felhasználói program- vagy paraméterterület) tartalmát automatikusan visszatölti a beépített Flash memóriából a RAM memóriába.
 - A CX-Programmer használata esetén az I/O memória DM területén tárolt adatok mentésére szintén van lehetőség a Flash memóriába. Ezek a mentett adatok alapértelmezett beállítások lehetnek a DM területre vonatkozóan, és automatikusan visszaírathatóak a DM területre az egység következő tápfeszültsé alá helyezésekor (ON).



- A Flash memória komment területén lehetőség van szimbólumtábla, kommentfájl, illetve programindexfájl tárolására. Ha a programozó projektet továbbít a CX-Programmer szoftverből a CPU egységbe, a funkcióblokkhoz kapcsolódó adatokat automatikusan menti a Flash memóriába. (csak a CP1L esetén)
- (8) Memóriakazetta (csak a CP1L esetén)
 - A memóriakazettákon lehetőség van programok, adatmemória-tartalmak, PLC-beállítási adatok és a CX-Programmer szoftverből származó I/O kommentek tárolására.
 - Lehetőség van arra, hogy az egység bekapcsolásakor (ON) a rendszer automatikusan betöltse a memóriakazettán tárolt adatokat.

Figyelem! Figyelem! CP1E E típusú CPU egység, illetve elem nélküli N típusú CPU egység esetén a tápellátás bekapcsolásakor instabil lehet a DM-terület (D) tartalma*, az értéktartó terület (H) tartalma és a számláló jelenlegi értékeinek (C) tartalma, valamint a számláló befejezésjelzőjének (C) állapota és a kiegészítő területen (A) lévő, órafunkciókkal kapcsolatos bitek állapota.

*Ez nem vonatkozik azokra a területekre, amelyekről a DM mentési funkció használatával biztonsági másolat készült az EEPROM-ba.

A DM biztonsági mentési funkció esetén mindenképpen az alábbi módszerek egyikét kell használni az inicializáláshoz.

- 1. Az összes terület törlése csupa nullára
 - Válassza a PLC Setup beállítások alatt a [Startup Data Read] területen lévő [Clear Held Memory (HR/DM/CNT) to Zero] pontot.
- 2. Bizonyos területek törlése csupa nullára vagy inicializálása megadott értékekre Adja meg a beállításokat egy létradiagramos programból.

Ha az adatok nincsenek inicializálva, az egység vagy az eszköz működésében hibák fordulhatnak elő az instabil adatok miatt.

A-3-2 A CPU egység működése

Ez a fejezet vázlatosan bemutatja a CP1L, illetve a CP1E CPU egységeken belül zajló műveleteket.

A CPU egység működési folyamatábrája

Elsőként a program futtatását (utasítások végrehajtását) végzi el a rendszer, majd az I/O frissítés következik, legvégül pedig a külső eszközökkel kapcsolatos kiszolgálásokat hajtja végre. Ezen folyamatok ciklikus jelleggel ismétlődnek.



*1 A CP1E CPU egységek nem hajtják végre ezeket a szolgáltatásokat.*2 I/O frissítést PROGRAM módban is végrehajt a rendszer.



I/O frissítés

Az I/O frissítés tulajdonképpen ciklikus adatátvitel a PLC egy előre megadott memória területe és a külső eszközök között. Ez az alábbi frissítési lehetőségeket foglalja magába.

A frissítendő modul meghatározása	A maximális frissítendő adat mértéke	A frissítendő adatok területe
CPU egységbe épített I/O	Bemenet: 3 CH Kimenet: 3 CH	I/O terület
CP sorozatú I/O bővítő modulok, bővítőegységek	Előre megadott; típustól függ	I/O terület

Az I/O frissítés végrehajtása cikluson belül, megszakítás nélkül zajlik. Továbbá az I/O frissítés mindig a program végrehajtása után zajlik.

Az I/O frissítés a CP1L/CP1E beépített normál I/O egységei, valamint a CP sorozatú (I/O) bővítőegységek esetében a következő 3 megoldás valamelyikével hajtható végre:

- · Ciklikus frissítés
- Utasítás alapján történő frissítés azonnali végrehajtási variációval
- Végrehajtás IORF utasítás alapján

Ociklikus frissítés

Az I/O frissítést azután végzi el a rendszer, hogy a végrehajtható feladatokban szereplő összes utasítást végrehajtotta.

Ez az I/O frissítés szokványos módja.



Outasítás alapján történő végrehajtás azonnali frissítési variációval

Amennyiben az azonnali frissítési lehetősége lett kiválasztva egy utasításra vonatkozóan, és a beépített I/O terület szerepel az utasításban operandusként, akkor ebben az esetben még a végrehajtási cikluson belül az adott utasítás végrehajtása után - az utasításban szereplő címek - azonnal frissítésre kerülnek.



- Megjegyzés
 1. Azonnali frissítés kizárólag a beépített I/O területen lehetséges.

 A CP sorozatú (I/O) bővítő modulok frissítéséhez használja az IORF utasítást.
 - Bitspecifikus utasítások: A megadott bitet tartalmazó csatornát (16 bit) frissíti a rendszer. Csatornaspecifikus utasítás:

A megadott csatornát (16 bit) frissíti a rendszer.

Bemenetek és az S (source) azaz a forrás operandusok esetében:
 A bemenetet közvetlenül az utasítás végrehajtása előtt kerül frissítésre.
 Kimenetek és D (destination) azaz a cél operandusok esetében:
 A kimenetet az utasítás végrehajtását követően azonnal frissítésre kerül.

●IORF (I/O REFRESH) utasítás végrehajtása

Az IORF (I/O REFRESH) utasítás használható az összes I/O adat, illetve valamely megadott tartományon belüli adat terület tetszőleges időzítésű frissítéséhez. Az IORF utasítások alkalmasak a CP sorozatba tartozó (I/O) bővítő modulok frissítésére.

 IORF
D1
D2

D1: Kezdő csatorna (CH) szám D2: Utolsó csatorna (CH) szám A D1 és D2 közötti I/O csatornaadatokat frissíti a rendszer.

MegjegyzésAz IORF utasítások végrehajtása viszonylag hosszú időt vesz igénybe. A
végrehajtáshoz szükséges idő a frissített csatornák számának emelésével
növekszik. Ennek következtében megnőhet a teljes ciklusidő. Vegye figyelembe,
hogy ebben az esetben a teljes ciklusidő számottevően megnőhet.
A részleteket elolvashatja a CP Series CP1H/CP1L CPU Unit Programming
Manual (W451) (A CP sorozatú CP1H/CP1L CPU egység programozási
útmutatója, W451) című kiadvány SECTION 4 Instruction Execution Times and

Number of Steps (4. Utasítások végrehajtási időtartama és lépések száma) című fejezetében vagy a *CP Series CP1E CPU Unit Instructions Reference Manual* (W483) (A CP sorozatú CP1E CPU egység utasításainak leírása, W483) című kiadvány *SECTION 3 Instruction Execution Times and Number of Steps* (3. Utasítások végrehajtási időtartama és lépések száma) című fejezetében.

■Külső eszközök

A külső eszközökkel való kapcsolattartás olyan egyedi, eseményhez kötött kapcsolat, amelyek rendszertelenül jelentkezhetnek. Ilyen például egy paraméter beállítása vagy értékének megfigyelése az interaktív NT/NS terminálokról, vagy az online szerkesztés (futó programok szerkesztése) vagy akár a PLC program által felhasznált címek állapotfigyelése a CX-Programmer szoftver felületéről. A kommunikációba bele tartozik mind a külső eszközöktől beérkező, mind pedig az azoknak elküldött adatok feldolgozása.

A CP sorozatban a legtöbb kommunikációs művelet a FINS parancsot használja. Minden egyes kommunikáció a rendszer által meghatározott, rögzített hosszúságú idő alatt kell megtörténnie, a végrehajtására pedig minden egyes ciklusban sor kerül. Ha az adatcsere még a hozzájuk rendelt idő letelte előtt befejeződik, a fennmaradó időben a rendszer nem hajt végre egyéb műveleteket.

Az adatcsere típusa	Az adatcsere tartalma				
Kapcsolat USB porton keresztül	Olyan ütemezés nélküli kérelmek feldolgozását végzi,				
Soros port kiszolgálás	 amelyek FINS vagy Host Link parancsként érkeznek a CX-Programmer szoftverből, interaktív NT/NS terminálról vagy számítógéptől külső USB-porton vagy soros porton keresztül. Ilyen kérelem például a program letöltés, a monitorozás, a kényszerített beállítás/kényszerített visszaállítás vagy az online szerkesztés. A CPU egység által soros porton (nem tervezett kommunikáción) keresztül kiadott, ütemezés nélküli kérelmeket dolgoz fel. 				
Kommunikációs port kiszolgálása*	 Soros kommunikációt folytat a SEND, a RECV és a CMND utasítást használva. A 0–7 belső logikai portokat használja kommunikációs portként. Az utasításokat a háttérben hajtja végre, miközben a 0–7 belső logikai portokat használja kommunikációs portként. 				
Beépített Flash/EEPROM memória kiszolgálása	 A beépített Flash/EEPROM memóriát érintő írási és olvasási műveletek feldolgozását végzi. 				
Memóriakazetta kiszolgálása*	 A memóriakazettát érintő írási és olvasási műveletek feldolgozását végzi. 				

*A CP1E CPU egységek nem hajtják végre ezeket a szolgáltatásokat.

Megjegyzés A kiszolgálási idő hozzárendelése külön történik a külső USB-port, a soros port és a kommunikációs port lekezelése esetében. Alapértelmezés szerint a rendszer a legutolsó ciklusidő 4%-át biztosítja a kommunikáció lebonyolításához. Amennyiben a szolgáltatások végrehajtása több ciklust igényel, és ebből adósóan adatvesztés állna elő, akkor ebben az esetben rendeljen fix időtartamot (a százalékos érték helyett) az egyes kiszolgálásokhoz. Ehhez használja a "PLC Settings" részen található [Set time to all events] menüpontot. A CP1E egység esetén nincs beállítási lehetőség, és a ciklusidő 8% értéken van rögzítve.

■Ciklusidő

A CPU egységek az adatok feldolgozását ciklusokban hajtják végre, amelyek első fejezete mindig az alapvető működéshez kapcsolódó folyamatok állandó vizsgálata, az utolsó pedig a külső eszközök kiszolgálása.

A ciklusidő kiszámítása

A ciklusidő a következő feldolgozási idők összege.

Ciklusidő = alapvető működéshez kapcsolódó folyamatok + program végrehajtása + (ciklusidő kiszámítása) + I/O frissítés + külső eszközök kiszolgálása

Alapvető működéshez kapcsolódó folyamatok

Összetevők	Feldolgozási idő		
I/O buszok ellenőrzése	0,4 ms		
Felhasználói programmemória ellenőrzése, akkumulátorhiba keresése stb.			

Program végrehajtása

Összetevők	Feldolgozási idő
Program végrehajtás (utasítások végrehajtása) A feldolgozási idő az egyes utasítás-végrehajtási idők összege.	Utasítás végrehajtási idők összege

A részleteket elolvashatja a *CP Series CP1H/CP1L CPU Unit Programming Manual* (W451) (A CP sorozatú CP1H/CP1L CPU egység programozási útmutatója, W451) című kiadvány *SECTION 4 Instruction Execution Times and Number of Steps* (4. Utasítások végrehajtási időtartama és lépések száma) című fejezetében vagy a *CP Series CP1E CPU Unit Instructions Reference Manual* (W483) (A CP sorozatú CP1E CPU egység utasításainak leírása, W483) című kiadvány *SECTION 3 Instruction Execution Times and Number of Steps* (3. Utasítások végrehajtási időtartama és lépések száma) című fejezetében.

A ciklusidő kiszámítása

Összetevők	Feldolgozási idő
Várakozás a megadott	Ha nincs fix ciklusidő beállítva, a feldolgozási idő hossza ilyenkor
ciklusidő éléréséig, ha a	hozzávetőleg 0 ms.
PLC alapbeállításaiban	A származtatott idő fix ciklusidő beállításánál =
fix ciklusidő került	fix ciklusidő – aktuális ciklusidő
megadásra.	(azaz a következők feldolgozási ideje: alapvető működéshez kapcsolódó
Ciklusidő kiszámítása	folyamatok + programfuttatás + I/O frissítés + külső eszközök kiszolgálása)

I/O frissítés

Ös	Feldolgozási idő				
CP sorozatú I/O bővítő egységek Bővítőegységek	Minden egyes egység frissítésre kerül. Elsőként a kimenetek frissítésére kerül sor (CPU egységtől mennek az aktuális adatok a bővítőegység felé), majd pedig a bemenetek frissítése zajlik le (bővítő egységtől mennek az aktuális adatok a CPU felé).	Az egyes egységek I/O frissítési idejét meg kell szorozni a felhasznált egységek számával.			



Az I/O frissítési idejével kapcsolatos részleteket elolvashatja a *CP Series CP1L CPU Unit User's Manual* (W462) (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) című kiadvány 2-7 *Computing the Cycle Time* (2-7 A ciklusidő kiszámítása) című fejezetében vagy a *CP Series CP1E CPU Unit Instructions Reference Manual* (W483) (A CP sorozatú CP1E CPU egység utasításainak leírása, W483) című kiadvány *SECTION 4 Monitoring and Computing the Cycle Time* (4 A ciklusidő megfigyelése és kiszámítása) című fejezetében.

Külső eszközök kiszolgálása

Összetevők	Feldolgozási idő
Kapcsolat USB porton keresztül	A feldolgozási idők a PLC alapbeállításaitól függően változnak. Ha nincs megadva fix ciklusidő, a kiszolgálás végrehajtása a legutolsó ciklusban meghatározott "ciklusidő-számítás" alapján történik, mégpedig úgy, hogy a CPU ezen idő 4%-át határozza meg a kommunikáció
kiszolgálás	lebonyolításához. Ha megadásra került a fix ciklusidő, akkor a CPU ezen megadott időtartamon keresztül végzi el a kiszolgálást a port felé. A végrehajtás legalább 0,1 ms időt vesz igénybe attól függetlenül attól, hogy van-e fix ciklus idő megadva vagy sem. Ha pincs semmi csatlakoztatva a portra, akkor a kiszolgálási idő 0 ms
Kommunikáciác port	Ha a DLC badilítéasiban ninas magadus fix siklusidő, a kiszelgélés
kiszolgálása*	végrehajtása az előző ciklusban meghatározott "ciklusidő, a kiszolgalas" történik, mégpedig úgy, hogy a CPU ezen idő 4%-át határozza meg a kommunikáció lebonyolításához.
	Ha megadásra került a fix ciklusidő, akkor a CPU ezen megadott időtartamon keresztül végzi el a kiszolgálást a port felé.
	A végrehajtás legalább 0,1 ms időt vesz igénybe attól függetlenül attól, hogy van-e fix ciklus idő megadva vagy sem.
	Ha nincs semmi csatlakoztatva a portra, akkor a kiszolgálási idő 0 ms.
Beépített Flash/ EEPROM memória kiszolgálása	A feldolgozási idők a PLC alapbeállításaitól függően változnak. Ha nincs megadva fix ciklusidő, a kiszolgálás végrehajtása a legutolsó ciklusban meghatározott "ciklusidő-számítás" alapján történik, mégpedig úgy, hogy a CPU ezen idő 4%-át határozza meg a kommunikáció
Memóriakazetta kiszolgálása*	lebonyolításához. Ha megadásra került a fix ciklusidő, akkor a CPU ezen megadott időtartamon keresztül végzi el a kiszolgálást a port felé. A végrehajtás legalább 0,1 ms időt vesz igénybe attól függetlenül attól, hogy van-e fix ciklus idő megadva vagy sem. Ha nincs hozzáférés a kártyával kapcsolatban, akkor a kiszolgálási idő 0 ms.

*A CP1E CPU egységek nem hajtják végre ezeket a szolgáltatásokat.

Megjegyzés 1. A ciklusidő a következő tényezőktől függően változik:

A felhasználói programban szereplő utasítások típusától és számától (beleértve az összes ciklikus feladatot és a ciklus során végrehajtandó kiegészítő feladatokat, illetve a teljesülő végrehajtási feltétellel rendelkező megszakítási feladatokat is).

A csatlakoztatott CP sorozatú I/O bővítőegységek és más bővítőegységek típusa és száma

A PLC alapbeállításaiban megadott minimális ciklusidő Külső USB port és soros portok használata

A PLC alapbeállításaiban megadott külső eszközök kiszolgálására vonatkozó fix ciklusidőtől

 A ciklusidő hosszát nem befolyásolja a felhasználói programban szereplő TASK-ok száma. A ciklusidő hosszát csak azok a ciklikus TASK-ok módosítják, amelyek READY (KÉSZ) állapotúak a cikluson belül.



- A MONITOR üzemmódról RUN módra történő váltáskor a ciklusidő körülbelül 10 ms-al hosszabbá válik, ez azonban nem növeli meg számottevően a ciklusidőt.
- 4. A kiszolgálási idő hozzárendelése külön történik a külső USB-port, a soros port és a kommunikációs port kiszolgálása esetében. Alapértelmezés szerint a rendszer a legutolsó ciklusidő 4%-át biztosítja a kommunikáció lebonyolításához.

Amennyiben a szolgáltatások végrehajtása több ciklust igényel, és ebből adósóan adatvesztés állna elő, akkor ebben az esetben rendeljen fix időtartamot (a százalékos érték helyett) az egyes kiszolgálásokhoz. Ehhez használja a "PLC Settings" részen található [Set time to all events] menüpontot. A CP1E egység esetén nincs beállítási lehetőség, és a ciklusidő 8% értéken van rögzítve.

Példa a ciklusidő kiszámítására

Az alábbi példa a 4-2-2 *Létradiagramos program* című fejezetben lévő programra vonatkozik.

Folyamat neve	Számítás módja	Feldolgozás ideje
Alapvető működéshez kapcsolódó folyamatok	-	0,4 ms
Program végrehajtása	Bemenet jellegű logikai utasítások LD 0,55µs x 6 db utasítás OR 0,68µs x 6 db utasítás AND NOT 0,65µs x 7 db utasítás Élvezérelten működő, bemenet jellegű logikai utasítások 5,5µs x 1 db utasítás Kimenet jellegű logikai utasítások 1,1µs x 3 db utasítás Időzítő utasításai 6,4µs x 1 db utasítás Számláló utasításai 6,7µs x 1 db utasítás END utasítás 6,2µs x 1 db utasítás	0,04 ms
Ciklusidő kiszámítása	-	0 ms
I/O frissítés	 – (nincs bővítőegység) 	0 ms
Külső eszközök kiszolgálása	– (nincs kapcsolat)	0 ms
Ciklusidő		0,44 ms

A következő feltételek mellett:

- 14 I/O pontos CP1L egység használata esetén.
- Nincs bővítőegység a CPU-ra csatlakoztatva.
- Nincs élő kapcsolat (például CX-Programmer szoftveren keresztül) számítógéppel.

A-4 CP1L programozási példák

Ebben a fejezetben a – 14 I/O pontos, AC tápellátású – CP1L bekötésével, a DIP-kapcsoló beállításával és a programozással kapcsolatos példákat mutatunk be. A CP1E beállításai zárójelek között találhatók. A bekötésre és a beállításokra vonatkozó részletes tudnivalókat elolvashatja a *CP Series CP1L CPU Unit User's Manual* (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) kiadványban vagy a *CP Series CP1E CPU Unit Hardware User's Manual* (W479) (A CP sorozatú CP1E CPU egység hardverrendszerének felhasználói útmutatója) című kiadványban. Az utasításokról szóló részletes tudnivalókat a *CP Series CP1H/CP1L CPU Unit Programming Manual* (W451) (A CP sorozatú CP1E *CPU Unit CPU Unit Programming Manual* (W451) (A CP sorozatú CP1E *CPU Unit CPU Unit Programming Manual* (W451) (A CP sorozatú CP1E *CPU Unit Instructions Reference Manual* (W483) (A CP sorozatú CP1E CPU egység utasításainak leírása, W483) című kiadványban olvashatja el. A CX-Programmer szoftver használatával kapcsolatos részletes tudnivalók a *CX-Programmer Operation Manual* (CX-Programmer használati útmutató, W446) dokumentumban találhatók.

A-4-1 Időzítők beállítása a külső beállító szerv segítségével

A működéshez felhasznált funkciók

•Külső analóg beállítások bemenete (csak a CP1L esetén)

Az analóg értékek a külső analóg beállítások bemenete segítségével digitalizálhatóak (0–10 V, felbontás: 256). Az átalakított értékeket a rendszer az A kiegészítő területre továbbítja (A643CH). Ez a funkció továbbá hasznos lehet például egy egyszerű termosztát funkció alapjelének beállításhoz, vagy akár a mért érték ellenállásváltozáson alapuló visszacsatolásához is.

A külső potenciométerről származó bemeneti jelek felhasználására az alábbiakban láthat egy példát.

A működés áttekintése

A fotoelektromos érzékelőt egy kapu elé kell helyezni. Ha az érzékelő autót érzékel, a kapu kinyílik.

Ha az autó áthalad a kapun, az érzékelő kikapcsol (OFF).



Az érzékelő kikapcsolása után egy adott idő elteltével a kapu bezárul.



A kapu bezáródásáig szükséges időt a CP1L-egységhez csatlakozó külső potenciométerrel lehet beállítani.

Beállítási tartomány (Min.: 2 s; max.: 27 s)



Rendszerkonfiguráció

Bekötési példa





Programozási példa





(A): A 2 másodperces minimális érték beállításához először alakítsa át az A643-as címen található külső analóg bemeneti jelet BCD-értékre és helyezze a D0 memória csatornára, majd ezt követően növelje 20-as BCD értékkel (2 másodperc), s végezetül tárolja el azt a D1-es memória csatornára.



(B): A TIM utasítás egy visszaszámláló típusú időzítő bekapcsolási késleltetéssel, 0,1 másodperces időzítési alapegységgel.

■INFO

●A bemeneti feszültség és az A643-as csatorna értékeinek összefüggése



A maximális bemeneti feszültség 11 V DC. Ne alkalmazzon ennél magasabb feszültséget.

A CP1L beépített analóg beállítójának használata

Külső analóg beállítási lehetőségre a CPU-ra bekötött külső potencióméter mellett a beépített potencióméter használatával is van mód. Az analóg beállító használatával a kezelő a kiegészítő A területet (A642CH*) állíthatja be 0–255 (0–FF Hex) közötti értékre.



*A CP1E CPU egységek az A642 és az A643 kiegészítő területet használhatják.



(A): Amennyiben a példaprogramban az időzítő beállítására a CP1L, ill. CP1E egység analóg beállítóját szeretné felhasználni, akkor a létradiagramos programban módosítsa az A643-as kiegészítő területet az A642-re.

A-4-2 Rövid bemeneti impulzusjelek feldolgozása

A működéshez felhasznált funkciók

Gyors reagálású bemenet

A beépített bemenet gyors reagálású bemenetekre történő beállításával akár 30µs (CP1E esetén 50µs) jelszélességű bemenetek is feldolgozhatóak, a PLC alapciklusidejétől függetlenül.

A 10 I/O pontos CP1L egységek legfeljebb 2 gyors reagálású bemenetet használhatnak. A 14 I/O pontos egységek legfeljebb 4-et használhatnak. A 20, 30, 40 vagy 60 I/O pontos egységek pedig legfeljebb 6-ot. A CP1E egységek összes típusa legfeljebb 6-ot használhat.

A működés áttekintése

A nagy sebességgel mozgó munkadarabok beazonosítására és a darabszámok követésére egy fotoelektromos érzékelő szolgál.



Ebben az esetben a PLC ciklusidejénél rövidebb jeleket kell feldolgozni is ezen jelek darabszámát is meg kell tudni határozni.

A rendszer 100 bemeneti jel megszámlálása után a számlálás végét jelző kimenetet bekapcsolja.



- A gyors reagálású bemenetek képesek a ciklus időnél rövidebb jelek felismerésére. De ezen jelek feldolgozása, más normál bemenetekhez hasonló módon a teljes PLC ciklusidő alatt valósul meg, azaz az ezen gyors reagálású bemenetekhez kötődő létradiagramm ágak eredményei is a teljes PLC ciklus után jelenek csak meg. A ciklus időtől független, azonnali feldolgozáshoz használjon megszakítás (interrupt) bemeneteket.
- A normál bemenet ciklusidőnként csak egyszer számolható, függetlenül attól, hogy az adott bemeneti cím a programban hányszor fordul elő. A bemenetekre nagy sebességgel érkező impulzusok megszámlálásához használja ki a PLC gyorszámláló bemeneti lehetőségét. Ezen jelek kiértékelése a ciklusidőn belül folyamatosan, a normál be/kimenetek kiértékelésétő függetlenül zajlik le.

Rendszerkonfiguráció

Bekötési példa



A PLC beállítása

A "PLC Settings" párbeszédpanelen állítsa a (0.04) című érzékelőbemenetet [Quick] értékre.

- 1. Nyissa meg a CX-Programmer szoftver főablakát.
- 2. A projektfán kattintson duplán a [Settings] lehetőségre.



Ekkor megjelenik a "PLC Settings" párbeszédpanel.

	Help			0.9024
Stantup Sett	ings Timings Input constant Sesial Po Statup Hold Force Status Hold Bit IDM Hold Bit	nt 1 Peripheral Service Mode	Built-in Input Pulse O	арыя 0 <u> • ()</u>
	Startup Data Read	C Use programming	j console(Run)	

3. Kattintson a "Built-in" Input mappára.



Az IN0 (CP1E: IN4) legördülő listából (amely az Interrupt Input területen található) jelölje ki a [Quick] lehetőséget.
 Az érzékelőbemenet a 0.04-es bemenetre van bekötve, a beállítás az [IN0 (CP1E: IN4)] bemenetre vonatkozik, mert a megszakításbemenet / gyors

PLC Settings - NewPLC1 Options Help Startup Settings | Timings | Input constant | Serial Port 1 | Peripheral Service Built-in Input | Pulse Dutput 0 • • High Speed Counter 0 -High Speed Counter 1 T Use high speed counter 1 Use high speed counter 0 Counting mode @ Linnar mode @ Circular mod Counting mode @ Linear m Circular Max. Count Circular Max. Count Z phase, roll Z phase, software Report Reset Input Setting Differential phase input Input Setting Differ High Speed Counter 2-High Speed Counter 3-Use high speed counter 2 Use high speed counter 3 Counting mode 😤 Linear Counting mode @ Line e Circular mod Circular Max. Count Circular Max Count Z phote, p Z phase, to Recet Ŧ Input Setting Input Setting Interrupt Input IN0 Normal INT Nomal . IN2 Normal • . IN3 Noma Nome ٠ IN5 Normal IN4 vterrup CP1L4 Offine

reagálású bemenet beállítása: 0 (CP1E esetén: 4).

- 5. Zárja be a "PLC Settings" párbeszédpanelt.
- 6. A PLC-beállítások módosításainak érvényre juttatásához kapcsolja ki, majd kapcsolja be a PLC tápellátását.

Programozási példa

•Létradiagramos program



A-4-3 Megszakításbemenetek használata a bemeneti jelek lekezelési sebességének felgyorsításához

A működéshez felhasznált funkciók

Megszakításbemenetek

A CP1L és a CP1E CPU egységek alapesetben az alábbi sorrendben ismétlik meg a folyamatokat: alapvető működéshez kapcsolódó folyamatok végrehajtása, programindítás, I/O frissítés, majd pedig a perifériák kiszolgálása. A programindítási fázis során a ciklikus feladatok végrehajtása történik. A megszakításfunkció használata esetén a megadott feltétel bekövetkezésekor lehetővé teszi a ciklus megszakítását és egy kiemelt program részlet végrehajtását.

A megszakításbemenetek (közvetlen módban) a CPU beépített bemenetének KI értékről BE értékre vagy BE értékről KI értékre váltásakor elindítják megszakítási programokat. A 140–145. sorszámú megszakítási feladatok (CP1E esetén a 2–7. sorszámúak) tartoznak a bemenetekhez. Ezen feladatok (taszkok) sorszáma előre meghatározott és nem módosítható. A PLC ciklusidejétől független, a bemeneti jelek kezelési sebességének felgyorsításához használjon megszakítás bemeneteket.

A működés áttekintése

A mozgó munkadarabokon (például integrált áramkörökön) a rendszer megvizsgálja az IC lábainak meglétét.

Amennyiben a normál ciklusidő nem biztosít elég gyors feldolgozást, alkalmazzon megszakítás bemeneteket.



Az érzékelő bekapcsolásakor (megszakítás) elindul az adott megszakítás bemenethez rendelt részprogram.

Érzékelőbemenet (megszakítás <u>bemenet 0)</u> Bemenet: 0.04								
		Kiértékelés- indítása		Kiértékelés indítása		1	Kiérték indítás:	elés a
Érzékelőbemenet 1 Bemenet: 0.00						ſ		
Érzékelőbemenet 2 Bemenet: 0.01								
Érzékelőbemenet 3 Kimenet: 0.02						F		
ALAPHELYZET bemenet Kimenet: 0.05		 						
HIBÁTLAN TERMÉK kimenet Kimenet: 100.00)
NG (hibás termék) kimenet Kimenet: 100.01								<u> </u>
NG (hibás termék) kimenet (1. Kimenet: 100.02	érzékelőbemer	nethez)						
NG (hibás termék) kimenet (2. Kimenet: 100.03	érzékelőbemer	nethez)	 	 				
NG (hibás termékl kimenet (3. e Kimenet: 100.04	érzékelőbemer	thez)		1				



■Rendszerkonfiguráció

Bekötési példa

A 14 I/O ponttal rendelkező CP1L-egységek esetén a megszakításbemenetek a 0.04 –0.07 című bemenetekhez rendelhetőek.

A 0-s megszakításbemenet (CP1E esetén a 4-es) tartozik a 0.04 című bemenethez. A 0. (CP1E esetén 4.) megszakításbemenet a 140-es számú megszakítási feladatot indítja el (CP1E esetén a 4-es számút).



A PLC beállítása

A 0.04-es érzékelőt állítsa [Interrupt] működésűre.

- 1. Nyissa meg a "PLC Settings" párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a "Built-in" Input mappára.
- Az IN0 (CP1E: IN4) legördülő listából (amely az [Interrupt Input] területen található) válassza az [Interrupt] lehetőséget. Az érzékelőbemenet a 0.04-es bemenetre van bekötve, a beállítás az [IN0 (CP1E: IN4)] bemenetre vonatkozik, mert a megszakításbemenet beállítása: 0 (CP1E esetén: 4).

less less les solutions		a la constitución de la constitu
atup Settings Timings Input constant Secial Port 1	Penpheral Service Bu	en input Pulse Output 0 1
High Speed Counter 0	High Speed Counter 1	
Use high speed counter 0	Use high speed cou	inter 1
Counting mode (* Uniter mode (* Circular mode	Counting mode 🖻 L	near mode 🦿 Circular mode
Circular Max. Count	Circular Max. Cou	nt 0
Reset Z phase, software reset	Reset	teres another and
Input Setting Differential phase input	Input Setting Differ	entiel phase input 🔄
High Speed Counter 2	High Speed Counter 3	
T Use high speed counter 2	T Use high speed cou	inter 3
Counting mode 🕫 Linear mode 🌔 Circular mode	Counting mode 🙃 L	inear mode 🦿 Circular mode
Circular Max. Count	Circular Max. Cou	nt 0
Reset Z phase, software reset	Reset Zipho	ese, politviere reset
Input Setting	Input Setting	-
Interrupt Input		
IN0 Normal VIN1 Normal V	IN2 Normal ·	IN3 Nomal ·
INA Nomal INS Nomal		
Internet internet		

- 4. Zárja be a "PLC Settings" párbeszédpanelt.
- 5. A PLC-beállítások módosításainak érvényre juttatásához kapcsolja ki, majd be a PLC tápellátását.

Programozási példa

Etétradiagramos program

Az MSKS (megszakítási maszk beállítása) utasítások a megszakításbemeneten az "up" (felfutó él) specifikáció hozzárendelésére, valamint a megszakítási jogosultság beállítására szolgálnak a megszakításbemenetek engedélyezése érdekében.





Amikor a 0. megszakításbemenet (CP1E esetén 4. megszakításbemenet) bekapcsolásakor a rendszer egyszer végrehajtja a 140-es számú megszakítási feladatot" (CP1E esetén a 4-es számút). A megszakítási feladatok (taszkok) sorszáma előre meghatározott és nem módosítható. A 0. megszakításbemenet (CP1E esetén 4. megszakításbemenet) mindig a 140-es számú megszakítási feladatot (taszkot) indítja el (CP1E esetén pedig: 4).



■INFO

Megszakítási programok készítése

 A projektfán az egér jobb oldali gombjával kattintson a [NewPLC1[CP1L]Offline] lehetőségre. A megjelenő menüből válassza az [Insert Program]-[Ladder] lehetőséget.

A projektfa alján megjelenik a [NewProgram2(Unassigned)] elem.



2. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [NewProgram2(Unassigned)] lehetőségre. A megjelenő ablakban válassza a [Properties] lehetőséget. Ekkor megjelenik a Program Properties párbeszédpanel.

Progra	ogram Properties			
-14	General Prote	ection Comments	_	
	<u>N</u> ame:	NewProgram2		
	Task <u>t</u> ype:	Unassigned 🗨		
		Cperation start		



3. Kattintson a General mappára. Válassza az [Interrupt Task 140 (CP1E: 4)] a Task type legördülő listáról.



- 4. Zárja be a Program Properties párbeszédpanelt.
- 5. Válassza a [Section1] lehetőséget a következő alatt: [NewProgram2 (Int 140 (CP1E: 4))].

	12 M	調整は日	1 10 4	1.4	5 2.0	10.10.001	122 21		143		
9.0.9	D 44		-08	t) () ()	L lac	3 6 00	1 4 4 1 1 1				
	111 25	** 11	14 41 10	10.0.1	-	4 12 21 34	H I				
1.		Property lies	· Internation							_	
MereProtect 📾 NewPLCI(UPS.) Office		Territor Game	Cardinel (
Tymbols Sufficient		100	100	1000					1		
Manary			- 1 1	11	1.1			191	-		
- 🐨 feerift agranti (00)								1.00	Number		
Section J								1	8		
III Too New Fragman 2 (Set 1400	۰.	10.00						_			
Symbole Stechard		Simon input 1						DE1	14		
(contraction of the contraction								0.000.00	an and a second		
D. constraint	I	10.01							1		
		Server rest 1						1921	Sel		
								0.0810	TRAPPER.		
	-										
	3 8	10.02	_					1			
		Denier Houd 3						1351	Set.		
									10		
	4	-						-	1		
	1	-									

6. Készítse el az létradiagrammot melyet a megszakítás végrehajtásakor szeretne meghívni.

Ennek szerkesztéséhez a projektfa [NewProgram1(00)] eleme alatt kattintson duplán a [Section1] fejezetre.

A-4-4 Naptári időzítők használata

A működéshez felhasznált funkciók

Ora

A CP1L és CP1E CPU egységek beépített órával rendelkeznek. Az óra nem használható akkumulátor nélkül vagy az akkumulátor alacsony feszültsége esetén.

Megjegyzés A CP1E E típusú CPU egységeknek nincs órafunkciójuk.

A működés áttekintése

Ebben a példában egy szökőkút vezérlésén keresztül mutatjuk be az óra használatát.

A szökőkút működését a következő ütemezés szerint szeretnék megvalósítani:

- Hétfőtől péntekig: 17:30-tól 20:30-ig
- Szombaton és vasárnap: 10:00-tól 21:15-ig



RendszerkonfigurációBekötési példa





Függelék

■Programozási példa

•Létradiagramos program



(A): A kimenet bekapcsol: hétfőtől péntekig (tehát ha az A354 [nap] értéke [péntek] vagy ettő alacsonyabb),

17:30-tól (ha az A351 [óó:pp:mm] értéke a D0 [17:30:00] értékével azonos lesz)

20:30-ig (ha az A351 [óó:pp:mm] értéke a D10 [20:30:00] értékével azonos lesz)

(B): A kimenet bekapcsol: szombaton és vasárnap (tehát ha az A354 [nap] értéke [szombat] vagy [vasárnap]),

10:00-tól (ha az A351 [óó:pp:mm] értéke a D20 [10:00:00] értékével azonos lesz)

21:15-ig (ha az A351 [óó:pp:mm] értéke a D30 [21:15:00] értékével azonos lesz)

• A >=DT és <DT utasítások az idő kiértékelésére használható utasítások.

■INFO

A CP1L/CP1E időértékei

Az óra által mért időértékek a következő kiegészítő (A) területekre kerülnek:.

Megnevezés	Cím	Tartalom
ldőértékek	A351.00–A351.07	Másodperc: 00–59 (BCD)
	A351.08–A351.15	Perc: 00–59 (BCD)
	A352.00–A352.07	Óra: 00–23 (BCD)
	A352.08–A352.15	A hónap napja: 01–31 (BCD)
	A353.00–A353.07	Hónap: 01–12 (BCD)
	A353.08–A353.15	Év: 00–99 (BCD)
	A354.00–A354.07	A hét napja: 00–06 (BCD) 00: vasárnap, 01: hétfő, 02: kedd, 03: szerda, 04: csütörtök, 05: péntek, 06: szombat

Időpont kiértékelésére használható utasítások

Az időpont kiértékelésére használható utasítások a valós idejú órával való egyszerű összehasonlítást teszik lehetővé.

Például, ha a a 0.00 címen található érték állapota BE (ON), az idő pedig 13:00:00-ra vált a 100.00 címen található kimenet aktívvá válik.

A CPU egység beépített órájának (A351–A352) óra-, perc- és másodpercértékei és az általunk beállított idő (D100–D102) kerül összehasonlításra.





•A DM terület beállítása

A következő értékek BCD formátumban kerülnek beírásra a DM területre.

Csatorna	Érték	Jelentése
D0	3000	30 perc 00 másodperc
D1	0017	17 óra
D2	0000	-
D10	3000	30 perc 00 másodperc
D11	0020	20 óra
D12	0000	-
D20	0000	00 perc 00 másodperc
D21	0010	10 óra
D22	0000	-
D30	1500	15 perc 00 másodperc
D31	0021	21 óra
D32	0000	-

- 1. Lépjen be a CX-Programmer szoftver főképernyőjébe.
- 2. A projektfán kattintson duplán a [Memory] ágra.



Megjelenik a Memory ablak.

B PLC Memory - NewPLC1			
File View Window Help			
	A R R		
<u> 제전 타</u> 외(전 류			
* 528			
→ XI → CIO → A → T → C → R → D → T → D → T → W → W			
Harvey D Address			-
Ready	CPIL-1	Offine	NUM

3. A PLC területei közül kattintson duplán a [D] (adatmemória) lehetőségre. Megjelenik a PLC adat memória területe.



4. Töltse ki a DM területeket a megfelelő értékekkel.



5. Kattintson a [Save in Project] lehetőségre. A beírt adatok elmentésre kerülnek.

6. A számítógépről töltse le ezen adatokat a CP1L PLC-be. 1)Győződjön meg arról, hogy a számítógép csatlakoztatva van-e a CP1L-hez. 2)A menüből válassza az [Online] – [Transfer to PLC] lehetőséget. Ekkor megjelenik a "Transfer to PLC" párbeszédablak.

 A letöltéshez jelölje ki azt a területet amit le szeretne küldeni a PLC-be. Kattintson a [Transfer to PLC] lehetőségre.

A rendszer letölti az adatokat.



A-4-5 Forgó jeladók használata pozíció méréséhez

A működéshez felhasznált funkciók

Nagy sebességű számlálás a beépített bemeneten

Ha inkrementális jeladókat csatlakoztat a beépített bemenetekhez, akkor lehetősége nyílik arra, hogy a PLC kitüntetett normál bemeneteit nagy sebességű gyorsszámláló bemenetként használja. A CP1L, ill. CP1E egységek több nagy sebességű számlálóbemenettel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik többtengelyes eszközök vezérlését egyetlen CP1L, ill. CP1E CPU egység segítségével.

A gyorsszámláló bemenetek használata során előre megadott célértékekkel való egyezéskor bizonyos műveleteket végezhetünk el. A célértékek feldolgozását tartomány összehasonlítási megszakítások révén lehet megvalósítani. A mért értékek kiértékelése konkrét érték táblázat vagy pedig egy-egy bizonyos értéktartomány alapján lehetséges.

A működés áttekintése

A lapadagoló oly módon történő szabályozása a feladat, hogy mindig azonos hosszúságú anyagot adagoljon egy megadott irányba lecsévélve a hordozó dobról, például élelmiszeripari termékek vákuumcsomagolásánál.





A PLC program a motor indulásakor gyorsszámláló törlő bitjén (A531.00) keresztül törli a számláló aktuális tartalmát (szoftveres reset).

Amíg a megszámolt impulzusok 3500 és 3550 közötti tartományba esnek, addig a normál megállást jelző kimenet (100.02) lesz bekepcsolt állapotban. Amint az impulzusszám túllépi a 3550-es értéket, a hibás leállást - azaz túlfutást - jelző kimenet (100.03) kerül bekepcsolt állapotba.

■Rendszerkonfiguráció

Bekötési példa



Megjegyzés A külső tápellátást csak a bemeneti eszközökhöz megtáplálására használja. (A kimenetek működtetéséhez külön tápegységet használjon.)



A PLC beállítása

Az inkrementális jeladó jelének feldolgozásához a 0-ás gyorsszámlálót engedélyezni kell.

- 1. Nyissa meg a "PLC Settings" párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a "Built-in Input" mappára.

le Uptions Eleip		20 No.14+0110 201 1144
Startup Settings	Timings Input constant Serial Port 1	1 Peripheral Service Built in Input Pulse Output 0 4
High Speed Cou	inter 0	High Speed Counter 1
🔽 Use high sp	eed counter 0	☐ Use high speed counter 1
Counting mod	te 🗭 Linear mode 🦳 Circular mode	Counting mode @ Linear mode C Circular mode
Circular M	as. Count	Circular Max. Count
Reset	Software reset(comparing) -	Reset Z phase, rollware reset
Input Setting	Differential phase input 🔹	Input Setting Differential phase input
High Speed Cou	irkei 2	High Speed Counter 3
T Use high sp	eed counter 2	Use high speed counter 3
Counting mod	🖌 🖓 Linear mode 🦵 Circular mode	Counting mode 🕫 Linear mode 🌔 Circular mode
Circular M	as. Count	Circular Max. Count
Reset	Z phare, software reset	Reset Z phase, pollware reset
Input Setting		Input Setting Increment public input
Interrupt Input		
IN0 Normal	INT Normal	IN2 Normal VIN3 Normal V
IN4 Normal	IN5 Normal	
and the second second		

- 3. A "High Speed Counter 0" részen jelölje be a [Use high speed counter 0] lehetőséget.
- 4. A [Counting mode] értékeként jelölje ki a [Linear mode] változatot.
- 5. A "Reset" legördülő listából válassza ki a [Software reset(comparing)] lehetőséget.
- 6. Az Input Setting legördülő listából válassza ki a [Differential phase input] lehetőséget.
- 7. Zárja be a "PLC Settings" párbeszédpanelt.
- 8. A PLC-beállítások módosításainak érvényre juttatásához kapcsolja ki, majd be a PLC tápellátását.

1. programozási példa

A számlálók aktuális értékének kiértékelésére használja a különféle összehasonlító utasításokat.

A program egyszerűen elkészíthető ezen utasítások alkalmazásával.

•Létradiagramos program

A számláló aktuális értékei alapján kerül sor a motor indítására, lassítására és annak megállítására.





142 SYSMAC CP1L/CP1E Általános útmutató
2. programozási példa

A gyorsszámláló aktuális értékének a kiértékelésére és ezáltal a megszakítási feladat elindítására a CTBL utasítást alkalmazza. Az utasítás operandusában megadott kezdőcímtől kell tárolni a programozó által használandó összehasonlítási értékeket.

A motor lassítását és megállítását megszakítási feladatként hajtja végre a rendszer, amely lehetővé teszi, hogy nagy sebességű folyamatokat tudjunk kezelni a PLC ciklusidejétől függetlenül.

•Létradiagramos program

A célpozíció elérésekor a megszakítási feladatok indításához a CTBL utasítást használja.



Ha a gyorsszámláló aktuális értéke megegyezik a táblázatban megadott 2-es célértékkel (3500), a rendszer végrehajtja a 05-ös jelzésű megszakítási feladatot.



DM terület beállítása

A CTBL utasítás által használt összehasonlító táblázat értékeit a DM-terület D600– D606 területein keresztül kell megadni.

Csatorna	Érték	Jelentés
D600	0002	Összehasonlítandó pozíciók száma: 2
D601	0BB8	1. célpozíció értéke: 3000 BCD (BB8 Hex)
D602	0000	
D603	0004	Az 1. célérték elérésekor végrehajtandó feladat: 4. megszakítási feladat
D604	0DAC	2. célpozíció értéke: 3500 BCD (DAC Hex)
D605	0000	
D606	0005	2. célpozíció értéke: 5. megszakítási feladat

A-4-6 Szervohajtások használata pozicionáláshoz

A működéshez felhasznált funkciók

Impulzuskimenet a beépített kimeneten

A CPU egység beépített nagysebességű impulzusjel kimenetek a legfeljebb két szervo tengely pozicionálásához és sebességvezérléséhez használhatók.

Megjegyzés A CP1E E típusú CPU egységeknek nincs impulzuskimenet-funkciójuk.

A működés áttekintése

A következő példában termékek szállítására szolgáló egytengelyes kezelőgépet mutatunk be.

Elsőként a nullpontkeresés történik meg, majd ez után elindul A és B pontokba történő pozicionálási művelet.





Nullpont keresése

A különböző I/O jeleket (a "nullpont előjelző" bemenet, a "nullpont" bemenet, a "pozicióban" bemenet, a "hibaszámláló törlés" kimenet, stb.) segítségével a felhasználó a precíz nullpontkeresést egyetlen utasítással meg tudja valósítani.



Nullpontkeresés tulajdonságai	Beállítás	Működés
Keresési irány	CW	A nullpont keresés az óramutató járásával megegyező irányban történik.
Érzékelési mód	Methd 0	A nullpont előjelző bemenet BE- majd KI-kapcsolása utáni első nullpont jelet fogja érvényes null pozícióként értelmezni.
Keresési művelet	Invers 1	Amikor áthalad egy végállás kapcsoló bemeneten, akkor irányt változtat, és folytatja a nullpont keresést az ellenkező irányban.
Működési mód	Mode 1	A nullponti pozíció érzékelésekor törli a hibaszámláló tartalmát. A pozicionálás végrehajtását jelző ún. pozícióban bemenetet ebben az esetben nem használja.

Pozicionálás

- A pozicionálási műveletek általános beállításai a következőek:
- Célfrekvencia 50 kHz
- · Felfutási/lefutási meredekség 2000 Hz/4 ms
- Indulási frekvencia 0 Hz



- (1) A nullpont keresési művelet befejezése után a berendezés az "A" jelű (-1000) pozícióra mozdul el, melyet a PLC beállításában kiválasztott abszolút működési mód tesz lehetővé.
- (2) Az "A" jelű pontra történő pozicionálás után a berendezés a "B" jelű (100 000) pozícióra mozdul, melyet a PLC beállításában kiválasztott abszolút működési mód tesz lehetővé.
- (3) Ebben a mozgási fázisban ismét az "A"-ra történő mozgás zajlik le. Mivel az abszolút koordináta rendszert használjuk ezért a kiadott érték ismét az (1) pontban megadottal azonos, azaz itt is –1000 lesz.

Rendszerkonfiguráció

Függelék

Bekötési példa



- *1 Helyezzen be egy 1,6–2,2 k Ω értékű ellenállást annak érdekében, hogy az áramerősség a 7–15 mA tartományba essen.
- *2 A nullpont előjelző érzékelő, a nullpont bemenet és hibaszámláló törlési kimenet bitkiosztásai különböznek a CPU egység I/O pontjain. A kiosztásra vonatkozó részletes tudnivalókat elolvashatja a CP Series CP1E CPU Unit User's Manual (W462) (A CP sorozatú CP1E CPU egység felhasználói útmutatója, W462) című kiadványban vagy a CP Series CP1E CPU Unit Hardware User's Manual (W479) (A CP sorozatú CP1E CPU egység hardverrendszerének felhasználói útmutatója, W479) című kiadványban.
- *3 CP1E egységek esetén az impluzus 100.00-ra lesz kiadva, az irány pedig 100.01-re. A szervo hajtást állítsa az impulzus plusz irányba.

A PLC beállítása

Az alábbiakban a 0-ás impulzus kimenet működtetése kerül beállításra.

- 1. Nyissa meg a "PLC Settings" párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a "Pulse Output 0" mappára.
- 3. Adja meg a következő beállításokat.

Link Input Signal NO Image: Constraint of the second of t	Base Settings Undefined Origin Limit Input Signal Op	eration	Hold Always	•	Search/Return In Speed Curve	ilial Speed	0 📩	ppi
Define Digin Operation Settings Digin Return ✓ Use define origin operation Search Direction Speed 0000 ± pps Search Direction CW Search High Speed 10000 ± pps Acceleration Ratio Detection Method Method 0 Search Proximity Speed 1000 ± pps Acceleration Ratio Search Operation Inversion Search Compensation Vake 0 ± Openation Mode Mode 1 Search Deceleration Ratio 2000 ± 0 ± Origin Input Signal NO Search Deceleration Ratio 2000 ± 0 ±	Limit Input Signal		NO	*				
Search Operation Invers 1 Search Compensation Value 0 4 Operation Mode Mode 1 Search Acceleration Ratio 2000 4 Deceleration Ratio Digin Input Signal NO Search Deceleration Ratio 2000 4 0 4	 Use define origin of Search Direction Detection Method 	CW Methd	•	Search	High Speed	10000 -	ppe	Speed 0 + pps Acceleration Ratio
Operation Mode Mode 1 Search Acceleration Ratio 2000 Deceedation Ratio Origin Input Signal NO 	Search Operation Inversit Operation Mode Mode 1 Origin Input Signal NO		1 .	Search Compensation Value		0		
			· ·	Search Search	Acceleration Ratio	2000		
Proximity Input Signal NO Positioning Monitor Time 0 ms	Proximity Input Signal	NO	*	Positio	ning Monitor Time	0	ms	

Alapbeállítások

Lehetőségek	Beállítások
Undefined Origin (nem meghatározott nullpont, a nullponti pozícióérték megtartása)	Hold (tartásban)
Limit Input Signal Operation (véghelyzet érzékelők használata)	Always (mindíg)
Limit Input Signal (véghelyzet érzékelő)	NO (záró)
Search/Return Initial Speed (kere- sési és visszatérési kezdő sebesség)	0 pps
Speed Curve (fel/lefutás beállítása)	Trapezoi- dal (trapéz jelleggel)

Nullpont keresés

Numperit Nereeee	
Lehetőségek	Beállítás
Use define origin operation (nullpont keresés használata)	Kiválasztva
Search Direction (keresés iránya)	CW
Detection Method (érzékelés típusa)	Methd 0
Search Operation (keresési mód)	Invers 1 (visszafelé)
Operating Mode (működési mód)	Mode 1
Origin Input Signal (nullhelyzet érzékelő)	NO
Proximity Input Signal (nullpont előjelző érzékelő)	NO
Search High Speed (keresési gyorssebesség)	10000 pps
Search Proximity Speed (közelítési sebesség)	1000 pps
Search Compensation Value (keresési kompenzáció)	0
Search Acceleration Ratio (ke- resés felfutási meredeksége)	2000
Search Deceleration Ratio (ke- resés lelfutási meredeksége)	2000
Positioning Monitor Time (pozíció frissítés)	0 ms

- 4. Zárja be a "PLC Settings" párbeszédpanelt.
- 5. A PLC-beállítások módosításainak érvényre juttatásához kapcsolja ki, majd be a PLC tápellátását.

■Programozási példa

•Létradiagramos program

A fizikai végállás érzékelők hozzárendelése a belső segédjelekhez, melyek a végállások lekezelését valósítják meg.

0.01				A540.08	8	
CW végállás kap	csoló		belső s	segéd CW vé	égállá	sbemenet
0.00				A540.09	9	
CCW végállás ka	apcsoló		belső se	egéd CCW v	égálla	asbemenet
A nullpont keres	és és a pozicioná	alás indítása				
				@ORG(88	39)	Nullnont keresés: ORG utasítás
I I Nullpont keresés	indítása			#0 #0		0-ás impulzuskimenet Nullpont keresés funkció CW/CCW keresési irány meghatározás
0.04						
				@PLS2(88	87)	Pozicionálás: PLS2 utasítás
Pozicionalas A po	ntra			#0		0-as impulzuskimenet Abszolút impulzus mód kiválasztása (CP1E: #101)
				D0		Pozicionálási adatok beállítási táblázata
				D6		Indulófrekvencia beállítás
0.05						
└──┤ └───				@PLS2(88	87)	Pozicionálás: PLS2 utasítás
I I Pozicionálás B po	ontra			#0		0-ás impulzuskimenet
				#1		Abszolút impulzus mód kiválasztása (CP1E: #101)
				D10		Pozicionálási adatok beállítási táblázata
				D6		Indulófrekvencia beállítása
A nullpont keres	és és a nozicioné	lások befeiez	zácának kija	اعفدم		
0.03	0.04	0.05	Leseriek kije	W0.00		
└──┤♠└───		_ ∦				
Nullpont keresés	Pozicionálás F	Pozicionálás		\bigcirc		
indítása W0.00	A pontra E	3 pontra	A280 06	3 100.05		
	J				Nullo	ont keresés befeieződött
		٢	I I Julloonti me	gállás		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0.04	0.02	0.05		100 01		
0.04	0.03	0.05				
Pozicionálás				\bigcirc		
A pontra	keresés E	3 pontra				
W0.01	indítása		A280.03	3 100.02		
	1	L		—()	Pozi	cionálás A pontra befejeződött
		A kin	neneten az ir	npulzusok		
0.05	0.03	0.04		W0.02		
├───┤╋┝───		┥┦─┐		—()		
Pozicionálás B pontra	Nullpont F	ozicionálás		Ŭ		
	keresés A indítása	pontra	A000.00	2 400.00		
			A280.03	³ 100.03		ionálás D nontro hofois-ődött
	-	ـ			POZIC	aonaias B pontra derejezodott
		A kimene kiadása	eten az impu befejeződött	IZUSOK		

Példa a DM terület beállítására

	Cím	Érték	Jelentése
A pontra való	D0000	07D0	Felfutási meredekség 2000 (Hz/4 ms)
pozicionálás	D0001	07D0	Lefutási meredekség 2000 (Hz/4 ms)
	D0002	C350	Célfrekvencia: 50000 (Hz)
	D0003	0000	
	D0004	FC18	Kimeneti pozíció értéke: -1000 (Hz)
	D0005	FFFF	
Indulófrekvencia	D0006	0000	Indulófrekvencia: 0 (Hz)
	D0007	0000	
B pontra való	D0010	07D0	Felfutási meredekség: 2000 (Hz/4 ms)
pozicionálás	D0011	07D0	Lefutási meredekség: 2000 (Hz/4 ms)
	D0012	C350	Célfrekvencia: 50000 (Hz)
	D0013	0000	
	D0014	86A0	Kimeneti pozíció értéke: 100000 (Hz)
	D0015	0001	

A-4-7 Frekvenciaváltók használata sebességszabályozáshoz (1)

A működéshez felhasznált funkciók

Egyszerűsített Modbus-RTU master kommunikáció

A Modbus-RTU egyszerűsített master kommunikáció lehetővé teszi Modbus slave eszközök (például frekvenciaváltók) soros kommunikáción keresztül történő, egyszerű szabályozását.



A CP1L egységen a soros kommunikáció megvalósításához egy kiegészítő soros kommunikációs kártya telepítésére (RS232C vagy RS422A/485) van szükség. A 14, illetve a 20 I/O pontos egységekre egy soros kommunikációs bővítőkártyát lehet csatlakoztatni. A 30, 40 vagy 60 I/O pontos egységekhez 2 bővítő egységet lehet csatlakoztatni. A 10 I/O pontos CP1L egységekhez nem lehet bővítő egységet csatlakoztatni. A CP1E egységek közül csak az N típusú 30, ill. 40 I/O pontos egységeknek van egy soros kommunikációs bővítőkártyája.

A Modbus-RTU egyszerűsített master kommunikáció könnyű adatcserét tesz lehetővé a soros modulon keresztül kapcsolódó alkatrészekkel.





Ezen Modbus-RTU kapcsolat rögzített kiosztású DM területelin keresztül kerül hozzárendelésre a slave egységek címe, funkciója és a Modbus slave eszközök által adott ill kapott adatok összessége. A címkiosztások megadása után a Modbuskommunikációban az adatok cseréjét egy belső segéd bit ON-ba való kapcsolásával lehet indítani.

A fogadott válaszokat a DM rögzített kiosztású szavai automatikusan tárolják.

Megjegyzés A Modbus-RTU egyszerűsített master engedélyező bitjei és a DM rögzített kiosztású szavak az egység típusától függenek: CP1L 10/14/20 I/O pontos egység vagy 30/40/60 I/O pontos egység, CP1E N típusú 20/30/40 I/O pontos egység beépített RS-232C portja vagy CP1E N típusú 30/40 I/O pontos egység soros bővítőportja. A részletes tudnivalókat elolvashatja a CP Series CP1L CPU Unit User's Manual (W462) (A CP sorozatú CP1L CPU egység felhasználói útmutatója, W462) című kiadványban vagy a CP Series CP1E CPU Unit Software User's Manual (W480) (A CP sorozatú CP1E CPU egység szoftverrendszerének felhasználói útmutatója, W480) című kiadványban.

A működés áttekintése

A következő példában egy fonógép orsótekercselőjét mutatjuk be. Az orsótekercselő forgási sebességét a fonál orsózásának megfelelően kell változtatni, hogy a fonál húzási sebessége változatlan maradjon.



A célsebesség a különböző érzékelőkből származó bemeneti jelek alapján meghatározható meg. A gyorsítás és a lassítás mértékét egy frekvenciaváltó gyorsítása és lassítása szabályozza.

Rendszerkonfiguráció

A CP1L PLC és a V1000 sorozatú OMRON frekvenciaváltó egységek az RS-485-ön kapcsolódnak össze a frekvencia, az indítás és a leállítás vezérlésének megvalósításához.

Bekötési példa



●A CP1W-CIF11/12 beállítása

A DIP-kapcsolókat a következőképpen állítsa be:



Paramé- terszám	Beállítás	Állapot (ON/OFF)	Jelentése
1	Lezáró ellenállás bekapcsolva	ON	Lezáró ellenállás bekapcsolva
2	2 vagy 4 vezetékes kommunikáció kiválasztása	On	2 vezetékes típus
3	2 vagy 4 vezetékes kommunikáció kiválasztása	On	2 vezetékes
4	-	OFF	Mindig Ki
5	RS vezérlés használata az RD jelnél	Bekapcsol	Engedélyezve
6	RS vezérlés használata az SD jelnél	Bekapcsol	Engedélyezve

A V1000 beállítása

A DIP-kapcsolókat a következőképpen állítsa be:

• SW2-1: ON (lezáró ellenállás bekapcsolva) Lezáró ellenállás az RS-422/485 kommunikációhoz

Következő lépés a frekvenciaváltó paramétereinek be:

Sor- szám	Megnevezés	Tartalom	Magyarázat
B1 02	Működtetési mód	2	RS-422/485 kommunikáció engedélyezve
B1 01	Frekvencia alapjel	6	A frekvencia alapjel az RS-422/485 kommunikáción keresztül adható meg
C1 01	Felfutási idő 1	5.0	Felfutási idő (s)
C1 02	Lefutási idő 1	5.0	Lefutási idő (s)
H5 09	RS-422/485 kommunikáció Időtúllépés figyelés	1	Megfigyelés engedélyezve: a kommunikációs hiba észlelésekor a frekvenciaváltó a motort az 1 lefutási idő szerint állítja le.
U4 19	Az RS-422/485 kommunikáció frekvenciaparancsai és felügyelete	1	A kommunikácónál használt frekvenciaalapjelek és a frekvencia adatok monitorozására használt alapegység beállítása. Alapegység: 0,01 Hz.
H5 01	RS-422/485 kommunikáció Slave egység címe	1	Slave egység (node), címe 1-es cím
H5 02	RS-422/485 kommunikáció Adatátviteli sebesség	2	Kommunikációs adatátviteli sebesség (kommunikációs sebesség): 9600 bps (gyári beállítás)
H5 03	RS-422/485 kommunikáció Paritás	0	Páros paritás
H5 06	RS-422/485 kommunikáció Átvitel várakozási ideje	10	A mastertől fogadott üzenetek kérelmének várakozási idejét állítja be. 10 ms (gyári beállítás).
H5 07	RS-422/485 kommunikáció RTS-vezérlés	0	RTS-vezérlés engedélyezve (gyári beállítás)

●A PLC beállítása

Az 1-es soros port beállítása

- 1. Nyissa meg a "PLC Settings" párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Serial Port 1 lapra (CP1E esetén a Built-in RS232C Port lapra).
- 3. Adja meg a következő beállításokat.

tings Timings Input Communications Setting C Standard (9600 : 1) Custom Baud	(constant Setial Port 1 (7.2.E) Format	Peripheral Service	Built-in Input	Pulse Du Link Word	Aput 0 Pulse 0 •
Staft Code DisaSte See DisaSte Response Timeout D = "100 ms	End Code C Receive C CR.1F C Set End	Code (0:0000	NT/PC Li	k Mas	POLIA Mode P AL C Maste POLIA Unit No.
(default 5000ms)					

Megnevezés	Beállítás
Kommunikációs beállítások	Custom (egyedi)
Baud (kommunikációs sebesség)	9600 bps
Format (kommunikációs formátum)	8, 1, E
Mode (kommunikációs protokol)	Serial Gateway Mode (CP1E: Modbus Easy Master)
Response Timeout (a válasz időtúllépése)	0 (gyári beállítás)

4. Zárja be a "PLC Settings" párbeszédpanelt.



A Függelék

Programozási példa

•Létradiagramos program



Az egyszerűsített Modbus-RTU master kommunikáció jelzői (1-es soros port)



(A): Engedélyezze az A640.00 (kommunikáció engedélyező bit) bekapcsolásával a D32300 (CP1E esetén D1200) címen lévő aktuális és a későbbi parancsok küldését. A részletes magyarázat a A DM-terület beállítása című részben, a következő oldalon található.

Csatorna	Bitek	Beállítás		
1. soros port				
D32300	07–00		Slave egység címe (00–F7 Hex)	
(CP1E: D1200)	15–08		Foglalt (mindíg 00 Hex)	
D32301	07–00		Funkciókód	
(CP1E: D1201)	15–08	Parancs	Foglalt (mindíg 00 Hex)	
D32302 (CP1E: D1202)	15–00		Kommunikációs adatbájtok száma (0000–005E hex)	
D32303–D32349 (CP1E: D1203–D1249)	15–00		Kommunikációs adatok (maximum 94 bájt)	

(B): A parancs sikeres elküldése után az A640.01 sikeres végrehajtást jelző bit bekapcsol, a válaszként érkező adatokat pedig a D32350 (CP1E esetén D1250) címtől kezdődően kerülnek letárolásra.

Csatorna	Bitek	Beállítás		
1. soros port				
D32350	07–00		Slave egység címe (01–F7 Hex)	
(CP1E: D1250)	15–08		Foglalt (mindíg 00 Hex)	
D32351	07–00		Funkciókód	
(CP1E: D1251)	15–08	Válasz	Foglalt	
D32352	07–00	valasz	Hibakód	
(CP1E: D1252)	15–08		Foglalt (mindíg 00 Hex)	
D32353 (CP1E: D1253)	15–00		A válaszadatok bájtjainak száma (0000–03EA Hex)	
D32354–D32399 (CP1E: D1254–D1299)	15–00		Válaszként küldött adatok (maximum 92 bájt)	

(C): Kommunikációs hiba esetén az A640.02 a hibás végrehajtást jelző bit bekapcsol, a hibakód pedig a D32352 (CP1E esetén D1252) területen tárolódik.



A DM terület beállítása

 A Modbus-RTU egyszerűsített master kommunikációnál a DM területek kiosztása rögzített

A D32300–D32305 DM területek (CP1E esetén D1201–D1205) beállításait a létradiagramos program indítása előtt kell megadni.

D32306 és D32307 (CP1E: D1206 és D1207) területeket nem kell feltétlenül beállítani, mert ezeket a területeket a MOV utasítások segítségével lehet átírni, és ezáltal adhatóak ki pl. a frekvenciaparancsok és aktiválódnak az indító és leállító utasítások.

Beállítás	Slave egysé	eg címe	Para	ncskód	Kommu adatbáj	nikációs tok		Kommi	unikácić (CP1	bs adat E: D12	ok: D32 203-tól l	2303-tó egfeljel	l legfelje bb D124	ebb D32 I9-ig)	349-ig
Cím	D32 (CP1E:	2300 : D1200)	D32 (CP1E:	2301 D1201)	D32 (CP1E:	302 D1202)	D32 (CP1E:	303 D1203)	D323 (CP1E:	304 D1204)	D32 (CP1E:	305 D1205)	D32 (CP1E:	2306 D1206)	D32307 (CP1E: D1207)
Érték	00	01	00	10	00	09	00	01	00	02	04	00	01	02	58
A bájtol a D323 (CP1E:	رجی 00 Frekve egység Fr x szám 03 fels a D12	enciavál g címe: ekvenci ának ér ő terüle 03 felső	00 tó slave 1 (Hex aváltó tékekér tétől a l terület	e) írása: 1 nt 9 báji D32307 étől a E	0 (Hex) tot adjor felső te 01207 fe	n meg erüleétig	letéig)	٩ :)	sz írand 2 adat: a	Csato (4 bá (CP1 ó regis az 000	plt adato jt a D32 E: a D12 zterek 1-es és	A kezdő l állítson b zz 0001-i működés k mérete 305 alsó 205 alsó száma: s a 0002	A követ (állítsor (0258 + regiszter be példát es regisz si paranc e bájtban területét területét 2 2-es a 2	tkező reg n be péld Hex) értél erbe [frek adatai ul 0001 H terbe s (lásd al : 4 :ől a D323 ől a D120 -es regis	iszter adatai ául 60,0 Hz-es ket a 0002-es vencia parancs]) ex értéket ább)]) 807 felső területéig) 17 felső területéig) szterbe)
		A	z első	írandó ı	egisztei	· sorszá	ma: 00	01							

Az első írandó regiszter sorszáma: 0001 (a frekvenciaváltó regiszter írását a 0001-es számú regiszternél kezdje)

 A műveleti parancsok (regiszter szám: 0001 Hex) kiosztása és a parancsok hatása a V1000 sorozatú frekvenciaváltók működésére

Bit száma	Beállítás
0	Működtetési parancs (1: Start)
1	Normál / visszafelé forgás (1: visszafelé)
2	Külső hiba (1: EF0)
3	Hiba törlése (1: Hiba törlése)
4	1. multifunkciós bemenet (1: Bekapcsolva)
5	2. multifunkciós bemenet (1: Bekapcsolva)
6	3. multifunkciós bemenet (1: Bekapcsolva)
7	4. multifunkciós bemenet (1: Bekapcsolva)
8	5. multifunkciós bemenet (1: Bekapcsolva)
9	6. multifunkciós bemenet (1: Bekapcsolva)
A	(Nem használt)
B–F	(Nem használt)

Ebben a programozási példában csak a 0-ás bithez kapcsolódó műveleti parancs használata kerül bemutatásra.

 A Modbus-RTU egyszerűsített master kommunikáció használata során nincs szükség DM területen keresztüli CRC-16 ellenőrzőösszegek megadására, mivel azok a művelet végrehajtása során automatikusan kiszámításra kerülnek.

^{1.} soros port adata: Parancs

A-4-8 Frekvenciaváltók használata sebességszabályozáshoz (2)

A működéshez felhasznált funkciók

Az intelligens funkcióblokk-könyvtár használata (csak a CP1L esetén)

Az intelligens funkcióblokk-könyvtár az OMRON által biztosított funkcióblokkok készlet. Az intelligens funkcióblokk-könyvtár használatával az OMRON PLC és FA (gyártásautomatizálási) összetevőik egyszerűen használhatók a PLCprogramokban.

Amennyiben a frekvenciaváltó és a PLC közötti kommunikáció megvalósítására soros portot alkalmaz, a program létrehozásához általában a kommunikációs parancsspecifikációk és a kommunikációs folyamatok alapos ismeretére van szükség. Ebben az esetben az intelligens funkcióblokk-könyvtár jelentősen megkönnyítheti a programozási folyamatot.



Intelligens funkcióblokk-könyvtár a V1000/A1000 frekvenciaváltókhoz

Funkcióblokk neve	Funkció	Funkció összefoglalása
_INV002_Refresh (*)	Állapotfrissítés	A frekvenciaváltó állapotának frissítésére szolgál.
_INV032_MoveVelocity_Hz (*)	Motor indítása (a frekvenciaérték Hz-ben van feltüntetve)	A start parancsot, a forgás irányát és a forgás sebességének Hz-ben megadott értékét határozza meg.
_INV033_MoveVelocity_RPM	Sart parancsot (a fordulatszám ford./ percben van feltüntetve)	A kezdő jelzést, a forgás irányát és a fordulatszám fordulat/percben megadott értékét határozza meg.
_INV060_Stop (*)	Lassítás és leállás	A működtetett tengelyt lelassítja és leállítja.
_INV080_Reset	Hiba törlés	A frekvenciaváltó hibaállapotát szünteti meg
_INV200_ReadStatus	Állapot olvasása	A rendszer kiolvassa az frekvenciaváltó állapotát.
_INV201_ReadParameter	Paraméter olvasása	A rendszer kiolvassa a kívánt paramétert.
_INV203_ReadAxisError	Frekvenciaváltó hibakód olvasása	A funkció a hibainformáció kiolvasására szolgál.
_INV401_WriteParameter	Paraméter írása	A funkció paraméterek írására szolgál.
_INV600_SetComm	Kommunikációs egység beállítása	A funkció a kommunikációs beállítások meghatározására szolgál.

*Ebben a példában a funkcióblokk szerepel.



Megjegyzés Az intelligens funkcióblokk-könyvtár funkcióinak dokumentációja az [FBL] - [omronlib] - [Inverter] - [INVRT] - [Serial] mappában található, PDFformátumban. Az intelligens funkcióblokk-könyvtárral kapcsolatos részletes információkért tekintse meg ezt a fájlt.

Funkcióblokkok (csak a CP1L esetén)

A funkcióblokkok olyan programozási összetevők (sablonok), amelyek egyetlen blokk formájában jelenítenek meg egy-egy funkciókészletet. A felhasználó előre meghatározhat egy funkcióblokkot, majd a blokk használatakor egyszerűen beillesztheti azt a programba, és megadja az I/O beállításokat.

Az egyes programszakaszok funkcióblokként történő tárolására is lehetőség van. A funkcióblokkok ezután elhelyezhetők a programban, majd az I/O paraméterek beállításával az ismételt felhasználásuk is egyszerűen megvalósítható.



Készítsen létradiagramos programot az "1. eszköz vezérléséhez". Helyettesítse a program I/O adatait a megfelelő paraméterekkel. Ezután sablonként mentse az algoritmust.

A sablon funkcióblokk formájában van meghatározva.



A megadott funkcióblokk felhasználható a létradiagramos programokban.

A működés áttekintése

Ez a példa A-4-7 Frekvenciaváltók használata sebességszabályozáshoz (1) című fejezetben is felhasználásra kerül.



A célsebesség különböző érzékelőkből származó bemeneti jelek alapján érhető el. A gyorsítás és a lassítás mértékét egy frekvenciaváltó gyorsítása és lassítása szabályozza.

Rendszerkonfiguráció

Ugyanezt a rendszerfelépítést használja a A-4-7 Frekvenciaváltók használata sebességszabályozáshoz (1) című fejezet is.

A CP1L és a V1000 az RS-485-ön kapcsolódnak össze a frekvencia, az indítás és a leállítás vezérlésének megvalósításához.



(opcionális RS-422/485 bővítőkártya)

Ebben a funkcióblokk könyvtárakkal kapcsolatos példában a felhasználói program mérete meghaladhatja az 5K lépést.

Ezért mivel 10, 14, illetve 20 I/O pontos CP1L-egységek használata esetén memóriakapacitással kapcsolatos hiba fordulhat elő (5K lépés méretű felhasználói memória esetén), 30, 40 vagy 60 I/O pontos CP1L-egységet használjon (10K lépés méretű felhasználói memóriával) ezen példa megvalósításához. A bekötéssel és a CP1W-CIF11/12, a V1000 és a CP1L egységek beállításával kapcsolatban tekintse meg a *A-4-7 Frekvenciaváltók használata sebességszabályozáshoz* című fejezet *Rendszerkonfiguráció* részét.



■Programozási példa

•Alkalmazott funkcióblokkok

Allapotfrissítés (_INV002_Refresh)	Motor indítása (a frekvenciaérték Hz- ben van feltüntetve) (INV032 MoveVelocity Hz)	Lassítás és leállás (_INV060_Stop)
Image: Constraint of the sector of	Invoise	INV060_Stop (BOOL) (BOOL) Váltó száma Indítás Terület típusa Cime
 A frekvenciaváltóval való kommunikációhoz szükséges. Minden egyes PLC soros porthoz egy funkcióblokk használatára van szükség. Soros portonként csak egy "Állapotfrissítés" funkcióblokk használatára van szükség, még akkor is, ha a porthoz több frekvenciaváltót csatlakoztatott. A kommunikációs parancsokat továbbítja a frekvenciaváltók felé. A kommunikációs hibák feldolgozására szolgál. Több parancs küldése esetén a prioritások kiosztását végzi. 	A start parancsot, a forgás irányát és a frekvencia Hz-ben megadott értékét határozza meg.	A működtetett tengelyt lelassítja és leállítja.

Megjegyzés Funkcióblokkok nem érhetők el 10, 14, illetve 20 pontos CP1L-egységek esetén.



•Létradiagramos program





A Függelék

Függelék



Megjegyzés Lebegőpontos adatok esetén biztosítson 2 csatornányi területet.



164 SYSMAC CP1L/CP1E Általános útmutató

■INFO

Az intelligens funkcióblokk-könyvtár használata

- Példa az "_INV002_Refresh20" blokk olvasására
- A főmenüből válassza a [File] [Function Block] [Load Function Block from File] lehetőséget.

Megjelenik a "Select CX-Programmer" Function Block Library File párbeszédpanel.



2. Válassza ki az [FBL] - [omronlib] - [Inverter] - [INVRT] - [Serial] mappát. Megjelenik a frekvenciaváltókkal történő soros kommunikációt lehetővé tevő funkcióblokk könyvárakat tartalmazó fájlok listája.

Select CX-P	rogrammer Functio	on Block Library File	? 🔀
Look jn: 📔	Serial		≓ ≣ *
INV002_F INV032_N INV032_N INV033_N INV060_S INV080_F INV080_F INV200_F	tefresh20.cxf MoveVelocityHz20.cxf MoveVelocityRPM20.cxf itop20.cxf Reset20.cxf ReadStatus20.cxf	INV201_ReadParametr INV203_ReadAxisError INV401_WriteParamet INV600_SetComm11.c	er20.cxf r20.cxf er20.cxf xf
File <u>n</u> ame:	_INV002_Refresh20		<u>O</u> pen
Files of <u>type</u> :	Function Block Library	Files(*.cxf)	Cancel

3. Jelölje ki az [_INV002_Refresh20.cxf] fájlt. Kattintson az [Open] lehetőségre.

A projektfa [Function Blocks] területe alatt megjelenik az _INV002_Refresh lehetőség.



- 4. Helyezze a kurzort arra a helyre, ahová az _INV002_Refresh funkcióblokkot be szeretné illeszteni.
- 5. Az [F] billentyű megnyomásával hívja elő a [Function Block Invocation] lehetőséget.

	led -	CX Po	igr órran	ner - [14	wPLC	1 14e	e Pro	egre	m1 f	iec1	ion	[Di-	sram]]	1			
		0	s D.	X Ba	6	-	2	22	44	52	22	٠ <u>.</u>	8 K		2.4	-	J.
99	Q		8		I Te	122	α	5	41	++	44	4.4	1 -	00	88	FE L	- 🙀
		30	@ (36 M B	9 🗐		10	静.	16 90	1F	8	59.	19	日日	0.4		H 11
		ect PLCI[CP iymbols iettings demony Yograhm Program Planting Plant	s Program Symbols Section I NO Blocks 1002_Ref	ne (00)						IS	ectio	n Nar	Film FB in FAL FALS FCS FDIV FIND FIND FIND FIND FIND FINL	ent] wocation \$			

Megjelenik a "New Function Block Invocation" párbeszédpanel.

FB Instance:		▼ OK
EB Definition:	INV002 Befresh	▼ Cancel

6. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.



7. Írja be a kiválasztott funkcióblokk nevét. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik az elnevezett funkcióblokk.



8. Csatlakoztasson egy bemeneti feltételt a funkcióblokkhoz.

9. Adja meg a funkcióblokk I/O paramétereit.

1) Helyezze a kurzort a funkcióblokk megfelelő paramétere mellé. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.

Megjelenik a "New Parameter" párbeszédpanel.

2) Írja be a paramétert. Nyomja meg az [Enter] billentyűt.



A-4-9 Adatcsere a CP1L CPU egységek között

A működéshez felhasznált funkciók

Egyszerű PLC-kapcsolat

Az RS-422A/485 bővítőkártyák használatával 9 CP1L/CP1H/CJ1M egység külön program alkalmazása nélkül CPU egységenként legfeljebb 10 csatornányi adatot oszthat meg.

A működés áttekintése

A vízmelegítők között az aktuális hőmérséklet adatok megosztásra kerülnek. Ezzel a beállítással a vízmelegítők hőmérséklete a többi vízmelegítő értékeinek megfelelően módosítható, valamit egyetlen helyről megvalósítható a vízmelegítők felügyelete.

A vízmelegítő B vízmelegítő C vízmelegítő



Rendszerkonfiguráció

Bekötési példa

SDB-

kapcsolat



SDB-

4

5

SDB+

4

5



●A DIP kapcsolók beállítása a CP1W-CIF11/12 egységhez (RS-422/485 bővítőkártya)



Paramé- terszám	Beállítás	Master	0. számú slave	1. számú slave	Jelentés
1	Véglezáró ellenállás bekapcsolása	Be	Ki	Be	Lezáró ellenállás bekapcsolva a legutolsó PLC egységnél
2	2 illetve 4 vezetékes kapcsolat kiválasztása	Be	Be	Be	2 vezetékes változat
3	2 illetve 4 vezetékes kapcsolat kiválasztása	Be	Be	Be	2 vezetékes változat
4	-	Ki	Ki	Ki	Mindig Ki
5	RS vezérlés használata az RD jelnél	Ki	Ki	Ki	Letiltva
6	RS vezérlés használata az SD jelnél	Bekap- csol	Bekap- csol	Bekap- csol	Engedélyezve

A PLC beállítása

Az 1-es soros port beállítása

- 1. Nyissa meg a "PLC Settings" párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Serial Port 1 lapra (CP1E esetén a Built-in RS232C Port lapra).
- 3. Adja meg a következő beállításokat.

ettings Timings Inpu Communications Settin Standard (9600 ; 1	t constant Setial Port 1 gs ,7,2,E) Format	Peripheral Service	Built-in Input	Pulse Dutput Link Words	0 Pulse 0 •
Start Code P Diracle C Set De0000 -	CR LF C Sel End	PC Link (Master)		10 (default)	C Link Mode ALL Master
Response Timeout	Unit Number	Delay	NT/PC Li	ik Max - Pi	CLink Unit No.

Lehetőségek	A vízmelegítő (master)	B vízmelegítő (0. számú slave)	C vízmelegítő (1. számú slave)			
Kommunikációs beállítások	Cus	tom (egyedi)				
Baud (kommunikációs sebesség)	1'	15200 bps				
Format (kommunikációs formátum)	7.2.E ((gyári beállítás)				
Mode (kommunikációs protokol)	PLC Link (Master)	PLC Link (Slave)				
Link Words (cserélt szavak száma)	10 (alapértelmezés)	-	-			
PLC Link Mode (PLC-PLC kapcsolat)	Complete Link Method (master-slave, slave-slave oda-vissza kapcsolat)	-	-			
NT/PLC Link Max (az összekapcsolt eszközök max. száma)	1	-	-			
PLC Link Unit No. (készülékcím)	-	0	1			

4. Zárja be a "PLC Settings" párbeszédpanelt.

Programozási példa

A soros PLC-PLC kapcsolat egy automatikus és programozás mentes kommunikáció a soros PLC-PLC területeken keresztül. A PLC-PLC területeken lévő adatok szabadon a PLC programból folyamatosan cserélhetőek.



Megjegyzés A CP1E értékei zárójelek között találhatók.

•Létradiagramos program



továbbítsa az 1CH, 2CH adatait a 3100CH, 3101CH területekre. (200CH, 201CH) B vízmelegítő CP1L (0. számú slave)



A blokkátviteli utasítás segítségével továbbítsa az 1CH, 2CH adatait a 3110CH, 3111CH területekre. (210CH, 211CH) C vízmelegítő CP1L (1. számú slave)



A blokkátviteli utasítás segítségével továbbítsa az 1CH, 2CH adatait a 3120CH, 3121CH területekre. (220CH, 221CH)

Megjegyzés A CP1E értékei zárójelek között találhatók.

A-5 A CP1L és a CP1E összehasonlítása

Az alábbi táblázat a CP1L CPU egységek és a CP1E CPU egységek közötti különbségeket mutatja be.

A-5-1 A CP1L és a CP1E közötti különbségek

■Funkcionális adatok

Megnevezés	CP1L CPU egységek	CP1E E típusú CPU	CP1E N típusú CPU
I/O pontok maximális száma	10–180 pont	20–160 pont	
A csatlakoztatható bővítőegységek és I/O bővítőegységek maximális száma	CP1L L típusú CPU egység: 1 CP1L M típusú CPU egység: 3	20 I/O pontos CPU egység 30 vagy 40 I/O pontos CPU	: 0 J egység: 3
Tápellátás	AC vagy DC tápellátás	Csak AC tápellátás	AC vagy DC tápellátás
Kimenettípusok	Relé- vagy tranzisztorkimenetek	Csak relékimenetek	Relé- vagy tranzisztorkimenetek
Csatlakozóegység	Eltávolítható.	Nem eltávolítható.	
Tápellátás külső eszközök felé (szerviztáp)	Csak AC tápellátás 30, 40 vagy 60 I/O pontos CPU egység: 300 mA 10, 14 vagy 20 I/O pontos CPU egység: 200 mA	Csak AC tápellátás 30 vagy 40 I/O pontos CPL 20 I/O pontos CPU egység	J egység: 300 mA : 0
Programtárolási kapacitás	CP1L L típusú CPU egység: 5K lépés CP1L M típusú CPU egység: 10K lépés (Kommentek, szimbólumtáblák és programindexfájlok nélkül.)	2K lépések (Kommenteket, szimbólumtáblákat és programindexfájlokat beleértve.)	8K lépés (Kommenteket, szimbólumtáblákat és programindexfájlokat beleértve.)
DM terület kapacitása	CP1L L típusú CPU egység: 10 Kszó CP1L M típusú CPU egység: 32 Kszó	2 Kszó D0 – D1499 menthető EEPROM memóriába.	8 Kszó D0–D6999 menthető EEPROM memóriába.
Programozási nyelv	Létradiagram ST (Csak a funkcióblokk- definíciókban)	Csak létradiagram	
Funkcióblokk	Van.	Nincs.	
SFC	Nincs.	Nincs.	
Utasításkészlet	Kb. 500 utasítás	Kb. 200 utasítás	
Utasítások végrehajtási ideje	LD: 0,55 μs MOV: 4,1 μs	LD: 1,19 μs MOV: 7,9 μs	

Megnevezés		CP1L CPU egységek	CP1E E típusú CPU	CP1E N típusú CPU	
Nagy sebességű					
szamialobemenetek					
	Mode (kommunikációs protokol)Fel/le Vágy impuizus plusz irányú bemenetek: 100 kHz × 4 számláló vagy Fáziseltolt jelek (4×): 50 kHz × 2 számláló vagy Növekményes bemenetek: 100 kHz × 4 számlálóFel/le Vágy impuizu plusz irányú bemer plusz irányú bemer to kHz × 2 számláló vagy Vagy Növekményes bemenetek: 100 kHz × 4 számlálóPel/le Vágy impuizu plusz irányú bemer to kHz × 2 számláló vagy Növekményes bemenetek: 100 kHz × 4 számláló		Fel/le vagy impulzus plusz irányú bemenetek: 10 kHz × 2 számláló vagy Fáziseltolt jelek (4×): 50 kHz × 2 számláló vagy Növekményes bemenetek: 10 kHz × 6 számláló	 plusz irányú bemenetek: 100 kHz × 1 számláló 10 kHz × 1 számláló vagy Fáziseltolt jelek (4×): 50 kHz × 1 számláló 5 kHz × 1 számláló 5 kHz × 1 számláló vagy Növekményes bemenetek: 100 kHz × 2 számláló 10 kHz × 4 számláló 	
	Nagy sebességű számlálás módszere	Célérték-összehasonlítás és tartomány-összehasonlítás	Célérték-összehasonlítás és tartomány- összehasonlítás	Célérték-összehasonlítás és tartomány- összehasonlítás	
Gyors reaga	álású bemenetek	6 bemenet	6 bemenet	6 bemenet	
Megszakításbemenetek		6 bemenet Közvetlen mód vagy számláló mód	6 bemenet Csak közvetlen mód	6 bemenet Csak közvetlen mód	
Impulzus- kimenetek	Impulzus-kimenet módszere	Impulzus plusz irányú kimenetek CW/CCW	Nem támogatott.	Csak impulzus plusz irányú kimenetek	
	Sebességsza- bályozás	Támogatott.		Támogatott.	
	Pozicionálás	Támogatott.		Támogatott.	
	S-görbe gyorsítás és lassítás	Támogatott.		Nem támogatott.	
	Nullpont keresések	Támogatott.		Támogatott.	
PWM-kimer	netek	2 kimenet	Nem támogatott.	1 kimenet	
Frekvenciav funkciók	váltó-pozicionálási	Támogatott.	Nem támogatott.		
DIP kapcsoló az előlapon		Támogatott.	 Nem támogatott. A következő funkciók nem támogatottak DIP kapcsoló nélkül. Program írásvédelme Külső bemenetek a DIP kapcsolónál (AR395.12 kiosztás) Automatikus átvitel memóriakazettáról (memóriakazetta funkció nélkül) Soros port beállítása (Toolbus protokoll nem támogatott.) 		
Analóg beállítók		1	2		
Külső analóg beállítások bemenete		Van.	Nincs.		
USB port		Van. USB2.0 teljes sebességű (12M)	Van. USB2.0 teljes sebességű (12M)		
Beépített soros kommunikációs port		Nincs. (Bővítőkártya)	Nincs.	Van. (RS232C)	
Soros bővítőport		CP1L L típusú CPU egység: 1 port CP1L M típusú CPU egység: 2 port	Nincs. 20 I/O pontos CPU egység: Nincs 30 vagy 40 I/O pontos CPU egység: 1 port		

Megnevezés		CP1L CPU egységek	CP1E E típusú CPU	CP1E N típusú CPU	
Soros kommunikációs protokollok					
Adatátviteli sebesség Támogatott protokoll		300/600/1200/2400/4800/ 9600/19,2k/38,4k/57,6k/ 115,2k	Nincs kommunikációs port	1200/2400/4800/9600/ 19,2k/38,4k/57,6k/115,2k *300/600bps nem támogatott.	
		Host Link Toolbus No-protocol 1:N NT Link 1:1 NT Link Serial Gateway (CompoWay/F Modbus-RTU) Soros PLC-kapcsolat (master) Soros PLC-kapcsolat (slave) 1:1 Link (master) 1:1 Link (master) 1:1 Link (slave) Azonnal frissül a PLC Setup (beállítás) módosításakor.		Host Link Nem csatlakoztatható közvetlenül a CX-P-hez. No-protocol 1:N NT Link Csak egy PT csatlakoztatható. A PT programozókonzol nem támogatott. Soros PLC-kapcsolat (master) PT részvétele nem lehetséges. Soros PLC-kapcsolat (slave) Modbus-RTU Tápmegszakítással frissül a PLC Setup (beállítás) módosítása után.	
PT programozókonzol		Támogatott.	Nincs.		
Felszerelhető bővítőkártyák		RS232C bővítőkártya CP1W-CIF01 RS422A/485 bővítőkártya CP1W-CIF11/12 LCD bővítőkártya CP1W-DAM01 Ethernet bővítőkártya CP1W-CIF41	Nem szerelhető fel.	RS232C bővítőkártya CP1W-CIF01 RS422A/485 bővítőkártya CP1W-CIF11/12 A következők nem szerelhetők fel: LCD bővítőkártya CP1W-DAM01 Ethernet bővítőkártya CP1W-CIF41	
Memóriakazetta		Alkalmazható.	Nem alkalmazható.	-	
Elem		Van. (Beépített)	Nincs. Nem szerelhető fel.	Nincs. CP1W-BAT01 bővítésként felszerelhető.	
Kondenzátor áthidalása		5 perc (25°C környezeti hőmérsékleten)	50 óra (25°C környezeti hőmérsékleten)	40 óra (25°C környezeti hőmérsékleten)	
Nem törlődő memória (Tartalékmemória)		Beépített Flash memória (A felhasználói programokat, paramétereket, a DM terület kezdeti értékeit és kommentfájlokat tartalmazza)	Beépített EEPROM (A felhasználói programokat, paramétereket, a DM terület kezdeti értékeit és kommentfájlokat tartalmazza)		
Elem nélküli működés		Csak a fenti nem törlődő memóriában lévő adatok őrződnek meg akkumulátor nélkül. Egyébként az adatok instabilak.	Csak a fenti nem törlődő memóriában lévő adatok őrződnek meg akkumulátor nélkül. Egyébként az adatok instabilak. A DM, HR vagy CNT terület adatai automatikusan törlődnek a tápellátás bekapcsolásakor.		

Megnevezés	CP1L CPU egységek	CP1E E típusú CPU	CP1E N típusú CPU	
A DM terület biztonsági mentése a nem törlődő memóriába (I/O memóriaadatok megőrzése akkumulátor nélküli működéskor)	Az összes (nem változtatható) adat a DM területről menthető a tartalékmemóriába a segédterület vezérlőbitjeinek segítségével. Az adatok automatikusan visszaállíthatók a DM területre a tápellátás bekapcsolásakor a PLC Setup beállításainál.	Bármely megadott adat (D0-tól kezdve) a DM területről menthető a tartalékmemóriába a segédterület vezérlőbitjeinek segítségével. Az adatok automatikusan visszaállíthatók a DM területre a tápellátás bekapcsolásakor a PLC Setup beállításainál. A menthető adatok E típus: D0 – D1499 (max.) N típus: D0 – D6999 (max.)		
Nyomkövetési memória	Támogatott.	Nem támogatott.		
Óra (RTC)	Támogatott.	Nem támogatott.	Támogatott.	
Címeltolások	Nem támogatott.	Támogatott.	Támogatott.	
Ciklikus feladatok száma	32	1 1		
Megszakítási feladatok száma	256	16	16	
Szubrutinok száma	256	128	128	
Ugrások száma	256	128	128	
Ütemezett megszakítások	1 megszakítás Időegység: 10 ms, 1 ms, 0,1 ms	1 megszakítás Időegység: Csak 0,1 ms A megszakítási intervallumok rögzítettek az MSKS utasítás végrehajtásakor. Csak alapállapot (törlés) / start hajtható végre az MSKS utasítás által.		

I/O memória

Megnevezés	CP1L CPU egységek	CP1E E típusú CPU CP1E N típusú CPU	
CIO terület	98,304 bit CIO 0 – CIO 6143	4,640 bit CIO 0 – CIO 289	
Segédrelé terület (W)	8192 bit W0.00 – W511.15	1600 bit W0.00 – W99.15	
Átmeneti terület (TR)	16 bit TR0 – TR15	16 bit TR0 – TR15	
Értéktartó terület (H)	24576 bit H0.00 – H1535.15	800 bit H0.00 – H49.15	
Kiegészítő terület (A)	Csak olvasható: 7168 bit A0 – A447 Olvasás/írás: 8192 bit A448 – A959	Csak olvasható: 7168 bit A0 – A447 Olvasás/írás: 4,896 bit A448 – A753	
ldőzítők (T)	4096 időzítő T0 – T4095	256 időzítő T0 – T255	
Számlálók (C)	4096 számláló C0 – C4095	256 számláló C0 – C255	
DM terület (D)	32 Kszó D0 – D32767 (A DM terület összes adata menthető a Flash memóriába az indításkor használni kívánt kezdeti értékként. Az adatok mentésére a tápellátás megszakadásakor kerül sor, majd a tápellátás legközelebbi bekapcsolásakor az adatok visszaállítódnak a RAM memó- riába (DM területinicializálása).)	2 Kszó D0 – D2047 (A D0 – D1499 a segédterület vezérlőbitjeinek használatával menthető EEPROM memóriába. Az adatokat a vezérlő akkor állítja vissza a RAM memóriába, amikor bekapcsolódik a tápellátás a PLC Setup beállításainál.)	8 Kszó D0 – D8191 (A D0 – D6999 a segédterület vezérlőbitjei- nek használatával menthe- tő EEPROM memóriába. Az adatokat a vezérlő akkor állítja vissza a RAM memóriába, amikor be- kapcsolódik a tápellátás a PLC Setup beállításainál.)
Feladatjelző-terület	32 TK0 – TK32	1	
Indexregiszterek (IR)	IR0 – IR15	Nincs.	
Adatregiszterek (DR)	DR0 – DR15	Nincs.	
Nyomkövetési memória	4000 szó	Nincs.	

■Kapcsolat programozóeszközökkel

Megnevezés		Vlegnevezés	CP1L CPU egységek	CP1E E típusú CPU	CP1E N típusú CPU	
CX-Programmer		ner				
Csatlakoztató eszköz		eszköz	CX-Programmer	CX-Programmer for CP1E CX-Programmer		
CX-Sim	nulator		Van.	Van.		
Segédp	orograr	n	-	Switch Box Hibaszimulátor		
Progran portja	mozóe	szköz csatlakoztatási	USB-port Soros kommunikációs bővítőkártya	Csak USB port Csak USB port		
Alkalma	azható	támogatási szoftver	CX-Programmer 7.1-es vagy újabb verzió	CX-Programmer for CP1E 1.0-s vagy újabb verzió CX-Programmer 8.2-es vagy újabb verzió		
Kompatibilitás CP1L CXP-fájljaival		SCP1L CXP-fájljaival	-	A CX-Programmer for CP1E fájlkiterjesztése "CXE". A CX-Programmer for CP1E nem tud megnyitni CXP-fájlt. De a CP1L CXP-fáljai kimásolhatók és beilleszthetők a CX-Programmer for CP1E programba. A CXE-fájlok a CX-Programmer segítségével dolgozhatók fel.		
Prograr védelen	m- n	Olvasási védelem a CX- Programmer szoftverből	Támogatott. A védelem beállítható feladatonként.	Támogatott. A teljes program védelmét Az olvasási védelem nem	alkotja. állítható be feladatonként.	
		Programok felülírásának engedélyezése és tiltása a CX- Programmer szoftverből	Támogatott.	Nem támogatott.		
		CPU egység FINS írásvédeleme hálózaton keresztül	Támogatott.	Nem támogatott.		
		Programfájlok írásának engedélyezése és tiltása a fájlmemória számára	Támogatott.	Nem támogatott.		
PLC me	entési	eszköz	Támogatott.	Nem támogatott.		
CPS-fáj	jlok		Támogatott.	Nem támogatott.		
A PV-frissítés formátumának (BCD vagy bináris) módosítása időzítők/számlálók esetén		k (BCD vagy bináris) lálók esetén	Be kell állítani.	Nem kell beállítani.		
ldőzítő	PV-k r	nódosítása	Lehetséges.	Nem lehetséges. Módosítás online szerkesztés közben.		
Egyéb						
PT						
SAP			Támogatott.	Nem támogatott.		
Létradiagram-figyelés		diagram-figyelés	Támogatott.	Nem támogatott.		
	PT pr	ogramozókonzol	Támogatott.	Nem támogatott.		
Hibaelhárítás		lhárítás	Támogatott.	Nem támogatott.		
Daikansan			Támogatott.	Nem támogatott.		
FINS			Támogatott.	Támogatott. A FINS egy része nem támogatott. Lásd: <i>CP1E CPU Unit Software User's Manual</i> (CP1E CPU egység szoftverrendszerének felhasználói útmutatója).		

Megnevezés	CP1L CPU egységek	CP1E E típusú CPU	CP1E N típusú CPU
PLC Setup (beállítás)	-	CP1E E típusú CPU CP1E N típusú CPU A PLC Setup beállítások között nem szereplő funkciók Kommunikációs utasítások beállítása funkcióblokkban: Nincs • Frekvenciaváltó pozicionálása: Nincs Összes esemény idejének beállítása: Törölve • Indítási várakoztatás: Törölve Íllapottartás kényszerítése IOM tartás Öttemezett megszakítási időszak: Törölve (csak 0,1 ms) • A PLC Setup funkcióinak módosítása a CP1L egységrő Alacsony akkumulátorszint észlelése Alapértelmezés: Nem érzékeli (CP1L: Érzékeli) Figyelési ciklusidő • Kaimum 1000 ms (CP1L: 32000 ms) Állandó ciklusidő	

■A PLC Setup (beállítás)

A-5-2 A CP1L egység azon utasításai, amelyeket a CP1E nem támogat

Osztályozás	Mnemonik	Osztályozás	Mnemonik	Osztályozás	Mnemonik
Sorrendbeviteli és -	• LD TST	Kétszeres pontosságú	• +D	Megjelenítési	• MSG
kiviteli utasítások		lebegőpontos	• -D	utasítások	• SCH
KIVILEII ULASILASOK	AND TST	matematikai utasítások	• *D		SCTRL
	AND TSTN		• /D	Órautasítások	• SEC
	OR TST		• RADD		• HMS
	OR TSTN		DEGD	Hibakereső utasítások	• TRSM
	• OUTB			Hibadiagpoaztikai	
Sorrendvezérlő	• CJPN		• TAND	Hibaulayhosztikai	• FFD
utasítások	• JMP0		ASIND		
	• JME0		ACOSD	Egyéb utasítások	• CCS
Időzítő és számláló	MTIM/MTIMX		• ATAND		• CCL
utasítások			SQRTD		
Összehasonlító	• MCMP		• EXPD	Plokkprogramozási	A RDRC
utasítások	BCMP2			utasítások	• BEND
Adatmozgató	• M\/NI		• ID AND OR +	ulasilasok	• BPPS
utasítások	• XCGI		=D, <>D, <d,< td=""><td></td><td>• BPRS</td></d,<>		• BPRS
diasilasok	• MOVR		<=D, >D vagy		• EXIT
	MOVRW		>=D		EXIT NOT
Adatléntető utasítások	• ASET	Táblázatos	SSET		• IF
	• ASLI	adatfeldolgozó	• PUSH		IF NOT
	• ASRL	utasítások	• FIFO		• ELSE
	• ROLL		• LIFO		• IEND
	RLNC				• WAIT
	• RLNL		• SETR		• WAIT NOT
	RORL		• SRCH		
	RRNC		• MAX		
	• RRNL		• MIN		CNTWX
	NSFL		• SUM		• TMHW
	• NSFR		SNUM		• TMHWX
Szimbolikus	• *U		SREAD		• LOOP
matematikai utasítások	• *UL		• SWRII		• LEND
	• /0		• SDEL		LEND NOT
	• /UL	Adatvezérlő utasítások	• PID	Karakterlánc-feldolgozó	• MOV\$
Konverziós utasítások	• NEGL	Addivezeno diasitasok	• LMT	utasítások	• +\$
	• SIGN		• BAND		• LEFT\$
	• LINE		• ZONE		• RGHT\$
		Szubrutin utasítások	MCRO		• MID\$
	• BISI		• GSBS		• FIND\$
	• BCDS		• GSBN		• LEN\$
	• BDSL		• GRET		
	• GRY	Megszakításvezérlési	MSKR		• XCHG\$
Logikai utasítások	• XNRW	utasítások			• CLR\$
0	• XNRL	Nagy sebességű	• PRV2		• INS\$
Speciális matematikai	• ROTB	számláló és			• = \$, <>\$, <\$,
utasítások	• ROOT	impulzuskimenet			<=\$,>\$, >=\$
	FDIV	utasítások		Feladatvezérlő	• TKON
Lebegőpontos	• RAD	Alap I/O utasítások	IORD	utasítások	• TKOF
matematikai utasítások	• DEG		• IOWR	Típuskonverziós	• XFERC
	• SIN		• TKY	utasítások	• DISTC
	• COS				• COLLC
	• TAN				• MOVBC
	• ASIN	Soros kommunikációs	PMCR TYDU		BCNTC
	• ACOS	utasitasok	• RXDU	Speciális funkcióblokk	GETID
	ATAN		• STUP	utasítások	
	• SQRT	Hálózati utasítások	• SEND	L	1
	• EXP	I IAIUZALI ULASILASUK	• RECV		
	• EUG		CMND		
			• EXPLT		
ketszeres pontosságú			• EGATR		
iebegopontos	• FIALD		• ESATR		
matematikai utasitasok	• DBL		ECHRD		
	DDLL		• ECHWR		



A Függelék
Tárgymutató

14
15
14
16
15

А	

A PLC alapbeállításai	112
A PLC beállítása	126
adatmemória (DM)	. 17
alap utasítás készlet az	
I/O pontok lekezeléséhez	108
Alaphelyzetben zárt bemenet	. 58
állapotfigyelés	. 91
állapotjelző	104
analóg beállító	. 17
az óra beállítása	. 85

В

beépített Flash memória	112
beépített I/O terület	116
Beépített potenciométer	123
bemenet bekötése	. 36
bemeneti feltétel	. 56
bemeneti feltétel megadása	. 56
Bemeneti feltételek és kimeneti	
pontok törlése	. 81
betekintési ablak	. 92
bővítőegység	. 18
bővítőkártya	. 18

С

0	
ciklikus frissítés	115
ciklusidő	118
CP1L felszerelése	. 33
CPU egység 15, 16,	111
csatlakoztatás a számítógéphez	. 42
csatorna	102
CX-Programmer	. 40
CX-Programmer elindítása	. 48
CX-Programmer és a CP1L	
csatlakoztatása	. 41
cím	102
cím hivatkozási ablak	. 96
címsor	. 49
П	

D	
diagram-munkaterület	49, 50

DIN-sín	32
DIP-kapcsoló	18

Е

elem	18
elem nélküli működés	38
első ciklus jelző fleg	70
END utasítás	74
eszköztár	49

F

fejezet	49
felfutóél-vezérelt bemenetet	72
főablak	49
földvezeték bekötése	34
főmenü	49
fordítás	75
funkcióblokk	159

G

gyors reagálású bemenet	124
gyorsszámláló bemenet	139

Н

hiba	20
hibakeresés	91

I

I/O frissítés	115
I/O kiosztás	26
I/O komment	78
I/O kommentek sora	49
I/O terület	106
időzítő beállításainak módosítása	95
impulzusjel	144
információs ablak	50
Intelligens funkcióblokk-könyvtár	158

Κ

kényszerített beállítás/kényszerített		
visszaállítás		94
keresés		96
kimenet bekötése		36
kimenet megadása		60
Kimenetek működtetése	1	09
külső analóg bemenet 18	, 1	21
külső eszközök	1	17
külső méret		32

Tárgymutató

L	
létraág fejléce	50
létraág komment	79
létraág módosítása	81
létradiagramos program 45,	47
létraszerkezet nyomkövetése	97

Megszakításfunkció	128
Modbus-RTU egyszerűsített master	
kommunikáció	150
működési mód	. 86
működésjelző	. 20

Μ

Ν	
naptári időzítő	134

0

online szerkesztés	98
óra	85
óraimpulzus	105
összekötő vonal	81
összeköttetés	84
óvintézkedések	9

Ρ

PLC ciklus idő	125, 128
PLC típus	53
PLC-PLC kapcsolat	168
próbaüzem	91
program letöltése	88
program megnyitása	77
program mentése	76
programellenőrzés	75
programozás	40
projekt	53
projekt-fa struktúra	49
projekt-munkaterület	49

R

relé	102
reteszelés	. 45

S

soros kommunikáció	150
Speciális kiegészítő terület	. 70
speciális utasítás	107
súgó	. 51
számláló utasítás	. 65

Т

tápellátás bekapcsolása	37
tápfeszültség	34
tápvezeték bekötése	34

U

USB illesztőprogram	42
USB-port	17
utasítás	52, 107
utasítások leírása	52

V VAGY áramkör..... 57