Cable connection between
(CIMR-F7Z/CIMR-E7Z/CIMR-G7) and PC

1	2	3	4	5
	6	7	8	9

Female Connector

87 6 5 4 3 2 1

Male connector

GND ⑤ ——————————————— ②

Closed = Flash write

④
⑤

Tx ③ ——————————————— ⑥ Rx

Rx ② ——————————————— ⑦ Tx

PC   **Inverter**